


LS-1128MFP

FAX 使用説明書



ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。お読みになった後は、本製品の近くに大切に保管してください。

で使用にあたってのお願い


本品をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。

ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。 詳しくは、局番なしの116番(無料)へお問い合わせください。

[電話料金の内訳]

①回線使用料	ご契約者名簿により住宅用と事務用に区分され、 回線使用料が異なります。
②屋内配線使用料	保安器から屋内の電話さしこみ口までの屋内配線 をNTTからレンタルでご利用いただいている場合の料金です。
③機器使用料	NTTの電話機などをレンタルでご利用いただい ている場合の料金です。

[NTTの基本料などのしくみ]



本書中の注意表示について

この使用説明書は、ファクスを良好な状態でご使用いただくために、正しい操作方法・日常の手入れお よび簡単なトラブルの処置などができるようにまとめたものです。

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。また、お読みになった後は、本製品の近くに大切に 保管してください。

この使用説明書及び本製品への表示では、本製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財 産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のように なっています。



警告:この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定さ れる内容を示しています。



注意:この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容お よび物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示

△記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内 容が描かれています。



⚠ 「注意一般」、 ⚠ 「感電注意」、 ⚠ 「高温注意」





○ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容が描かれています。



「禁止一般」、 「分解禁止」



●記号は行為を規制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれていま す。





● 「強制一般」、 電子 「電源プラグをコンセントから抜け」、



■「必ずアース線を接続せよ」

本製品使用時の汚れなどによって本使用説明書の注意・警告事項が判読できない場合や、本使用説明書 を紛失した場合には、弊社製品取り扱い店等へご連絡の上、新しい使用説明書を入手してください。 (有償)

〈お願い〉

使用説明書の内容は、機械性能改善のために、予告なく変更する場合がありますので御了承ください。

目次

	安全に正しくお使いいただくために	V
	はじめに	vii
	本書の構成・表記について	ix
1	各部の名称とはたらき	1-1
	操作パネル	1-2
	本体	1-4
2	使用前の準備	
	電話回線の種類に合わせて設定する	
	送信したファクスに印刷される発信元記録を設定する	
	発信元の情報を設定する	
	日付と時刻を設定する	2-7
3	ファクスの操作方法(基本編)	
	自動送信する	
	自動受信する(ファクス専用自動受信)	
	通信を中止する	
	アドレス帳を使う	
	ワンタッチキーを使う	
	同じ相手に再送信する(リダイヤル)	3-26
4	ファクスの操作方法(応用編)	
	時刻を指定して送信する【タイマー送信】	
	1回の操作でたくさんの相手先に送信する【順次同報送信】	
	通信中に別の原稿の送信を予約する【送信予約】	
	別の原稿を優先して送信する【割り込み送信】	
	フリーダイヤルなどの特定の局番を省略して送信する【チェーンダイヤル】	
	相手先に電話して手動で送信する【手動送信】	
	送られてきたファクスを手動で受信する【手動受信】	
	電話機を操作して受信させる【リモート切替機能】	
	受信した文書を印刷/転送する【メモリ転送】	
	F コードを使って通信する【F コード通信】	
	受信した原稿を管理する【F コードボックス機能】	
	送信する相手や設定内容などを登録する【プログラムダイヤル】	
	受信側の操作で通信を開始する【ポーリング通信】	
	ファクスの使用状況などを管理する【管理機能】	
	その他の便利な機能	4-43
5	通信結果や登録した内容の確認	
	通信結果や登録した内容を確認する	
	ファクスジョブの送信 / 受信履歴を確認する	
	管理レポートを印刷する	
	ファクスの受信結果をメールで知らせる	
	宛先確認画面について	5-12

6	各種設定と登録	6-1
	ファクスと電話を自動で切り替える【ファクス/電話自動切替受信】	. 6-2
	ファクスと留守番電話を自動で切り替える【ファクス/留守番電話自動切替受信】	6-4
	呼び出しベルの回数を変更する【ベル回数】	. 6-6
	スピーカの音量を調整する【音量調整】	. 6-7
	リダイヤルする回数を変更する【リダイヤル回数】	. 6-8
	利用状況に合わせて受信のしかたを切り替える【受信方式】	. 6-9
	受信した日時や情報などを印刷する【受信日時記録】	6-10
	使用する用紙の種類を限定する【受信用紙種類】	6-11
	ファクス通信網を使用して受信する【F ネット】	6-13
	1回線で電話とファクスを使い分ける【ダイヤルイン】	6-14
	通信する相手先を限定する【送受信制限】	6-16
	原稿を暗号化して安全に通信する【暗号通信】	6-25
	幅が同じ原稿を受信したときは両面に印刷する【両面受信】	6-31
	2 枚の原稿を 1 枚にまとめて受信する【2in1 受信】	6-32
	一括で印刷する【一括印刷】	
	サービスセンターからの通信で本機を診断する【リモート診断】	6-34
	時間を指定してファクスの印刷を禁止する【使用禁止時間】	6-35
7	Network FAX について	7-1
	Network FAX とは	. 7-2
	セットアップする	. 7-3
8	こんなときには	
	送/受信中のランプ表示について	. 8-2
	電源を切るときの注意	. 8-3
	こんな表示が出たら	. 8-4
	トラブルが発生した場合	. 8-6
付録	付	録 -1
	文字の入力方法	録 -2
	仕様(ファクス機能)付銀	录 -11
	メニュー構成一覧付銀	录 -12
	出荷時設定値一覧表	录 -15
	受信サイズと印刷用紙優先順位表付銀	录 -17
	区点コード表 付銀	录 -19
	エラーコード一覧表 付銀	
索引	索	引 -1

安全に正しくお使いいただくために

本使用説明書について

本使用説明書は、ファクス機能についての説明書です。

ご使用前には必ず本体の使用説明書と合わせてお読みいただき、またお読みになった後は機械の近くに 大切に保管してください。

ご使用にあたって、次の内容については本体の使用説明書をお読みください。

注意ラベルについて

機械を設置する際のご注意

取り扱い上のご注意

用紙の補給

清掃

トナーコンテナと廃棄トナーボックスの交換

トラブルが発生した場合

紙づまりが発生したら

機械を設置する際のご注意

設置環境について

本製品は、外光が頭上もしくは頭上の後方から入射するような場所への設置は避けてください。光の関係で原稿サイズを誤検知する場合があります。設置場所を変更できないときは、弊社製品取り扱い店またはお買い上げ店にご相談ください。

設置電源・アースについて

複写機や空調機器と同じ系統の電源は避けてください。

取り扱い上のご注意

▲ 注意

原稿送り装置を開いた状態のままで、放置しないでください。けがの原因となることがあります。



その他の注意事項

送/受信中やコピー中には次のことをしないでください。

- 本体を開ける。
- 主電源スイッチを切る。
- 電源プラグを抜く。

本製品は日本国内でのみ使用が可能です。海外では安全規格や回線が異なり使用できません(国際電話回線により国内から海外への交信は可能です)。

電話回線や通信事情の悪い地域ではご使用になれない場合があります。

キャッチホンサービスをご利用されている場合、ファクス送 / 受信中に電話がかかってくると、割り込み信号が入るため、送 / 受信がうまく行えないことがあります。

本製品はナンバーディスプレイに対応していないため、ナンバーディスプレイサービスを契約している 回線に接続すると、受信が正常に行えないことがあります。

機械がいかなる状態のときであっても、機械内部のモーターの駆動音が聞こえるときは、前カバーや左 カバーを開けたり、電源を切ったりしないでください。

はじめに

商標について

- Microsoft、Windows、Windows NT および Internet Explorer は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Windows Me および Windows XP は、Microsoft Corporation の商標です。
- Ethernet はゼロックス社の登録商標です。
- IBM ならびに IBM PC/AT は、米国 IBM International Business Machines Corporation の商標です。
- Adobe、Acrobat は、アドビシステムズ社の登録商標です。

その他、本使用説明書中に記載されている会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。 なお、本文中には TM および ® は明記しておりません。

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)の Advanced Wnn を使用しています。

"Advanced Wnn" (c) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2005-2008 All Rights Reserved

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

本書の構成・表記について

本書の構成

本説明書は、次の章で構成されています。

1 各部の名称とはたらき

本体各部の名称と操作パネルのキー名称を説明しています。

2 使用前の準備

ファクスを使用する前に必要な設定について説明しています。

3 ファクスの操作方法(基本編)

「原稿を送る」、「原稿を受ける」など一般的なファクスの使いかたについて説明しています。

4 ファクスの操作方法(応用編)

送る時刻を指定したり、同じ原稿を複数の相手先に連続して送ったり、次の送信を予約したりなどファクスの便利な機能について説明しています。

また、送信先や受信先を制限したり、受信した原稿を条件ごとに転送 / 保存 / 印刷したりなど高度なファクス通信について説明もしています。さらに、他社機と互換性のある F コード通信機能や、ファクスの通信状況を把握するのに便利な部門管理機能も説明しています。

5 通信結果や登録した内容の確認

最近行われた送 / 受信の状況を操作パネルで確認する方法を説明しています。また、通信結果や本機の 設定・登録状況を把握するための管理レポート類の印刷方法についても説明しています。

6 各種設定と登録

エラー時に発生するブザー音の音量を調整するなど、機能に関する各種の設定や登録について説明しています。

7 Network FAX について

Network FAX 機能を使用する方法について説明しています。付属の CD-ROM に納められている Network FAX ドライバ使用説明書(オンラインマニュアル)も合わせてお読みください。

8 こんなときには

エラーが表示されたときやトラブルが発生したときの対処方法を説明しています。

付録

文字の入力方法や本製品の仕様などについて説明しています。

本書の読みかた

本書中では説明の内容によって、次のように表記しています。

表記	説明	表記例
太字	操作パネル上のキーおよびコン ピュータの画面に表示されるボタ	スタートキーを押してください。 OK ボタンをクリックしてください。
	ンやメッセージを示します。	
「標準」	メッセージ表示部に表示される メッセージを示します。	「コピーできます。」が表示されます。
参考	補足説明や操作の参考となる情報 が書かれています。	参考:-
重要	トラブルを防止するために、必ず 守っていただきたい事項や禁止事 項が書かれています。	重要:一

操作手順の表記について

本書中では、操作パネルのキーを連続して操作する手順を、次のように→でつないで表記しています。

実際の手順	本書の表記
[ファクス]を押す ▼	[ファクス]→「送信設定」の[次へ]→[基 本設定]の[次へ]→「発信元記録」の[変更]の順に押してください。
「送信設定」の [次へ] を押す ▼	
「基本設定」の[次へ]を押す ▼	
「発信元記録」の[変更] を押す	


1 各部の名称とはたらき

この章では、ファクスとして利用する場合に使用する部位の名称とはたらきを説明します。 その他の部位については、本体の使用説明書を参照してください。


- 操作パネル ...1-2
- 本体 ...1-4

操作パネル

ファクス以外の機能を使用するときのキーやランプについては、本体の使用説明書を参照してください。




1-2



本体

本機をファクスとして利用するときに使用する部位について説明しています。


ファクス以外の機能を使用するときの部位については、本体の使用説明書を参照してください。



1	操作パネル	ファクスの操作はここで行います。
2	主電源スイッチ	ファクスやコピーの操作を行うときは、このスイッチをON()にしてください。メッセージ表示部が点灯し、 機械の操作が可能になります。
3	手差しトレイ	特殊紙など、カセット以外の用紙を使用するときは、ここ に用紙をセットします。
4	LINE 接続コネクタ	電話回線用のモジュラーコードを接続してください。
5	TEL 接続コネクタ	市販の電話機を併用する場合は、ここに接続してください。

重要:主電源スイッチを切ると、ファクスを自動受信できなくなりますのでご注意ください。電源を切る場合は操作パネルにある**電源キー**を押してください。

原稿送り装置



6	上カバー	原稿送り装置で原稿がつまったときに開いてください。
7	原稿幅ガイド	原稿幅に合わせて調節してください。
8	原稿トレイ	ここにシート原稿を重ねてセットしてください。
9	原稿排紙テーブル	読み終わった原稿はここに排出されます。
10	原稿送り装置開閉取っ手	原稿送り装置を開閉するときは、この取っ手を持ってくだ さい。

2 使用前の準備

この章では、ファクスを初めて使用する前に行う準備作業を説明します。 準備作業をサービス担当者が済ませている場合は、お客様が行う必要はありません。

- ・ 電話回線の種類に合わせて設定する ...2-2
- 送信したファクスに印刷される発信元記録を設定する ...2-3
- 発信元の情報を設定する ...2-4
- 日付と時刻を設定する ...2-7

電話回線の種類に合わせて設定する

契約している電話回線の種類に合わせて選択してください。この選択を誤ると、ファクスの送信ができませんのでご注意ください。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[ファクス] を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4 △** または ▽ キーを押して、**[送信設定]**を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **7** OK キーを押してください。
- A または ▽ キーを押して、契約している電話回線の種類に合わせて、[プッシュ回線 (DTMF)]、[ダイヤル回線 (10PPS)] または [ダイヤル回線 (20PPS)] を選択してください。


9 OK キーを押してください。

送信したファクスに印刷される発信元記録を設定する

発信元記録とは、相手先で受信したファクスに印刷されるこちら側(発信元)の情報のことで、送信日時や送信ページ数、名前、ファクス番号、ファクスアドレスなどがあります。本機では、発信元記録を受信側で印刷させるかどうかを選択することができます。印刷させる場合の位置も、送信ページ画像の内側、外側を選択できます。

参考:通常、発信元記録には自局名称が印刷されますが、部門管理が有効であるときに部門コードを入力して送信を行った場合は、部門名称が印刷されます。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[ファクス] を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、**[送信設定]**を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、[**発信元記録**]を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。



9 OK キーを押してください。

発信元の情報を設定する

発信元記録に印刷される名前(自局名)や、ファクス番号、ファクス ID(自局情報)を登録します。発信元の情報を登録すると、受信側ではどこから送られてきた原稿なのかを容易に知ることができます。


名前(自局名)の登録

発信元情報に印刷する発信元の名前を登録します。

参考:登録内容を変更するときも、同様の操作を行ってください。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2 △** または ▽ キーを押して、[ファクス]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、**[送信設定]**を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、**[自局名称]**を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** 登録する自局名を入力してください。32 文字まで 入力できます。


参考:文字の入力方法は、付録 -2 ページの文字の入 力方法を参照してください。



- **9** OK キーを押してください。
- **10** Δ または ∇ キーを押して、[自局名称 (フリガナ)] を選択してください。
- **11** OK キーを押してください。
- **12** 登録する自局名のフリガナを入力してください。 半角カタカナおよび半角英数で 32 文字まで入力 できます。

参考:文字の入力方法は、付録 -2 ページの文字の入力方法を参照してください。

13 OK キーを押してください。



ABC

[文字


自局情報の登録

発信元情報に印刷する発信元の自局情報(自局ファクス番号/自局ファクス ID) を登録します。自局ファクス ID は送受信制限で使用します。(6-16ページの通信する相手先を限定する【送受信制限】参照)

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2 △** または **▽** キーを押して、[ファクス] を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、**[送信設定]**を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。

自局ファクス番号を登録するときは次の手順に、 自局ファクス ID を登録するときは手順 10 に進ん でください。

自局ファクス番号登録



- 6 △ または ▽ キーを押して、[自局ファクス番号]を 選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** テンキーを使って登録する自局ファクス番号を入力してください。20 桁まで入力できます。


参考:再宛先/ポーズキーを押すと、番号の間にポーズ(-)が入力されます。

⊲または ▷ キーを押すと、カーソルが移動します。

番号を訂正するときは、**クリア**キーを押して1文字ずつ削除し、入力し直してください。すべて削除するときは、**リセット**キーを押してください。

9 OK キーを押してください。

自局ファクス ID 登録



- **10** △ または ▽ キーを押して、[**自局ファクス** ID] を選択してください。
- **11** OK キーを押してください。
- **12** テンキーを使って自局ファクス ID の番号を4桁で入力してください。

13 OK キーを押してください。

日付と時刻を設定する

本機に内蔵されている時計の日付と時刻を登録します。ここで登録した時刻をもとにタイマー送信が行われるため、必ず正しい日付と時刻を登録してください。

重要:メッセージ表示部上に表示される時刻は定期的に修正してください。誤差が生じ現在時刻からずれることがあります。


- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[**共通設定**] を選択して ください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[日時設定]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、[時差]を選択してくだ さい。
- **7** OK キーを押してください。
- 8 △ または ▽ キーを押して、地域を選択してください。



- **9** OK キーを押してください。
- **10 △**または**▽**キーを押して、[**サマータイム**]を選択してください。

参考:サマータイムを利用していない地域を選択した 場合はサマータイムの設定画面は表示されません。

- **11** OK キーを押してください。
- **12** △またはマキーを押して、[設定する]または[設定しない]を選択してください。



- **13** OK キーを押してください。
- **14 △**または**▽**キーを押して、**[日付/時刻]**を選択してください。

15 OK キーを押してください。

16 ◇または **>** キーを押してカーソル位置を移動し、 年、月、日をそれぞれ入力してください。

17 OK キーを押してください。

18 ◇または **>** キーを押してカーソル位置を移動し、 時、分、秒をそれぞれ入力してください。

19 OK キーを押してください。

3 ファクスの操作方法(基本編)

この章では、基本的なファクスの使いかたを説明します。

- 自動送信する ...3-2
- 自動受信する (ファクス専用自動受信) ...3-8
- 通信を中止する ...3-10
- アドレス帳を使う...3-13
- ・ ワンタッチキーを使う ...3-24
- 同じ相手に再送信する (リダイヤル) ...3-26

自動送信する

テンキーを使ったごく一般的な送信方法を説明します。

送信画面への切り替え

送信できます。 2009/05/25

12:30

文字+写真 200x100dpi [原稿画質] [ファクス送信] **1** ファクスキーを押してください。送信の基本画面が表示されていることを確認してください。

参考:設定によっては、アドレス帳の画面が表示される場合があります。この場合、**リセット**キーを押して送信の基本画面を表示させてください。

送信方法の選択

2 送信方法には、メモリ送信とダイレクト送信の2つがあります。初期状態ではメモリ送信です。

ダイレクト送信を選択する場合は、次の手順を 行ってください。

- 1 機能メニューキーを押してください。
- 2 △ または ▽ キーを押して、[ファクスダイレクト送信]を選択してください。
- 3 OK キーを押してください。
- **4 △** または **▽** キーを押して、[**設定する**]を選択してください。
- 5 OK キーを押してください。

ダイレクト送信設定	説明
設定しない	メモリ送信します。 原稿をメモリに読み込んでから通信を開始します。
設定する	ダイレクト送信します。 相手先にダイヤルし、通信を開始してから原稿を読み込みます。

参考:ダイレクト送信は、1回の送信で指定できる宛 先は1件です。

メモリ送信(原稿送り装置に原稿をセットする場合)

原稿送り装置にセットした原稿を読み込み、メモリに記憶した後に相手先にダイヤルします。送信の完了を 待たずに原稿を手元に戻すことができるため、非常に便利です。複数ページのシート原稿の送信に適してい ます。

メモリ送信 (原稿ガラスに原稿をセットする場合)

原稿送り装置にセットできないブック原稿などの送信に適しています。原稿ガラスにセットした原稿をメモリに記憶した後に相手先にダイヤルします。

参考:連続読み込みが設定されている場合は、原稿ガラスの原稿をメモリに記憶した後、続けて次の原稿を読み込むことができます。1ページ読み込むごとに、読み込み継続の操作を行い、すべての原稿をメモリに記憶した後に相手先にダイヤルします。

ダイレクト送信(原稿送り装置に原稿をセットする場合)


相手先と回線がつながってから、原稿送り装置にセットされた原稿の読み込みを開始します。複数ページの原稿がセットされている場合は、1ページ分の原稿を送信してから、次のページを読み込みます。

ダイレクト送信(原稿ガラスに原稿をセットする場合)

原稿送り装置にセットできないブック原稿などの送信に適しています。相手先と回線がつながった後、原稿 ガラスにセットした原稿を読み込んで送信します。

参考:連続読み込みが設定されている場合は、原稿ガラスの原稿を送信した後、続けて次の原稿を読み込む ことができます。1ページ送信するごとに、読み込み継続の操作を行います。


原稿のセット



3 原稿ガラスまたは原稿送り装置(オプション)に 原稿をセットしてください。原稿をセットする方 法は、本体の使用説明書を参照してください。

参考: 原稿サイズが B5 の場合、原稿を横向き (B5-R) にセットすると、A4 サイズ (横向き: A4-R) で送信します。

相手先のダイヤル



4 テンキーを使って相手先のファクス番号を入力してください。

参考:テンキーで番号を押すとファクス番号の入力画面に替わります。

参考:相手先のファクス番号は 64 桁まで入力できます。

[スペース] を押すと、半角スペースが入力されます。

◁または**▷** を押すと、カーソルが移動します。

番号を訂正するときは、**クリア**キーを押して1文字ずつ削除し、入力し直してください。すべて削除するときは、**リセット**キーを押してください。

再宛先 / ポーズキー

このキーを押すとダイヤル時に約3秒の待ち時間が挿入されます。たとえば、0発信(構内交換機を使用して内線から外線への発信)するときや、情報サービスを受けるときなどのダイヤル待ち時間の挿入に使用します。

6 必要に応じて、送信詳細設定をしてください。[詳細](右セレクトキー)を押してファクス詳細メニューを表示し、✓または ▷キーを押して「Fコード」、「暗号送信」、「送信開始速度」または「ECM」を選択して設定を変更し、OKキーを押してください。

+-	説明
Fコード	F コードを使って通信するときは、このキーを押してください。詳細は、 4-24 ページの F コードを使って通信する【F コード通信】を参照してく ださい。
暗号送信	暗号通信を使って送信するときは、このキーを押してください。詳細は、 6-25 ページの原稿を暗号化して安全に通信する【暗号通信】を参照して ください。
送信開始速度	送信開始速度を変更するときは、このキーを押してください。 33600 bps、14400 bps、9600 bps から選択してください。
ECM	ECM 通信は、送信時に電話回線上のノイズなどの影響を受けて、正しく送/受信できなかった画像を自動的に再送する機能です。 ECM 通信の設定を変更するときは、このキーを押してください。

オンフックキーについて

このキーを押すと電話回線に接続します。

ファクス番号が入力されている場合は、相手先に ダイヤルを開始します。

このキーを押してから、テンキーを使って相手先にダイヤルすることもできます。詳細は、4-10ページの相手先に電話して手動で送信する【手動送信】を参照してください。

テンキー以外のダイヤルのしかた

- アドレス帳を使う(3-13ページ参照)
- ワンタッチキーを使う(3-24ページ参照)
- 手動リダイヤル (再宛先呼び出し) (3-26 ページ参照)

参考:ファクス以外にも、メール送信、フォルダ (SMB/FTP) 送信を組み合わせて一度に送信する ことができます。詳細は本体の使用説明書を参照 してください。

解像度の選択

- 5 送る原稿に適した解像度を選択します。
- 200 × 100 dpi (ノーマル):普通の大きさの文字 の原稿を送るとき 文字の大きさの目安:10.5 ポイント (サンプル:解像度 解像度)
- 200 × 200 dpi (ファイン): 比較的小さい文字や 細い線のある原稿を送るとき 文字の大きさの目安:8ポイント (サンプル:解像度 解像度)
- 200 × 400 dpi (スーパーファイン): 微細な文字 や線のある原稿を送るとき 文字の大きさの目安:6ポイント (サンプル: 解像度 解像度)
- 400 × 400 dpi (ウルトラファイン): 微細な文字 や線のある原稿をさらにきれいに送るとき 文字の大きさの目安:6ポイント (サンプル: 解像度 解像度)

参考: 工場出荷時は $200 \times 100 \text{ dpi}$ (ノーマル) に設定されています。

解像度を高くすると画像は鮮明になりますが、送信時間は長くなります。通常は $400 \times 400 \text{ dpi}$ (ウルトラファイン) までをお勧めします。

読み込み解像度はファクス送信解像度と等しいか、ファクス解像度より高く設定するという関係があります。ファクス送信解像度を読み込み解像度より高くしようとした場合、読み込み解像度が自動的に、ファクス送信解像度と同じ設定になります。

7777ス解像度: ◆ OK

①*200x100dpi /-マル

② 200x200dpi ファイン

③ 200x400dpi Sファイン

- 1 機能メニューキーを押してください。
- 2 △ または ▽ キーを押して、[ファクス解像度]を選択してください。
- 3 OK キーを押してください。
- 4 △ または ▽ キーを押して、解像度を選択してください。

5 OKキーを押してください。

重要:高解像度を選択すると、画像は鮮明になりますが、解像度が上がれば上がるほど送信時間は 長くなります。

 $200 \times 400 \, \mathrm{dpi}$ (スーパーファイン) 以上で送信する場合、受信側のファクスもそれらの画質で受信できる必要があります。受信側がその機能を備えていない場合は、 $200 \times 200 \, \mathrm{dpi}$ (ファイン) の画質で送信されます。

濃度の選択


- 6 原稿読み込み時の濃度を調整します。
- 手動 (-3~+3): 濃度を7段階に調整できます。
- 自動:原稿の濃度に応じて最適な濃度になります。
 - 1 機能メニューキーを押してください。
 - 2 △ または ▽ キーを押して、[濃度]を選択してください。
 - 3 OK キーを押してください。
 - 4 △ または ▽ キーを押して、[自動]または [手動]を選択してください。

濃度:		♦ OK
0]*自動		
02 手動		

- 5 **OK** キーを押してください。手順4で[**手動**] を選んだときは次の手順に進んでください。
- 6 Δ または ▽ キーを押して、濃度を選択して ください。

7 OK キーを押してください。

送信スタート



7 スタートキーを押してください。送信が開始します。

参考:「送信前の宛先確認画面の設定」を「設定する」に設定している場合は、スタートキーを押したときに、宛先確認画面が表示されます。詳しくは、5-12ページの宛先確認画面についてを参照してください。

状況確認/ジョブ中止

送信状況を確認するには

- **1 状況確認 / ジョブ中止**キーを押してください。
- 2 △ または ▽ キーを押して、[送信ジョブ状況]を選択してください。
- 3 OK キーを押してください。送信ジョブ状況 が一覧で表示されます。

送信を中止するには

- 上の送信ジョブ確認画面で、△またはマキーを押して、ジョブを選択してください。
- 2 [中止](左セレクトキー)を押してください。



3 [はい](左セレクトキー)を押してください。送信を中止します。

参考:原稿読み込み中は、送信画面で操作パネルのストップキーを押すと、送信を中止します。

自動受信する(ファクス専用自動受信)

本機で電話を受けずにファクス専用として使用する場合は、ファクス専用自動受信にしてください。受信時には特に操作の必要はありません。

受信方法について

本機の受信方法には次の4種類があります。

- ファクス専用自動受信[自動(普通)]
- ファクス/電話自動切替受信[自動(ファクス/電話)](6-2ページ参照)
- ファクス / 留守番電話自動切替受信 [自動(留守番電話)] (6-4 ページ参照)
- 手動受信 [手動] (4-12 ページ参照)

受信方法の確認と変更



- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2 △** または ▽ キーを押して、[ファクス]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、[**受信方式**]を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** △ または ▽ キーを押して、[**自動**(**普通**)]を選択してください。
- **9** OK キーを押してください。

受信開始

1 ファクスが送られてくると、登録された回数の呼び出し音が鳴った後、受信を開始します。

受信が始まると、受信ランプが点滅します。

参考:呼び出し音が鳴る回数は変更することができます。(6-6ページの呼び出しベルの回数を変更する【ベル回数】を参照)

受信を中止するときは、3-12ページの送/受信の中止(通信の切断)を参照してください。


代行受信とは

用紙切れや紙づまりなどで印刷できない場合、本機は 送られてきた原稿をいったん画像メモリに記憶しま す。そして印刷可能な状態になると、印刷を行いま す。

代行受信が行われると、状況確認画面の印刷ジョブに ファクス受信印刷ジョブが表示されます。受信原稿を 印刷するときは、用紙を補給するか、紙づまりを解除 してください。

参考:状況確認画面については本体の使用説明書を参 照してください。

受信印刷



2 受信した原稿は、印刷された面を下にして上トレイに排出されます。上トレイの収納枚数は普通紙 (80 g/m²) で 150 枚までです。ただし、使用用紙の状態により収納枚数は変わります。

重要:収納可能な枚数は、排出先によって異なります。本体の使用説明書を参照してください。収納可能な枚数を超えるときは、上トレイの用紙をすべて取り出してください。

用紙切れや紙づまりなどで本機が印刷できない状態で あっても、受信は行われます。(代行受信)

通信を中止する

本機で通信を中止する方法は、送信方法(メモリ送信またはダイレクト送信)や通信形態によって異なります。ここでは、さまざまなケースでの中止方法を説明します。

メモリ送信(原稿読み込み中)の中止



メモリ送信で、原稿の読み込みを中止するには、操作パネルのストップキーを押してください。原稿の読み込みを中止し、原稿を排出します。原稿送り装置に原稿が残っているときは、原稿排紙テーブルから取り出してください。

メモリ送信(通信中)の中止

メモリ送信で、原稿の読み込みが終了して通信が開始した後に中止するには、次の手順で行ってください。

参考: ユーザ管理が設定されている場合は、ジョブを実行したユーザまたは管理者以外は処理をキャンセルできません。

回線を切って、送/受信を中止させることができます。詳細は、3-12ページの送/受信の中止(通信の切断)を参照してください。



1 状況確認 / ジョブ中止キーを押してください。

- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、中止したいジョブを選択してください。
- 5 [中止] (左セレクトキー) を押してください。



6 [はい](左セレクトキー)を押してください。通信が中止されます。

参考:[メニュー](右セレクトキー)を押し、[ジョブ中止]を選択して OK キーを押してもキャンセルできます。


タイマー送信(待機中)の中止と即時送信

タイマー送信で待機中のジョブを中止する、または指定時刻を待たずに今すぐ送信するには、次の手順で行ってください。



1 状況確認 / ジョブ中止キーを押してください。

- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、中止したいジョブを選択してください。 即時送信するときは、送信したいジョブを選択してください。





- **6** △または▽キーを押して、[ジョブ中止]を選択してください。即時送信するときは、[今すぐ開始]を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** [はい](左セレクトキー)を押してください。通信が中止されます。即時送信するときは通信が開始します。

ダイレクト送信の中止


ダイレクト送信で、送信中に中止するときは、操作パネルの**ストップキ**ーを押してください。読み込み中の原稿を排出し、送信の初期画面に戻ります。原稿送り装置に原稿が残っているときは、原稿送り装置から取り出してください。

送/受信の中止(通信の切断)

通信中の回線を切って、送信または受信を中止するときは、次の手順で行ってください。



- **1** 状況確認 / ジョブ中止キーを押してください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[ファクス] を選択して ください。
- **3** OK キーを押してください。
- 4 [回線切る](左セレクトキー)を押してください。



5 [はい](左セレクトキー)を押してください。通信中の回線を切ります。

ポーリング送信 /F コード掲示板送信の中止

ポーリング送信 /F コード掲示板送信を中止するには、ポーリングボックス内に保存されているポーリング送信用原稿を削除してください。削除方法は、4-39 ページのポーリングボックスからの削除のしかたを参照してください。

アドレス帳を使う

ファクスの宛先をアドレス帳から選択することができます。


宛先の新規登録

アドレス帳に新しい宛先を登録します。登録方法には、個人登録および複数の個人登録をまとめて登録する グループ登録の2種類があります。

個人登録 (ファクス)

100 件までの宛先が登録できます。各宛先には、宛先名、ファクス番号、F コード通信、暗号通信、送信開始速度、ECM 通信が登録できます。


- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4 △** または ▽ キーを押して、[**アドレス帳**]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。



- **8** OK キーを押してください。
- 9 △ または ▽ キーを押して、[個人] を選択してください。
- **10** OK キーを押してください。
- **11 〈**または**〉**キーを押して、[**アドレス番号**]を選択してください。

詳細: ・・ OX 7ト*レス番号: 7/7 053 [編集]

12 [編集] (右セレクトキー) を押してください。



13 テンキーを使って任意のアドレス番号 (001 ~ 120) を入力してください。

参考:アドレス番号は、宛先1件ごとの識別番号です。個人登録100件、グループ登録20件の合計120件の中から、空いている番号を選択できます。

14 OK キーを押してください。


15 ◇または**〉**キーを押して、**[個人名]**を選択してください。



16 [編集] (右セレクトキー) を押してください。


17 テンキーを使ってアドレス帳に表示される宛先名を入力してください。32 文字まで入力できます。

参考:文字の入力方法は、付録 -2 ページの文字の入力方法を参照してください。




18 OK キーを押してください。

19 〈または**〉**キーを押して、**[ふりがな]**を選択して ください。



- 20 [編集] (右セレクトキー) を押してください。
- **21** 宛先名のフリガナを入力してください。半角カタカナおよび半角英数で32文字まで入力できます。


参考:文字の入力方法は、付録 -2 ページの文字の入力方法を参照してください。



22 OK キーを押してください。

詳細: •∷• OK 3/ 7 **叩ファクス番号**: 0667640000 [編集]

23 ◇または**◇**キーを押して、[ファクス番号]を選択 してください。



24 [編集] (右セレクトキー) を押してください。

25 テンキーを使って相手先のファクス番号を入力し てください。32桁まで入力できます。

参考:文字の入力方法は、付録-2ページの文字の入 力方法を参照してください。

再宛先/ポーズキーについて

このキーを押すとダイヤル時に約3秒の待ち時間 が挿入されます。たとえば、0発信(構内交換機 を使用して内線から外線への発信) するときや、 情報サービスを受けるときなどのダイヤル待ち時 間の挿入に使用します。

26 [詳細] (右セレクトキー) を押して、**4** または **b** キーを押して、「F コード」を選択してください。 Fコードを使用しない場合は、手順32に進んで ください。



-:- OK

F**J**-**l***:

1234567890123

27 [編集] (右セレクトキー) を押してください。

28 テンキーを使って F コードを入力してください。 20 桁まで入力できます。

参考:Fコードは、 $0 \sim 9$ の数字とスペース、「#」、

「*」の文字を使って入力できます。

- **29** OK キーを押してください。
- **30** テンキーを使って F コードパスワードを入力して ください。20桁まで入力できます。

参考:Fコードパスワードは、0~9の数字とスペー ス、「#」、「*」の文字を使って入力できます。

31 OK キーを押してください。

32 ⊲または **▷** キーを押して、「暗号送信」を選択してください。暗号送信を使用しない場合は、手順42 に進んでください。

- 33 [変更] (右セレクトキー) を押してください。
- **34** △ または ▽ キーを押して、[**設定する**] を選択して ください。
- **35** OK キーを押してください。
- **36** △ または ▽ キーを押して、暗号鍵番号を選択してください。
- **37** OK キーを押してください。

参考:暗号鍵は事前に設定してください。詳細は 6-25 ページの暗号鍵の登録のしかたを参照してください。

- **38** △またはマキーを押して、[設定する]または[設定しない]を選択してください。
- **39** OKキーを押してください。手順38で[設定する]を 選んだときは次の手順に、[設定しない]を選ん だときは手順42 に進んでください。
- **40** テンキーを使って暗号ボックス番号(4桁)を入力してください。
- **41** OK キーを押してください。

42 必要に応じて、⊲または▷キーを押して、「送信開始速度」または「ECM」を選択して設定を変更し、OKキーを押してください。

[変更

+ -	説明
送信開始速度	送信開始速度を変更するときは、このキーを押してください。33600 bps、14400 bps、9600 bps から選択してください。
ECM	ECM 通信は、送信時に電話回線上のノイズなどの影響を受けて、正しく送/受信できなかった画像を自動的に再送する機能です。ECM 通信の設定を変更するときは、このキーを押してください。

- **43 ⊲**または▶キーを押して各項目が正しく入力できているか確認してください。
- **44** OK キーを押してください。
- **45** OK キーを押してください。


- **46 〈**または**〉**キーを押して宛先が正しく設定できているか確認してください。
- **47** OK キーを押してください。アドレス帳に宛先が 追加されます。

グループ登録


個人登録された複数の宛先をまとめて、グループとして登録します。宛先を一度に指定できるので便利です。20件までのグループが登録できます。

参考:グループ登録には、個人登録された宛先が必要です。あらかじめ必要な個人登録を行ってください。


- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4 △** または ▽ キーを押して、[**アドレス帳**]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。



- **7 △**または**▽**キーを押して、[**アドレス追加**]を選択してください。
- 8 OK キーを押してください。
- **9** △ または ▽ キーを押して、[グループ] を選択して ください。
- **10** OK キーを押してください。
- **11 〈**または**〉**キーを押して、[**アドレス番号**]を選択してください。



12 [編集] (右セレクトキー) を押してください。



13 テンキーを使って任意のアドレス番号 (001~ 120) を入力してください。

参考:アドレス番号は、宛先1件ごとの識別番号で す。個人登録 100 件、グループ登録 20 件の合計 120 件の中から、空いている番号を選択できます。

詳細: -:- OK

1/4

•∷• OK

ABC

[文字

[編集]

グループ名:

14 OK キーを押してください。

てください。

グループ名: · OK GUI Section ABC [文字]

16 [編集] (右セレクトキー) を押してください。

17 テンキーを使ってアドレス帳に表示されるグルー プ名を入力してください。32 文字まで入力でき ます。

参考:文字の入力方法は、付録-2ページの文字の入 力方法を参照してください。

18 OK キーを押してください。

19 〈または **〉**キーを押して、[**ふりがな**]を選択して ください。

詳細: •:⊩ OK ふりがな: 2/4 [編集]

ふりがな:


Sakata

20 [編集] (右セレクトキー) を押してください。


21 宛先名のフリガナを入力してください。半角カタ カナおよび半角英数で32文字まで入力できます。

参考:文字の入力方法は、付録-2ページの文字の入 力方法を参照してください。

22 OK キーを押してください。



23 〈または **〉** キーを押して、[**グループメンバー**] を 選択してください。



- 24 [編集] (右セレクトキー) を押してください。
- **25** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。
- **26** △ または ▽ キーを押して、[**宛先追加**] を選択してください。
- **27** OK キーを押してください。
- **28** △ または ▽ キーを押して、グループに登録する宛 先(個人)を選択してください。


参考:宛先は、宛先名で検索することができます。

- **29** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。
- **30** △ または ▽ キーを押して、[**選択**] を選択してくだ さい。
- **31** OK キーを押してください。
- **32** 宛先を追加するときは、手順 25 ~ 31 を繰り返してください。
- **33** OK キーを押してください。
- **34 ⊲**または**>**キーを押してグループが正しく設定できているか確認してください。
- **35** OK キーを押してください。アドレス帳にグループが追加されます。


宛先をアドレス帳から選ぶ

アドレス帳に登録されている送り先を選択します。

送信できます。 2007/01/01 12:30 AAAAAAAAA BBBBBBBBB [CCCCCCCC] [DDDDDDD] **1** 送信の基本画面で、**アドレス帳**キーを押してください。



2 △ または ▽ キーを押して、[アドレス帳]を選択してください。




- **3** OK キーを押してください。
- **4 △** または **▽** キーを押して、送り先を選択してください。
- **5 OK** キーを押してください。選択した送り先が宛 先に登録されます。


送り先の検索

アドレス帳に登録された送り先の検索ができます。

- **1** 送信の基本画面で、**アドレス帳**キーを押してください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[**アドレス帳**]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。



6 OK キーを押してください。



7 テンキーを使って検索したい宛先名を入力してく ださい。


参考:文字の入力方法は、付録 -2 ページの文字の入力方法を参照してください。

8 OK キーを押してください。検索結果が表示されます。

登録内容の変更と削除

登録した宛先(個人)やグループの内容変更/削除ができます。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[**宛先編集**] を選択して ください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** Δ または ∇ キーを押して、[Addressbook] を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- 6 △ または ▽ キーを押して、宛先またはグループを 選択してください。



- **7** [メニュー] (右セレクトキー) を押してくださ
- 8 個人登録の宛先を編集する場合
 - Δ または ▽ キーを押して、[詳細 / 編集]を 選択してください。
 - 2 OK キーを押してください。
 - 3 宛先の内容を変更してください。変更方法 は、個人登録(ファクス)の手順11~43を 参照してください。

グループを編集する場合

- 1 △ または ▽ キーを押して、[詳細 / 編集]を 選択してください。
- 2 OK キーを押してください。

3 グループの内容を変更してください。変更方法は、グループ登録の手順 11 ~ 18 を参照してください。グループに宛先を追加する場合は、グループ登録の手順 19 ~ 31 を参照してください。

個人登録の宛先またはグループを削除する場合


- Δ または ▽ キーを押して、[削除]を選択してください。
- 2 OK キーを押してください。
- 3 [はい](左セレクトキー)を押してください。選択した宛先またはグループを削除します。
- **9** OK キーを押してください。
- **10** [はい] (左セレクトキー) を押してください。登録内容の変更や削除がアドレス帳に反映されます。

アドレス帳リストの出力

アドレス帳を登録している宛先のリストを出力できます。

リストは、宛先のフリガナ順とアドレス番号順から選択できます。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4 △** または ▽ キーを押して、[リスト印刷]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- 6 △またはマキーを押して、[アドレスリスト(フリガナ)]または[アドレスリスト(番号)]を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** [はい](左セレクトキー)を押してください。リストが印刷されます。




ワンタッチキーを使う


操作パネルのワンタッチキーで、アドレス帳の宛先を呼び出すことができます。

ワンタッチキーの新規登録

ワンタッチキーにアドレス帳の宛先(個人またはグループ)を登録します。22件まで登録できます。



1 ワンタッチキーを長押し(2秒)してください。




2 △ または ▽ キーを押して、登録する番号を選択してください。

No. $12 \sim No. 22$ は**シフトロック**キーを押したと きのワンタッチ番号です。

- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、アドレス帳からワン タッチキーに登録する宛先(個人またはグルー プ)を選択してください。
- **5 OK** キーを押してください。**ワンタッチ**キーに宛 先が登録されます。

宛先をワンタッチキーで選ぶ




宛先入力の画面で、送り先が登録されている**ワンタッ** チキーを押してください。

ワンタッチ No. 12 \sim No. 22 を呼び出すときは、**シフトロック**キーを押してキーの横にあるランプを点灯させてから、送り先が登録されている**ワンタッチ**キーを押してください。

登録内容の変更と削除

ワンタッチキーに登録されている宛先を別の宛先に変更したり、ワンタッチキーの登録内容を削除します。

参考:アドレス帳で宛先情報を変更すると、**ワンタッチ**キーに登録されている情報が更新されます。



1 ワンタッチキーを長押し(2 秒)してください。



2 △ または ▽ キーを押して、変更する番号を選択してください。

No. $12 \sim No. 22$ は**シフトロック**キーを押したときのワンタッチ番号です。

- **3** OK キーを押してください。
- 4 別の宛先に変更する場合
 - 1 △ または ▽ キーを押して、[編集]を選択してください。
 - 2 OK キーを押してください。
 - 3 △ または ▽ キーを押して、新しい宛先(個人またはグループ)を選択してください。
 - 4 OK キーを押してください。
 - 5 [はい](左セレクトキー)を押してください。**ワンタッチ**キーに宛先が登録されます。

登録内容を削除する場合

- Δ または ▽ キーを押して、[削除]を選択してください。
- 2 OK キーを押してください。
- 3 [はい](左セレクトキー)を押してください。**ワンタッチ**キーの登録内容が削除されます。
- 5 [終了] (右セレクトキー) を押してください。

同じ相手に再送信する(リダイヤル)

リダイヤルは、直前に入力された番号にもう一度ダイヤルする機能です。

自動リダイヤル

送信しようとしても相手先が応答しないときに、本機が自動的にダイヤルし直す機能です。

自動リダイヤルに特に設定は必要ありません。一定の間隔をあけて繰り返し行われますので、相手先の通信が長引いた場合でも安心です。

参考:ダイレクト送信時は、自動リダイヤルは行われません。

自動リダイヤルの回数は、 $0 \sim 14$ 回の間で変更できます。詳細は、6-8ページのリダイヤルする回数を変更する【リダイヤル回数】を参照してください。

リダイヤル待機中の即時送信はできません。

手動リダイヤル(再宛先呼び出し)

送信を試みたが、相手先が応答しない。もう一度同じ相手先にファクスしたい。そんなときに**再宛先/ポーズキー**を押すと、直前にダイヤルした相手先を宛先リストに呼び出すことができます。

送信できます。

宛先: 1

1:0987654321

YYYYYYYY [XXXXXXXX] YYYYYYYY [XXXXXXXX] **1** 再宛先/ポーズキーを押してください。直前の相 手先が宛先リストに表示されます。

参考: 直前の送信が同報送信やコンピュータ、メール などの宛先を含んでいる場合は、それらもあわせて表示されます。必要に応じて相手先の追加や削除などを 行ってください。

2 スタートキーを押してください。送信を開始します。

参考:「送信前の宛先確認画面の設定」を「設定する」に設定している場合は、スタートキーを押したときに、宛先確認画面が表示されます。詳しくは、5-12ページの宛先確認画面についてを参照してください。

次の条件で再宛先情報は破棄されます。

- 電源を切ったとき
- ・次の送信操作を行ったとき (新しい再宛先情報が登録されます。)
- ・ログアウトしたとき

4 ファクスの操作方法(応用編)

この章では、ファクスを効率的に使う方法について説明します。

- 時刻を指定して送信する【タイマー送信】...4-2
- 1回の操作でたくさんの相手先に送信する【順次同報送信】...4-4
- 通信中に別の原稿の送信を予約する【送信予約】...4-6
- 別の原稿を優先して送信する【割り込み送信】...4-7
- フリーダイヤルなどの特定の局番を省略して送信する【チェーンダイヤル】...4-8
- 相手先に電話して手動で送信する【手動送信】...4-10
- 送られてきたファクスを手動で受信する【手動受信】...4-12
- 電話機を操作して受信させる【リモート切替機能】...4-14
- 受信した文書を印刷/転送する【メモリ転送】...4-16
- Fコードを使って通信する【Fコード通信】...4-24
- Fコードを使って通信する【Fコード通信】...4-24
- 送信する相手や設定内容などを登録する【プログラムダイヤル】...4-31
- 受信側の操作で通信を開始する【ポーリング通信】...4-33
- ・ ファクスの使用状況などを管理する【管理機能】...4-40
- その他の便利な機能 ...4-43

時刻を指定して送信する【タイマー送信】

タイマー送信は、送信開始の時刻をセットしておくと、その時刻に自動的に送信する機能です。順次同報送信などの機能と併用することができます。

ここでは、1件の宛先に開始時刻を指定して送信する方法を説明します。

重要:現在時刻が合っていないと、指定時刻に正しく通信できません。現在時刻が合っていないときは正しく調整してください。詳細は、2-7 ページの**日付と時刻を設定する**を参照してください。

参考:ダイレクト送信は選択できません。

時刻は、00:00~23:59までの1分単位で指定できます。

送信予約、割り込み送信とあわせて、30件までのタイマー送信を指定できます。

指定時刻が同じタイマー送信が2つ以上ある場合、指定された順に通信が開始されます。ただし指定順が逆でも、同じ宛先へは、異なる宛先よりも先に送信されます。

タイマー送信は、指定時刻の前にキャンセルできます。また、指定時刻の前に送信することもできます。詳細は、3-11ページの**タイマー送信(待機中)の中止と即時送信**を参照してください。

タイマー送信は、指定時刻の前に宛先の変更をすることもできます。詳細は、4-3 ページの**タイマー送信** ジョブの確認のしかたを参照してください。

一括送信機能

タイマー送信を使用して、同じ宛先のファクスを同じ送信開始時刻にセットすると、10件までを一度にまとめて送信します。同じ宛先に通信を繰り返すといったムダがなくなり、通信コストの削減につながります。

参考:ダイレクト送信は一括送信されません。

順次同報送信を使用して同じ送信開始時刻のファクスを2件以上セットしたときに、それぞれの宛先の中に 同じ相手先番号がある場合は一括送信されません。

送信開始時刻に、同じ相手先に対してリダイヤル待機中のファクスがある場合は、リダイヤル待機原稿もあわせて一括送信されます。

部門管理を有効にしているときは、同じ部門コードでタイマー送信を使用した原稿だけが一括送信されます。

- **1** ファクスキーを押してください。
- 2 原稿をセットしてください。
- **3** 機能メニューキーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[ファクスタイマー送信]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、[**設定する**]を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。

開始時刻: ◆ 図

時 分 ■■■11■: 45 (現在の時刻 11:45) **8 ◇**または**〉**キーを押してカーソル位置を移動し、 時、分をそれぞれ入力してください。

- **9** OK キーを押してください。
- **10** 宛先を指定し、スタートキーを押してください。 原稿が読み込まれ、指定時刻になると送信が開始 します。


参考:「送信前の宛先確認画面の設定」を「設定する」に設定している場合は、スタートキーを押したときに、宛先確認画面が表示されます。詳しくは、5-12ページの宛先確認画面についてを参照してください。

タイマー送信ジョブの確認のしかた

タイマー送信ジョブの詳細を確認できます。

参考:タイマー送信の中止と即時送信の操作については、3-10 ページのメモリ送信(通信中)の中止を参照してください。

- 1 状況確認 / ジョブ中止キーを押してください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[**予約ジョブ**]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、確認したいジョブを選択してください。
- **5** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。



- **6** △ または ▽ キーを押して、**[詳細]**を選択してくだ さい。
- **7** OK キーを押してください。
- **8 ⊲**または**>**キーを押してジョブの詳細を確認してください。
- **9** OK キーを押してください。

1回の操作でたくさんの相手先に送信する【順次同報送信】

1回の操作で同じ原稿を複数の宛先に送ることができる機能です。本機は送信する原稿をいったんメモリに蓄積(記憶)し、その後で指定された宛先に自動的にダイヤルと送信を繰り返します。

参考:1回の操作で最大100ケ所の相手先に送信することができます。

Fコード通信やタイマー送信と合わせて使用できます。

ダイレクト送信が選択されている場合は、送信時にメモリ送信に切り替わります。

- 1 ファクスキーを押してください。
- 2 原稿をセットしてください。
- 3 宛先を選択してください。

ファクス番号を入力する

1 テンキーでファクス番号を入力してください。

参考:「新規宛先の入力確認画面の設定」を「設定する」に設定している場合は、入力したファクス番号を確認するための画面が表示されます。もう一度同じファクス番号を入力して OK キーを押してください。詳しくは、本体の使用説明書の新規宛先の入力確認画面の設定を参照してください。

2 OK キーを押してください。次のファクス番号が入力できます。

宛先をアドレス帳から選択する

- 1 アドレス帳キーを押してください。
- 2 △ または ▽ キーを押して、宛先を選択してください。
- 3 **OK** キーを押してください。**アドレス帳**キーを押して宛先を選択できます。

宛先をワンタッチキーから選択する

必要な宛先が登録されているワンタッチキーをすべて押してください。

4

参考:アドレス帳の詳細は、3-13 ページのアドレス帳を使うを参照してください。

ワンタッチキーの詳細は、3-24 ページの**ワンタッチキーを使う**を参照してください。

宛先は、直接入力、アドレス帳、ワンタッチキー を組み合わせて選択することができます。

4 すべての宛先が選択できたら、**スタート**キーを押してください。送信が開始します。

参考:「送信前の宛先確認画面の設定」を「設定する」に設定している場合は、スタートキーを押したときに、宛先確認画面が表示されます。詳しくは、5-12ページの宛先確認画面についてを参照してください。

ファクス以外にも、メール送信、フォルダ (SMB/FTP) 送信を組み合わせて一度に送信すること ができます。詳細は本体の**使用説明書**を参照してくだ さい。

通信中に別の原稿の送信を予約する【送信予約】

通信中に原稿を読み込んで、次の送信を予約できます。通信が終わると、自動的に予約した送信を開始します。送信予約を使用すれば、順次同報送信などで通信が長引くときに待つ必要がなくなります。

参考:タイマー送信は30件まで予約することができます。

順次同報送信などの機能を使用できます。

- 1 ファクスキーを押してください。
- 2 原稿をセットしてください。
- **3** 宛先を選択し、使用する送信機能がある場合は設 定してください。
- **4** スタートキーを押してください。原稿の読み込みを開始して、次の送信を予約します。

参考:「送信前の宛先確認画面の設定」を「設定する」に設定している場合は、スタートキーを押したときに、宛先確認画面が表示されます。詳しくは、5-12ページの宛先確認画面についてを参照してください。

5 通信が終わると、予約した送信が開始します。

4

別の原稿を優先して送信する【割り込み送信】

通信中にダイレクト送信を選択して原稿を読み込むと、割り込み送信ができます。順次同報送信などで通信が長引く場合や、次の送信が予約されている場合でも、割り込み送信を使用した原稿を先に送信します。

参考:送信予約やタイマー送信がすでに30件ある場合は、割り込み送信ができません。

割り込み送信のタイミングによっては、すぐに割り込めない場合があります。

- 1 ファクスキーを押してください。
- 2 割り込み送信する原稿をセットしてください。
- **3** 機能メニューキーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[ファクスダイレクト 送信]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** 宛先を指定し、スタートキーを押してください。 原稿は待機中になり、送信できる状態になれば送 信が開始します。

参考:「送信前の宛先確認画面の設定」を「設定する」に設定している場合は、スタートキーを押したときに、宛先確認画面が表示されます。詳しくは、5-12ページの宛先確認画面についてを参照してください。

ダイレクト送信の操作については、3-2 ページの**送信** 方法の選択を参照してください。

割り込み送信の待機中に送信を中止するときは、操作パネルのストップキーを押してください。詳細は、3-10ページの**通信を中止する**を参照してください。

9 割り込み送信が終了すると、中断していた通信や 送信予約が自動的に開始します。

フリーダイヤルなどの特定の局番を省略して送信する【チェーンダイヤル】

チェーンダイヤルは、複数の宛先に共通する番号でチェーン番号を作成し、相手先のファクス番号をつなげてダイヤルする機能です。フリーダイヤルや市外局番などをチェーン番号にすると、毎回入力する必要がなくなります。

参考:チェーン番号は、相手先のファクス番号の先頭に使用できます。

例として、「0120」をチェーン番号に使用します。



- 1 ファクスキーを押してください。
- 2 原稿をセットしてください。
- 3 テンキーで「0120」を入力してください。
- 4 [チェーン](左セレクトキー)を押してください。

5 チェーン番号につなげるファクス番号を入力します。

ファクス番号をテンキーで入力する

1 「0120」がすでに入力されていますので、続けてファクス番号を入力してください。

参考:「新規宛先の入力確認画面の設定」を「設定する」に設定している場合は、入力したファクス番号を確認するための画面が表示されます。もう一度同じファクス番号を入力して OK キーを押してください。詳しくは、本体の使用説明書の新規宛先の入力確認画面の設定を参照してください。

2 すべての宛先が入力できたら、OK キーを押してください。

ファクス番号をアドレス帳から選択する

- 1 アドレス帳キーを押してください。
- 2 △ または ▽ キーを押して、宛先を選択して ください。
- 3 OK キーを押してください。
- 4 △ または ▽ キーを押して、宛先を選択して ください。

5 **OK** キーを押してください。宛先に'0120' が自動的に付加されます。

ファクス番号をワンタッチキーから選択する

ワンタッチキーの中から宛先を選択してください。宛先に「0120」が自動的に付加されます。

6 スタートキーを押してください。送信が開始します。

参考:「送信前の宛先確認画面の設定」を「設定する」に設定している場合は、スタートキーを押したときに、宛先確認画面が表示されます。詳しくは、5-12ページの宛先確認画面についてを参照してください。

相手先に電話して手動で送信する【手動送信】

相手先との回線がつながったことを確認した後、**スタート**キーを押して送信する方法です。本機に電話機 (市販品)を接続すれば、原稿を送信する前に相手と電話で話すことができます。

相手先との接続を確認してから送信する

相手先との回線がつながったことを音声で確認してから送信できます。

- 1 ファクスキーを押してください。
- 2 原稿をセットしてください。
- 3 オンフックキーを押してください。
- 4 相手先の番号をテンキーで入力してください。

参考:操作を途中で中止するときは、[中止](左セレクトキー)を押してください。

5 「ピー」という音が聞こえたら、相手先のファクスとつながっています。スタートキーを押してください。送信が開始します。

参考:「送信前の宛先確認画面の設定」を「設定する」に設定している場合は、スタートキーを押したときに、宛先確認画面が表示されます。詳しくは、5-12ページの宛先確認画面についてを参照してください。

電話を使って送信する

原稿を送信する前に相手と電話で話したいときや、相手先機がファクスへの切り替えを必要とするときは、 この方法で送信してください。

- 1 原稿をセットしてください。
- **2** 電話の受話器を上げて、相手先にダイヤルしてく ださい。
- **3** 相手先のファクスとつながったかどうか確認して ください。

「ピー」という音が聞こえたとき

相手先はファクスです。

- 1 ファクスキーを押してください。
- 2 オンフックキーを押してください。
- **3 スタート**キーを押してください。原稿の送信が開始します。

4

相手先の話し声が聞こえたとき

相手先の電話につながっています。会話が終わったら、上記の手順1~3を行ってください。

4 送信が開始したら(操作パネルの**送信/受信**ランプが点滅したら)、受話器を元に戻してください。

送られてきたファクスを手動で受信する【手動受信】

相手先との回線がつながったことを確認した後、本機を操作して受信する方法です。本機に電話機(市販品)を接続すれば、相手と話した後に原稿を受信することができます。

参考:本機の受信方式は、通常、ファクス専用自動受信が選択されています。手動受信を使用するには、受信方式を手動受信に変更する必要があります。受信方式の変更については、6-9ページの利用状況に合わせて受信のしかたを切り替える【受信方式】を参照してください。

相手先との接続を確認してから受信する

相手先との回線がつながったことを音声で確認してから受信できます。

- 1 着信すると、本体から呼び出し音が鳴ります。
- 2 ファクスキーを押してください。
- 3 オンフックキーを押してください。
- 4 [手動受信](左セレクトキー)を押してください。
- 5 相手側が送信すると、本機は受信を開始します。

電話を使って受信する

相手と話した後に原稿を受信したいときは、この方法で受信してください。

- **1** 着信すると、接続された電話で呼び出し音が鳴ります。
- 2 電話の受話器を上げてください。
- **3** 相手先のファクスとつながったかどうか確認してください。

「ポーッポーッ」という音が聞こえたとき

相手先はファクスです。

- 1 ファクスキーを押してください。
- 2 オンフックキーを押してください。
- **3 [手動受信](左セレクト**キー)を押してくだ さい。受信が開始します。

参考:トーン信号を送出できる電話機を使用している場合は、リモート切替機能で電話機から受信を開始させることができます。(4-14 ページの電話機を操作して受信させる【リモート切替機能】参照)

4

相手先の話し声が聞こえたとき

相手先の電話につながっています。会話が終わったら、上記の手順1~3を行ってください。

相手側が送信すると、本機は受信を開始します。

4 受信が開始したら(操作パネルの**送信/受信**ランプが点滅したら)、受話器を元に戻してください。

電話機を操作して受信させる【リモート切替機能】

接続された電話機からの操作で、ファクスの受信を開始させることができます。本機と電話機(市販品)を離れた場所に設置して併用するときに便利な機能です。

接続された電話機からの操作でファクスの受信を開始させるときは、次の操作を行ってください。

参考:リモート切替を行うためには、トーン信号を送出できる電話機(市販品)を本機に接続することが必要です。ただし、トーン信号を発信することができる電話機でも、種類によってはこの機能をうまく使用できない場合があります。詳しくは弊社代理店またはお買い上げ店までご連絡ください。

リモート切替ダイヤルの登録のしかた


リモート切替ダイヤルは、工場出荷時では55になっていますが、変更することもできます。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2 △** または ▽ キーを押して、[ファクス]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[受信設定] を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- 6 △ または ▽ キーを押して、[リモート切替ダイヤル]を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** テンキーを使って新たに登録する番号 (00 ~ 99) を入力してください。
- **9** OK キーを押してください。

4

リモート切替ダイヤルの使いかた

接続された電話機からの操作でファクスの受信を開始させるときは、次の操作を行ってください。



1 接続された電話機で呼び出し音が鳴ります。



2 電話機の受話器を上げてください。

3 受話器からファクスの発信音が聞こえたら、2 桁 のリモート切替ダイヤルを電話機側のダイヤルボ タンで入力してください。

参考: 工場出荷時では、リモート切替ダイヤル (2 桁) は 55 です。

4 回線は本体側に切り替わり、受信が開始されます。

受信した文書を印刷/転送する【メモリ転送】


ファクスを受信したとき、受信画像を他のファクス、コンピュータや F コードボックスに転送したり、印刷したりできます。

転送先の種類

転送先に指定できるのは1件です。転送を[**設定する**]に設定すると、受信したすべての原稿を指定先に転送します。

転送先の種類

他のファクス、メール送信、フォルダ (SMB) 送信、フォルダ (FTP) 送信に転送することができます。



転送を設定する

転送を設定するときは、次の手順を行ってください。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、[**転送設定**]を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** △ または ▽ キーを押して、[**転送**] を選択してくだ さい。
- **9** OK キーを押してください。
- **10 △**または**▽**キーを押して、[**設定する**]または**[設定しない**] を選択してください。

11 OK キーを押してください。

転送先を登録する

転送を設定するときは、次の手順を行ってください。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2 △** または ▽ キーを押して、[ファクス] を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[**受信設定**]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、[**転送設定**]を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** △ または ▽ キーを押して、[**転送先**]を選択してください。
- **9** OK キーを押してください。
- **10 △** または **▽** キーを押して、[**登録**]を選択してください。
- **11** OK キーを押してください。
- 12 転送先をアドレス帳から選択するとき
 - 1 △ または ▽ キーを押して、[アドレス帳]を 選択してください。
 - 2 OK キーを押してください。
 - 3 \triangle または ∇ キーを押して、[アドレス帳] または [拡張アドレス帳] を選択してください。
 - 4 OK キーを押してください。
 - 5 △ または ▽ キーを押して、転送先に登録する宛先(個人)を選択してください。

転送先を直接入力するとき

- 1 Δ または ∇ キーを押して、[**アドレス入力**] を選択してください。
- 2 OK キーを押してください。
- 3 △ または ▽ キーを押して、[ファクス]、 [メール]、[フォルダ (SMB)]または[フォルダ (FTP)]を選択してください。
- 4 OK キーを押してください。
- 5 テンキーを使って転送先に登録するアドレス を入力してください。128 桁まで入力できま す。

参考:文字の入力方法は、付録 -2 ページの文字 の入力方法を参照してください。

[フォルダ (SMB)]または[フォルダ (FTP)]を選択したときは、転送する相手先のホスト名、パス、ログインユーザ名、ログインパスワード、暗号方式をそれぞれ入力してください。

13 OK キーを押してください。

登録内容の変更と削除

登録内容の変更と削除をするときは、次の手順を行ってください。

- 1 システムメニュー / カウンタキーキーを押してく ださい。
- **2 △** または ▽ キーを押して、[ファクス]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4 △** または ▽ キーを押して、[**受信設定**]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、[**転送設定**]を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **9** OK キーを押してください。
- **10 △**または**▽**キーを押して、[確認]を選択してください。
- **11** OK キーを押してください。
- **12** OK キーを押してください。
- 13 転送先を変更するとき
 - 1 △ または ▽ キーを押して、[編集]を選択してください。
 - 2 OK キーを押してください。
 - 3 転送先を変更してください。
 - **4 OK** キーを押してください。転送先が変更されます。

転送先を削除するとき


- 1 △ または ▽ キーを押して、[削除]を選択してください。
- 2 OK キーを押してください。

- 3 [はい](左セレクトキー)を押してください。転送先が削除されます。
- 14 [終了] (右セレクトキー) を押してください。

転送時刻設定

転送が有効になる開始時刻と終了時刻を登録します。

- システムメニュー/カウンタキーキーを押してく ださい。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[**受信設定**]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、[**転送設定**]を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** △ または ▽ キーを押して、[**転送時刻**]を選択してください。
- **9** OK キーを押してください。
- **10 △**または**▽**キーを押して、**[終日]**または**[時間指定]** を選択してください。



- **11 OK**キーを押してください。手順10で**[時間指定]**を 選んだときは次の手順に進んでください。
- **12 ⊲**または **>** キーを押してカーソル位置を移動し、開始時刻の時、分をそれぞれ入力してください。
- **13** OK キーを押してください。
- **14 △**または **>** キーを押してカーソル位置を移動し、終了時刻の時、分をそれぞれ入力してください。
- **15** OK キーを押してください。

参考:時刻は24時間制で入力してください。

ファイル形式設定

メール送信、フォルダ(SMB)送信、またはフォルダ(FTP)送信する場合に、ファイル形式を PDF、TIFF または XPS から選択します。

- **1** システムメニュー / カウンタキーキーを押してください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[ファクス] を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[**受信設定**]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、[**転送設定**]を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **9** OK キーを押してください。
- **10** Δ または ∇ キーを押して、[PDF]、[TIFF] または [XPS] を選択してください。
- **11** OK キーを押してください。

メール件名付加情報設定

メールの件名に情報を付加するかどうか設定します。情報を付加する場合は、送信元名または送信元から選択します。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[ファクス] を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、[**転送設定**]を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** △ または ▽ キーを押して、**[件名付加情報]**を選択してください。
- **9** OK キーを押してください。

- **10** △ または ▽ キーを押して、[設定しない]、[送信元名] または [送信元ファクス / アドレス] を選択してください。
- **11** OK キーを押してください。

FTP 暗号送信設定

転送するときに FTP 暗号送信をするかどうか設定します。

- 1 システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[ファクス] を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[**受信設定**]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、[**転送設定**]を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** △ または ▽ キーを押して、[FTP 暗号送信] を選択してください。
- **9** OK キーを押してください。
- **10 △**または**▽**キーを押して、[設定する]または[設定しない]を選択してください。
- **11** OK キーを押してください。

印刷の設定

転送するときに本機で印刷するかどうか設定します。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[ファクス]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[**受信設定**] を選択して ください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、[**転送設定**]を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** △ または ▽ キーを押して、[印刷] を選択してくだ さい。

- **9** OK キーを押してください。
- **10** △またはマキーを押して、[設定する]または[設定しない]を選択してください。
- **11** OK キーを押してください。

文書名登録

転送時に作成するファイルの文書名を設定します。その他、日時やジョブ番号、またはファクス番号の情報 も付加できます。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4 △** または ▽ キーを押して、[**受信設定**] を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、[**転送設定**]を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8 △** または ▽ キーを押して、[**文書名入力**]を選択してください。
- **9** OK キーを押してください。
- **10** テンキーを使って文書名を入力してください。32 文字まで入力できます。

参考:文字の入力方法は、付録 -2 ページの文字の入力方法を参照してください。

付加情報を入れていない場合、ファイル名が同じになり、フォルダ(SMB)送信やフォルダ(FTP)送信で転送するとファイルを上書きしますので注意してください。

- **11** OK キーを押してください。
- 12 文書名に付加情報を入れないとき
 - 1 △ または ▽ キーを押して、[なし]を選択してください。
 - 2 OK キーを押してください。
 - 3 △ または ▽ キーを押して、送信元情報付加の[設定する]または[設定しない]を選択してください。

文書名に付加情報を入れるとき

- 1 △または▽キーを押して、[日付]、[ジョブ番号]、[ジョブ番号+日付]または[日付+ジョブ番号]を選択してください。
- 2 OK キーを押してください。
- 3 △ または ▽ キーを押して、送信元情報付加の[なし]、[付加情報+送信元]または[送信元+付加情報]を選択してください。
- **13** OK キーを押してください。

COMMAND CENTER からの転送設定(条件付き受信/転送)

本機にネットワーク接続されたコンピュータから COMMAND CENTER を使って転送の設定を行えます。 ネットワークの設定については、本体の**使用説明書**を参照してください。

COMMAND CENTER へのアクセス



- **1** Web ブラウザを起動します。
- **2** アドレスバーまたはロケーションバーに本機の IP アドレスを入力します。
 - 例) http://192.168.48.21/

本機および COMMAND CENTER に関する一般情報と現在の状態が、Webページに表示されます。

- **3** 画面左のナビゲーションバーから項目を選択します。項目によっては、別途、設定が必要になります。
- **4** COMMAND CENTER に制限がかけられている場合、スタートページ以外のページにアクセスするためには、ユーザ名とパスワードを入力する必要があります。

詳細は**京セラ COMMAND CENTER 操作手順書** を参照してください。

Fコードを使って通信する【Fコード通信】

Fコード通信とは

Fコード通信とは、ITU-T(国際電気通信連合)の勧告に準拠したサブアドレスやパスワードを付加して送/受信する通信をいいます。Fコードを使用することにより、本来弊社機間でしかできなかった親展通信(受信側機に設けられた原稿受け渡しボックスに送る通信)やポーリング通信(受信側から操作して送信側の原稿を受信する通信)などの通信が他社機との間でも可能になります。本機では、Fコード通信とメモリ転送機能を使って、受信した原稿をFコードボックスに保存したり、他の複数のファクスに転送したりするなど、高度な通信ができます。

参考:Fコード通信を行うためには、相手機にも同様のFコード通信機能が備わっている必要があります。

Fコードを使った通信は、各種機能通信とも併用することができます。また、Fコードサブアドレスや Fコードパスワードをアドレス帳やワンタッチキーに登録しておけば、送信時に入力を省略することができます。詳しくは、各通信方法や登録方法の手順内の記述を参照してください。

Fコードについて

本機では、FコードサブアドレスとFコードパスワードがFコードにあたります。

Fコードサブアドレス

F コードサブアドレスは $0 \sim 9$ までの数字とスペース、「#」、「*」を使って 20 桁まで入力することができます。本機で受信する場合、F コードサブアドレスはメモリ転送の転送条件として使用されます。

Fコードパスワード

F コードパスワードは $0 \sim 9$ までの数字とスペース、「#」、「*」の文字を使って 20 桁まで入力することができます。本機で受信する場合は F コードパスワードを使用しません。

Fコード送信のしかた

Fコード送信は次の手順で行ってください。

参考: F コード送信を行う場合は、あらかじめ受信側に設定されている F コードサブアドレスと F コードパスワードを確認してください。

本機で受信する場合の設定方法は、4-16ページの**受信した文書を印刷 / 転送する【メモリ転送】**を参照してください。

- 1 ファクスキーを押してください。
- 2 原稿をセットしてください。

参考:アドレス帳の宛先にFコードを登録している場合には、その宛先が使用できます。また、アドレス帳でFコードを登録している宛先をワンタッチキーに使用している場合はそれらも使用できます。その場合手順9に進んでください。

3 テンキーを使って相手先のファクス番号を入力してください。

4 [詳細] (右セレクトキー) を押してください。

集] (右セレクトキー) を押してください。

ファクス詳細: - ↓ • OX Fコート*: 1/4

[編集]

6 テンキーでサブアドレスを入力してください。

参考: サブアドレスは、0~9の数字とスペース、「#」、「*」の文字を使って、20 桁まで入力できます。

7 OK キーを押して、テンキーで F コードパスワード を入力してください。

参考: F コードパスワードは $0 \sim 9$ の数字とスペース、「#」、「*」の文字を使って、20 桁まで入力できます。本機で受信する場合は F コードパスワードを使用しません。

8 OK キーを押してください。

9 OK キーを押してください。

参考:「新規宛先の入力確認画面の設定」を「設定する」に設定している場合は、入力したファクス番号を確認するための画面が表示されます。もう一度同じファクス番号を入力して OK キーを押してください。詳しくは、本体の使用説明書の新規宛先の入力確認画面の設定を参照してください。

10 スタートキーを押してください。送信が開始します。

参考:「送信前の宛先確認画面の設定」を「設定する」に設定している場合は、スタートキーを押したときに、宛先確認画面が表示されます。詳しくは、5-12ページの宛先確認画面についてを参照してください。

受信した原稿を管理する【Fコードボックス機能】

Fコードボックスとは

受信原稿を保存するボックスをFコードボックスと呼びます。メモリ転送機能を使って、受信した原稿をFコードボックスに保存することができます。

Fコードボックスの登録のしかた

F コードボックスは 20 個まで登録することができます。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[文書ボックス] を選択し、OK キーを押してください。
- 3 △ または ▽ キーを押して、[F コードボックス] を 選択し、OK キーを押してください。
- **4** △またはマキーを押して、[**詳細/編集**]を選択し、 OK キーを押してください。
- **5** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。
- 7 テンキーでサブアドレスを入力してください。

参考: サブアドレスは、 $0 \sim 9$ の数字とスペース、 「#」、「*」の文字を使って、20 桁まで入力できます。

8 OK キーを押して、テンキーで F コードボックス名 を入力してください。

参考:文字の入力方法は**付録** -2 ページの**文字の 入力方法**を参照してください。

- **9** OK キーを押して、テンキーで F コードボックス番号を入力してください。
- **10** OK キーを押してください。
- **11** Δ または ∇ キーを押して、[終**了**]を選択し、**OK** キーを押してください。

Fコードボックスの変更のしかた

- 1 4-26 ページのFコードボックスの登録のしかたの 手順1~4を行ってください。
- **2** Δ または ∇ キーを押して、変更するボックスを選択し、OK キーを押してください。

- **3 ⊲** または **>** キーを押して編集したい項目に移動し、[編集] (右セレクトキー)を押してください。
- **4** テンキーを使って入力し、OK キーを押してくだ さい。

他の編集したい項目についても、手順4と5を繰り返してください。

Fコードボックスの削除のしかた

- **1** 4-26 ページの F コードボックスの登録のしかたの 手順 1 ~ 4 を行ってください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、削除するボックスを選択してください。
- **3** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。
- **4 △** または ▽ キーを押して、[削除]を選択してください。
- **5** 削除の確認画面で[はい](左セレクトキー)を押してください。

Fコードボックスからの印刷のしかた

Fコードボックスへ送られた原稿は、次の操作を行って印刷してください。

- **1** 文章ボックスキーを押してください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[F コードボックス] を 選択してください。
- **3** △またはマキーを押してFコードボックスを選択してください。
- **4** [メニュー] (右セレクトキー) を押してくださ
- **5** △またはマキーを押して[開く]を選択してください。

参考:次の場合は F コードボックスのパスワード入力が必要です。

- ユーザ管理が無効の場合
- ユーザ管理が有効でユーザ権限でログインしているときに、別の所有者のFコードボックスを選択した場合
- 6 △またはマキーを押して、リストから原稿を選択し、[選択](右セレクトキー)を押してください。選択した原稿にはチェックマークがつきます。

参考:選択を解除するときは、チェックボックスを押してチェックマークを消してください。

[メニュー](左セレクトキー)を押して表示されるメニューから、[すべて選択]を選択して OK キーを押すと、すべて選択されます。

F コードボックスからは印刷のみできます。送信はできません。

- **7** OK キーを押してください。
- **8** △またはマキーを押して[印刷]を選択してください。印刷を開始します。

Fコードボックスからの削除のしかた

Fコードボックスへ送られた原稿を削除するときは、次の操作を行ってください。

- **1** 4-27 ページの F コードボックスからの印刷のしか たの手順 1 ~ 7 を行ってください。
- **3** 削除の確認画面で[はい](左セレクトキー)を押してください。原稿を削除します。

詳細情報の確認/ファイル名の変更のしかた

Fコードボックスへ送られた原稿の詳細情報を確認できます。また、ファイル名を変更できます。

- **1** 4-27 ページの F コードボックスからの印刷のしか たの手順 1 ~ 5 を行ってください。
- **2** Δ または ∇ キーを押して、リストから原稿を選択し、[λ =ュー](左セレクトキー)を押してください。
- 3 △またはマキーを押して、[詳細/編集]を選択し、 OK キーを押してください。
- **4 ◇**または **>** キーを押して編集したい項目に移動し、[編集] (右セレクトキー)を押してください。

選択した原稿の詳細情報が表示されます。

項目	説明	
文書名	原稿のファイル名	
	[変更]を押すと、ファイル名を変更できます。	
ページ数	原稿の枚数	
解像度	原稿の解像度	
日時	原稿が送られた日時	

4

5 テンキーを使って入力し、OK キーを押してくだ さい。


他の編集したい項目についても、手順 4 と 5 を繰り返してください。

Fコードボックスリストの印刷のしかた

登録されている F コードボックスのボックス番号、ボックス名の一覧が記載された F コードボックスリストを印刷することができます。また、F コードボックスに原稿がある場合はそのページ数が表示されます。

参考:ユーザ管理が有効の場合は、管理者がログインしたときに印刷できます。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2** Δまたは ▽ キーを押して、[文書ボックス]を選択し、OK キーを押してください。
- 3 △またはマキーを押して、[Fコードボックスリスト]を選択し、OKキーを押してください。
- **4** 印刷の確認画面で[はい](左セレクトキー)を押してください。Fコードボックスリストを印刷します.



4

送信する相手や設定内容などを登録する【プログラムダイヤル】

送信する相手先や送信時刻など送信条件をプログラムとして登録できます。登録後は、プログラム番号を押すだけで呼び出すことができます。また、各プログラムに名前をつけておくと、プログラムを呼び出すときにわかりやすく便利です。

参考:プログラムにはコピー機能も登録できます。コピー機能、送信機能を合わせて最大 4 件のプログラムを登録できます。

ユーザ管理が有効であるときは、登録できるのは管理者のみです。

プログラムの登録のしかた

- 1 登録する送信条件を設定した状態で、プログラム キーを長押し(2秒)してください。プログラム が登録されます。すでに登録されているプログラ ム番号を押したときは、次の手順に進んでくださ い。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** [はい](左セレクトキー)を押してください。プログラムが上書きで登録されます。

登録内容の削除のしかた

- **1** すでに登録されているプログラム番号の**プログラ** ムキーを長押し (2 秒) してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** [はい](左セレクトキー)を押してください。プログラムが削除されます。

プログラムの使いかた

- 1 プログラムキーを押してください。
- 2 原稿をセットしてください。

参考: 呼び出したプログラムから送信する相手先の変 更など送信条件を変更することもできます。 **3** スタートキーを押してください。送信が開始します。

参考:「送信前の宛先確認画面の設定」を「設定する」に設定している場合は、スタートキーを押したときに、宛先確認画面が表示されます。詳しくは、5-12ページの宛先確認画面についてを参照してください。

受信側の操作で通信を開始する【ポーリング通信】

ポーリング通信とは、受信側から操作して送信側の原稿を受信する通信方法です。受信側は自分の都合に合わせて原稿を受け取ることができます。本機では、ポーリング送信とポーリング受信ができます。

重要:この通信は、受信側から送信側にダイヤルする操作を行うため、電話料金は通常受信側の負担になります。

ポーリング送信

ポーリング送信用として原稿をポーリングボックスに保存します。相手先からのポーリング受信要求がある と自動的に送信します。

相手先に送信されたポーリング送信用の原稿は自動的に削除されますが、**ポーリング送信後原稿の削除**を [設定しない] にしておけば、原稿は削除するまでポーリングボックスに保存されます。同じ原稿を何度でもポーリング送信することができます。(4-34 ページ参照)


参考:ポーリング送信用の原稿は10件まで保存できます。

相手先からポーリング受信要求があるまでは、送信する原稿を後から追加、上書きすることができます。詳細は、4-34ページの**上書き保存許可設定**を参照してください。

さらに、Fコードを使用すると、次のような通信が可能になります。

Fコード掲示板通信

ポーリングボックスを掲示板のように使用し、多数の相手先が自由に原稿を受信できる通信方法です。ポーリング送信後原稿の削除を[設定しない]にして、同じ原稿を何度でもポーリング送信できるようにしておきます。さらに、Fコード†を使用することによって、相手先が他社機であっても、同様のFコード掲示板通信機能を備えていれば通信することができます。



重要:相手先が、同様のFコード掲示板通信機能を備えていることが必要です。ファクスによっては、原稿を保存できなかったり、ポーリング受信ができなかったりする場合があります。それぞれの状況に合わせた機能が備わっていることを、送信側と受信側であらかじめ確認してください。(例えば、本機がポーリングボックスに原稿を保存しても、受信側のファクスにポーリング受信機能が備わっていない場合は通信が成立しません。)

送信側は、FコードサブアドレスとFコードパスワードを受信側に伝えておく必要があります。

* 本機ではFコードサブアドレスとFコードパスワードです。

参考: F コードについての詳細は、4-24 ページの F コードを使って通信する【F コード通信】を参照してください。

F コード掲示板通信での受信方法は、4-37 ページの F コードを使用するポーリング受信のしかたを参照してください。

ポーリング送信後原稿の削除

相手先に送信されたポーリング送信用の原稿は自動的に削除します。同じ原稿を複数の相手先にポーリング 送信する場合は、**「設定しない**] にしてください。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2 △** または ▽ キーを押して、[文書ボックス]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[ポーリングボックス] を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- 6 △ または ▽ キーを押して、[送信済み文書削除]を 選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **9** OK キーを押してください。

上書き保存許可設定

上書き保存するときは[許可する]にしてください。

ポーリングボックスに保存された文書で、同じ文書名を付けた場合、上書き保存できます。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2 △** または ▽ キーを押して、[文書ボックス]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[ポーリングボックス] を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、[**上書き保存許可**] を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- 8 △またはマキーを押して、[許可する]または[許可しない]を選択してください。

9 OK キーを押してください。

ポーリング送信のしかた

- **1** 文書ボックスキーを押してください。
- 2 原稿をセットしてください。
- **3** △ または ▽ キーを押して、[ポーリングボックス] を選択してください。
- **4** OK キーを押してください。
- **6** OK キーを押してください。
- 7 機能メニューキーを押してください。
- 8 保存する原稿に必要な機能を変更してください。 各機能の使いかたは本体の使用説明書を参照して ください。

166 71	=¥.00	
機能	説明	
原稿サイズ	原稿の読み込みサイズを選択します。不定形サイズの原稿を使用す る場合は、必ず原稿サイズを選択してください。	
原稿の画質	原稿の種類に合わせて、画質を選択することができます。	
読み込み解像度	原稿をどの程度細かく読み込むかを選択します。	
原稿セット向き	原稿を正しい向きに保存するため、原稿の上部の向きを指示します。 次の機能を使用する場合は、原稿のセット向きを選択する必要があ ります。	
	• 両面 / 見開き原稿	
	枠消し	
連続読み込み	原稿送り装置に一度にセットできない枚数の原稿を、数回に分けて 読み込んだ後、一つのデータとして保存できます。この方法では、[読み込み終了]を押すまで、原稿を読み込み続けます。	
文書名入力	読み込む原稿のファイル名を変更できます。ジョブ番号や日付も付 加できます。	
ジョブ終了通知	ジョブが終了すると、メールで知らせることができます。	
濃度	原稿の読み込み濃度を調整します。	
両面	原稿に合わせて、原稿の種類ととじ方向を選択します。	

- 9 ファクスキーを押してください。
- **10** テンキーを使って相手先のファクス番号を入力してください。
- **11** F コードを使用する場合は、[詳細] (右セレクト キー) を押してください。
- **12 ⊲**または**>**キーを押して、[**F**コ**ード**]を選択してください。
- 13 [編集] (右セレクトキー) を押してください。

14 テンキーを使って F コードを入力してください。

参考: F コードサブアドレスは、 $0 \sim 9$ の数字とスペース、「#」、「*」の文字を使って、20 桁まで入力できます。

- **15** OK キーを押してください。
- **16** テンキーを使って F コードパスワードを入力して ください。

参考:Fコードパスワードを入力した場合は、パスワードが一致しないと送信しません。

F コードパスワードは $0 \sim 9$ の数字とスペース、「#」、「*」の文字を使って、20 桁まで入力できます。

- **17** OK キーを押してください。
- **18** OK キーを押してください。
- **19** スタートキーを押してください。原稿を読み込み、ポーリングボックスに保存します。

ポーリング受信

受信側からダイヤルして、送信側に保存されている原稿を自動的に送信させる機能です。複数の相手先を指 定した場合は、順次ダイヤルと受信を繰り返します。

参考: 宛先にグループを使用すれば、1回の操作で最大100ケ所の相手先から原稿を受信することができます。暗号通信が登録されている宛先を指定した場合、暗号通信を無効にしてポーリング受信をします。

ポーリング受信を行うためには、相手先があらかじめポーリング送信を準備している必要があります。(4-33ページの**ポーリング送信**参照)

ポーリング受信のしかた

参考:相手先が F コードを使用しているときは、次の F コードを使用するポーリング受信のしかたを参照してください。

- 1 ファクスキーを押してください。
- **2** 機能メニューキーを押してください。
- 3 △ または ▽ キーを押して、[ファクスポーリング 受信]を選択してください。
- **4** OK キーを押してください。
- 5 △ または ▽ キーを押して、[設定する]を選択してください。

- **6** OK キーを押してください。
- 7 宛先を選択してください。

参考:選択できる宛先は、ファクス番号のみです。

宛先は、テンキー入力、アドレス帳およびワンタッチ キーを組み合わせて選択することができます。

「新規宛先の入力確認画面の設定」を「設定する」に 設定している場合は、入力したファクス番号を確認す るための画面が表示されます。もう一度同じファクス 番号を入力して OK キーを押してください。詳しく は、本体の使用説明書の新規宛先の入力確認画面の設 定を参照してください。

8 スタートキーを押してください。受信のための動作を開始します。

参考:「送信前の宛先確認画面の設定」を「設定する」 に設定している場合は、スタートキーを押したとき に、宛先確認画面が表示されます。詳しくは、5-12 ページの宛先確認画面についてを参照してください。

Fコードを使用するポーリング受信のしかた

ポーリング受信時に、相手先で設定されているFコード(本機ではFコードサブアドレスとFコードパスワード)を入力します。相手先が他社機であっても、同様のFコード通信機能を備えていれば通信が可能です。

重要:相手先に設定されている F コードをあらかじめ確認してください。

- 1 ファクスキーを押してください。
- **2** 宛先を選択してください。その際に、4-24ページのFコード送信のしかたを参照して、Fコードを入力してください。

参考:選択できる宛先は、ファクス番号のみです。

宛先は、テンキー入力、Fコードが登録されているアドレス帳およびワンタッチキーを組み合わせて選択することができます。


「新規宛先の入力確認画面の設定」を「設定する」に 設定している場合は、入力したファクス番号を確認す るための画面が表示されます。もう一度同じファクス 番号を入力して OK キーを押してください。詳しく は、本体の使用説明書の新規宛先の入力確認画面の設 定を参照してください。 **3** スタートキーを押してください。受信のための動作を開始します。

参考:「送信前の宛先確認画面の設定」を「設定する」に設定している場合は、スタートキーを押したときに、宛先確認画面が表示されます。詳しくは、5-12ページの宛先確認画面についてを参照してください。

ポーリングボックスからの印刷のしかた

ポーリングボックスに保存されている原稿を印刷できます。

- **1** 文書ボックスキーを押してください。
- **2** \triangle または ∇ キーを押して、[ポーリングボックス] を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、原稿を選択してください。



- 5 [選択] (右セレクトキー) を押してください。選択した原稿にはチェックマークがつきます。選択を解除するときは、再度[選択] (右セレクトキー) を押してください。
- 6 複数の原稿を選択する場合

手順4~5を繰り返してください。

すべての原稿を選択/解除する場合

- 「メニュー」(左セレクトキー)を押してくだ さい。
- 2 Δ または ∇ キーを押して、[すべて選択]または [すべて解除]を選択してください。
- 3 OK キーを押してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** △ または ▽ キーを押して、[印刷] を選択してくだ さい。
- **9** OK キーを押してください。
- **10 スタート**キーを押してください。印刷を開始します。

ポーリングボックスからの削除のしかた

ポーリングボックスに保存されている原稿を削除します。

参考:ポーリング送信後原稿の削除を[設定する]にしている場合は、ポーリング送信後の原稿は自動的に削除されます。(4-34 ページ参照)

- **1** 4-38 ページのポーリングボックスからの印刷のしかたの手順 1 ~ 4 を行ってください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** [はい](左セレクトキー)を押してください。原稿を削除します。

詳細情報の確認 / ファイル名の変更のしかた

ポーリングボックスに保存されている原稿の詳細情報を確認できます。また、ファイル名を変更できます。

- **1** 4-38 ページのポーリングボックスからの印刷のしかたの手順 1 ~ 4 を行ってください。
- **2** [メニュー] (左セレクトキー) を押してください。
- 3 △またはマキーを押して、[詳細/編集]を選択して ください。
- **4 ⊲**または**>**キーを押して選択した原稿の詳細情報を確認してください。

項目	説明
文書名	原稿のファイル名
	[編集](右セレクト キー)を押すと、ファイル名を変更できます。
ページ	原稿の枚数
解像度	読み込み時の解像度
日時	原稿が保存された日時

5 確認を終了するときは、OK キーを押してください。

ファクスの使用状況などを管理する【管理機能】

管理機能は、本機を使用できるユーザを特定するユーザ管理と部門別の使用量を管理する部門管理に分かれます。ユーザ管理ではユーザ名とパスワードによって 21 人までのユーザを管理できます。部門管理では部門コードを入力してから送信や通信予約を行うことによって、20 部門までのファクスの使用状況を各部門ごとに把握することができます。各管理方法については本体の**使用説明書**を参照してください。

ユーザ管理の内容

項目	内容
ユーザの登録	ユーザの権限、ユーザ名やパスワードなどを登録します。
ユーザ管理の有効 / 無効	ユーザ管理を有効にします。

参考:詳細は本体の使用説明書を参照してください。

部門管理の内容

項目	内容
部門の登録	部門名や部門コード(最大8桁)を登録します。
部門管理の有効 / 無効	部門管理を有効にします。
ファクス送信制限	ファクスの送信枚数を制限します。使用の禁止や制限をなくすこと もできます。
使用枚数の集計	全部門または部門別に、ファクスの送信ページ数やファクスの送信 に使用した時間を参照しリセットできます。
部門レポートの印刷	全部門で集計された印刷や送信のページ数を印刷できます。

参考:詳細は本体の使用説明書を参照してください。

部門管理の対象となる通信形態

- 通常送信
- タイマー送信
- 順次同報送信
- Fコード送信
- 暗号送信
- 本機より相手先へダイヤルした場合の手動送信
- ポーリング受信
- Network FAX 送信
- 文書ボックスからの送信

使用機能の制限

部門管理を有効にすると、次の操作を行うときには部門コードの入力が必要となります。

- 通常送信
- タイマー送信
- 順次同報送信
- Fコード送信
- Fコードボックスからの印刷
- 暗号送信
- 本機より相手先へダイヤルした場合の手動送信
- ポーリング受信
- Network FAX 送信
- 文書ボックスからの送信


重要:「接続された電話で電話をかける」、「F コードボックスの履歴確認」、「通信管理レポート印刷」は、部門コードや管理者番号の入力なしでも行うことができます。

部門管理が有効であるとき、一括送信機能は部門コードが同一のものについてのみ働きます。部門コードが 異なる通信は一括送信されません。

通常、発信元記録には自局名称が印刷されますが、部門管理が有効であるときに部門コードを入力して送信を行った場合は、部門名称が印刷されます。

ユーザ管理が有効であるときにログインする

ユーザ管理を有効にすると、本機を使用する際に、ユーザ名とパスワードを入力する必要があります。



1 本機を操作して次の画面がでたら、以下のログイン操作をしてください。

参考:ユーザ管理手段としてネットワーク認証が設定されている場合は、[メニュー](左セレクトキー)を押して認証先を選択してください。

- 2 △ または ▽ キーを押して、[ログインユーザ名]の 入力欄を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** テンキーを使ってログインユーザ名を入力してください。

参考:文字の入力方法は、**付録** -2 ページの**文字の入 力方法**を参照してください。

5 OK キーを押してください。

- **6** △ または ▽ キーを押して、[ログインパスワード] の入力欄を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** テンキーを使ってログインパスワードを入力して ください。

参考:文字の入力方法は、**付録** -2 ページの**文字の入 力方法**を参照してください。


- **9** OK キーを押してください。
- **10** 正しいログインユーザ名とパスワードが入力されていることを確認して、[ログイン](右セレクトキー)を押してください。
- **11** ファクスの操作を行ってください。

参考:操作が終了したら、**ログアウト**キーを押してく ださい。

部門管理が有効であるときにログインする

部門管理を有効にすると、本機を使用する際に部門コードを入力する必要があります。

参考:ユーザ管理と部門管理が両方有効である場合には、ユーザ名とパスワードを入力する画面が表示されます。



1 テンキーで部門コードを入力して、OK キーを押してください。

参考:部門コードを入力して[カウンタ]((左セレクトキー)を押すと、その部門が使用した枚数を確認できます。

2 ファクスの操作を行ってください。

参考:操作が終了したら、**ログアウト**キーを押してく ださい。

その他の便利な機能

ファクスを送信するときに使用できる便利な機能を紹介します。各機能の使いかたは本体の**使用説明書**を参照してください。

原稿サイズを選択する【原稿サイズ選択】

原稿の読み込みサイズを選択します。不定形サイズの原稿を使用する場合は、必ず原稿サイズを選択してください。

原稿の種類を選択する【片面/両面選択】

原稿に合わせて、原稿の種類ととじ方向を選択します。

原稿	種類	とじ方向	印刷向き
片面のシート原稿	片面 原稿	_	_
両面のシート原稿	両面 原稿†	左/右とじ、上とじ	上辺を奥向き、 上辺を左向き

† LS-1028MFP は、オプションの原稿送り装置を装着時のみ。

参考: ダイレクト送信時は、[両面原稿] と [見開き原稿] を使用できません。(3-2 ページの**送信方法の選** 択参照)

原稿の置きかたを決める【原稿セット向き】

原稿を正しく読める向きに送信するため、原稿の上部の向きを指示します。次の機能を使用する場合は、原稿のセット向きを選択する必要があります。

• 片面/両面選択

原稿に合わせて画質を変更する【画質の選択】

原稿の種類に合わせて、画質を選択することができます。

項目	詳細
文字+写真	文字と写真が混在する原稿の場合。
文字	えんぴつや細線をくっきりと再現する場合。
写真	写真原稿の立体感を出す場合。
OCR 用 [†]	OCR アプリケーションソフト(文字をテキストデータに変換するソフトウェア)での読み込みに適した画質にする場合。

[†] ファクスの送信時は、[文字]に変更されます。

大量の原稿を一度に送信する【連続読み込み】

原稿の枚数が多く原稿送り装置に一度にセットできないときに、数回に分けて読み込んだ後、一括送信できます。この方法では、[読込終了] (右セレクトキー)を押すまで、原稿を読み込み続けます。

送信が終了したことを通知する【ジョブ終了通知】

送信の完了をメールで知らせる機能です。

5 通信結果や登録した内容の確認

この章では、ファクスの通信結果やファクス機能の登録内容を確認する方法を説明します。

- 通信結果や登録した内容を確認する ...5-2
- ファクスジョブの送信 / 受信履歴を確認する ...5-3
- 管理レポートを印刷する ...5-5
- ファクスの受信結果をメールで知らせる ...5-10
- 宛先確認画面について ...5-12

通信結果や登録した内容を確認する

ファクスの通信結果や登録内容は次の方法で確認できます。

確認方法	表示場所	確認できる内容	確認のタイミング	参照ページ
ファクスジョブの履 歴確認	メッセージ表示部	最近の送 / 受信およびファク ス保存 16 件の履歴	任意	5-3 ページ
送信結果レポート/	レポートを印刷	直前の送信または受信の結果	送/受信のたびに自動印刷	5-5 ページ
受信結果レポート			(印刷なし / エラー時のみも選 択可)	5-6 ページ
通信管理レポート	レポートを印刷	最近の送 / 受信 50 件の結果	任意、および送/受信50件ご とに自動印刷(印刷なしも選 択可)	5-7 ページ
ステータスページ	レポートを印刷	自局ファクス番号、自局名称、 回線などの登録状況	任意	5-9 ページ
受信結果のメール通知	コンピュータ	ファクスの受信	ファクスを受信するとメール 通知	5-10 ページ

5

ファクスジョブの送信 / 受信履歴を確認する


最近の送/受信それぞれ16件までをメッセージ表示部に表示させ、確認することができます。

参考:部門管理が有効である場合でも、部門コードに関係なく、送信結果、受信結果それぞれ 16 件が表示されます。

ジョブの履歴確認についてさらに詳しくは、本体の使用説明書を参照してください。

ジョブ履歴画面の表示

- 1 状況確認 / ジョブ中止キーを押してください。
- 2 △またはマキーを押して、受信結果を確認するときは[印刷ジョブ履歴]、送信結果を確認するときは[送信ジョブ履歴]、Fコードボックス、ポーリングボックスおよび USB メモリへの保存の結果を確認するときは[保存ジョブ履歴]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、確認したいジョブを選択してください。



- **5** OK キーを押してください。
- **6 ⊲**または**>**キーを押してジョブの詳細を確認してください。
- **7** OK キーを押してください。

詳細画面の内容

項目	説明	
結果	結果表示	
	OK:ジョブは正常に終了しました。	
	中止:ジョブはキャンセルされました。	
	エラー:ジョブはエラーが発生したため正常に終了できませんでした。	
受付時刻	ジョブの受付時刻	
終了時刻	ジョブの終了時刻	
ジョブ名	ジョブ名	
ジョブ種類	ジョブの種類	
ユーザ名	ユーザ名	
	情報がない場合は空欄になります。	
ページと部数	印刷ページ、部数を表示	

項目	説明	
原稿ページ数	京稿枚数を表示	
カラー / 白黒	原稿読み込み時のカラーモード	
送信元情報	送信元の情報	
宛先	送信先	
	送信先件数を表示します。	


管理レポートを印刷する

さまざまな管理レポートを印刷して、通信結果やファクス機能の設定状況などを確認することができます。

送信結果レポート

送信するごとにレポートを印刷させて、正常に送信されたかを確認することができます。また、送信結果レポートに送信した画像を印刷できます。


- **1** システムメニュー/カウンタキーを押してください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[レポート]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、**[送信結果]**を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** △ または ▽ キーを押して、[ファクス]を選択してください。
- **9** OK キーを押してください。
- **10** Δ または ▽ キーを押して、[設定しない] (常に印刷しない)、[設定する] (常に印刷する) または [エラー時のみ] を選択してください。



11 OKキーを押してください。手順10で[**設定する**]または[エラー時のみ]を選んだときは次の手順に進んでください。

12 Δ または ∇ キーを押して、送信画像の添付について [**設定する**] または [**設定しない**] を選択してください。

送信画像あり



送信画像なし




受信結果レポート


受信するごとにレポートを印刷させて、正常に受信できたかを確認することができます。

参考:受信結果レポートの代わりに、受信をメールで通知するように変更できます。(5-10 ページのファクスの受信結果をメールで知らせる参照)

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[**結果通知設定**] を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- 6 △ または ▽ キーを押して、[ファクス受信結果]を 選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** Δまたは ▽ キーを押して、[**設定しない**] (常に印刷しない)、[**設定する**] (常に印刷する) または [エラー/Fコード]を選択してください。



9 OK キーを押してください。



通信管理レポート

通信管理レポートには、ファクス発信管理レポートとファクス着信管理レポートがあり、それぞれ最近の発信または着信 50 件の情報を確認できます。自動印刷にすると、発信 50 件または着信 50 件ごとに、自動的にレポートが印刷されます。


通信管理レポートの印刷

最近の発信または着信50件の情報をレポートにして印刷します。

- 1 状況確認 / ジョブ中止キーを押してください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[ファクス]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- 4 [履歴] (右セレクトキー) を押してください。
- 5 △ または ▽ キーを押して、ファクス発信管理レポートを印刷するときは [ファクス発信レポート]、ファクス着信管理レポートを印刷するときは [ファクス着信レポート]を選択してください。



6 [はい](左セレクトキー)を押してください。レポートが印刷されます。



自動印刷


発信50件または着信50件ごとに、自動的に通信管理レポートが印刷されます。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2** \triangle または ∇ キーを押して、[ν ポート] を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[**管理レポート設定**]を 選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- 6 △ または ▽ キーを押して、[ファクス発信レポート] または [ファクス着信レポート] を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** △ または ▽ キーを押して、[**設定しない**] (印刷しない) または [**設定する**] (印刷する) を選択してください。
- **9** OK キーを押してください。

ステータスページ

ステータスページには、ユーザが本機に設定したさまざまな項目が記載されています。ファクス関連では、 自局ファクス番号、自局名、回線設定などがあります。必要に応じて印刷してください。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[レポート]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4 △**または**▽**キーを押して、[レポート印刷]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、[ステータスページ] を 選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** [はい](左セレクトキー)を押してください。ステータスページが印刷されます。



ファクスの受信結果をメールで知らせる

ファクスを受信したときに、受信結果レポートを印刷する代わりに、メールで知らせることができます。

参考:この設定は、「ファクス受信結果通知」が[設定する]または[エラー/Fコード]であるときに表示されます。詳しくは、5-6ページの受信結果レポートを参照してください。

メール通知は、「ファクス受信結果通知」の設定にしたがって実行されます。「ファクス受信結果通知」が[設定する]の場合は毎回メール通知されます。[エラー/Fコード]の場合は、エラーが起こったとき、または受信原稿が他のファクス、コンピュータやFコードボックスに転送されたときのみメール通知されます。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4 △** または ▽ キーを押して、[**結果通知設定**]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** △ または ▽ キーを押して、[**設定する**]を選択して ください。
- **9** OK キーを押してください。
- **10 △**または**▽**キーを押して、[メール]を選択してください。
- **11** OK キーを押してください。
- 12 送信先をアドレス帳から選択するとき
 - 1 △ または ▽ キーを押して、[アドレス帳]を 選択してください。
 - 2 OK キーを押してください。
 - 3 Δ または ∇ キーを押して、送信先に登録する宛先を選択してください。

送信先を直接入力するとき

 1 △ または ▽ キーを押して、[アドレス入力] を選択してください。

5

- 2 OK キーを押してください。
- 3 テンキーを使って送信先に登録するアドレス を入力してください。64 桁まで入力できます。

参考:文字の入力方法は、付録 -2 ページの文字 の入力方法を参照してください。

13 OK キーを押してください。

宛先確認画面について

送信前の宛先確認画面の設定を[設定する]に設定している場合は、スタートキーを押すと、宛先を確認するための宛先確認画面が表示されます。詳しくは、本体の使用説明書の送信前の宛先確認画面の設定を参照してください。

宛先確認画面の操作手順は、次のとおりです。



1 △ または **▽** キーを押して、すべての送り先を確認してください。

送り先を選択して OK キーを押し、[編集]を選択して OK キーを押すと、選択した送り先を編集できます。

送り先を削除するときは、削除する送り先を選択して OK キーを押し、[削除]を選択して OK キーを押してください。削除の確認画面で[はい](左セレクトキー)を押すと送り先が削除されます。

- 2 [終了] (右セレクトキー) を押してください。
- **3** スタートキーを押してください。送信が開始されます。

6 各種設定と登録

この章では、各種の設定や登録のしかたについて説明します。


- ファクスと電話を自動で切り替える【ファクス/電話自動切替受信】...6-2
- ファクスと留守番電話を自動で切り替える【ファクス/留守番電話自動切替受信】...6-4
- 呼び出しベルの回数を変更する【ベル回数】...6-6
- スピーカの音量を調整する【音量調整】...6-7
- リダイヤルする回数を変更する【リダイヤル回数】...6-8
- 利用状況に合わせて受信のしかたを切り替える【受信方式】...6-9
- 受信した日時や情報などを印刷する【受信日時記録】...6-10
- 使用する用紙の種類を限定する【受信用紙種類】...6-11
- ファクス通信網を使用して受信する【Fネット】...6-13
- 1回線で電話とファクスを使い分ける【ダイヤルイン】...6-14
- 通信する相手先を限定する【送受信制限】...6-16
- 原稿を暗号化して安全に通信する【暗号通信】...6-25
- 幅が同じ原稿を受信したときは両面に印刷する【両面受信】...6-31
- 2枚の原稿を1枚にまとめて受信する【2in1受信】...6-32
- 一括で印刷する【一括印刷】...6-33
- サービスセンターからの通信で本機を診断する【リモート診断】...6-34
- 時間を指定してファクスの印刷を禁止する【使用禁止時間】...6-35

ファクスと電話を自動で切り替える【ファクス/電話自動切替受信】

1回線で電話とファクスの両方を使用するときに便利な受信方法です。ファクス原稿が送られてくれば自動的に受信し、相手先が電話のときは本機で呼び出し音が鳴り、応答を促します。

重要:ファクス/電話自動切替受信するためには、本機に電話機(市販品)を接続することが必要です。 電話機で呼び出し音が設定回数分鳴った後は、受信側が応答しない場合でも発信側に電話料金がかかりま す。


受信の流れ



参考:会話終了後に手動で受信することもできます。(4-12 ページの送られてきたファクスを手動で受信する【手動受信】参照)


準備事項

6-9 ページの利用状況に合わせて受信のしかたを切り替える【受信方式】を参照して、[自動(ファクス/電話)]を選択してください。



1 まず接続された電話機で呼び出し音が鳴ります。 ただし、呼び出し音が鳴る回数(ファクス/電話 自動切替用)が「0」に設定されている場合は呼 び出し音が鳴りません。

参考:呼び出し音が鳴る回数は変更することができます。(6-6ページの呼び出しベルの回数を変更する【ベル回数】参照)



2 相手先が電話のとき

1 本機で呼び出し音が鳴り、応答を促します。 30秒間以内に電話の受話器を上げてください。

参考:30 秒間以内に受話器を上げない場合、ファクスの受信に切り替わります。

2 会話をしてください。

参考:会話終了後に手動で受信することもできます。(4-12ページの送られてきたファクスを手動で受信する【手動受信】参照)

相手先がファクスのとき ファクスの受信を開始します。

ファクスと留守番電話を自動で切り替える【ファクス/留守番電話自動切替 受信】

留守番電話機とファクスを併用するときに便利な方法です。ファクス原稿が送られてくれば自動的に受信し、相手先が電話のときは接続された留守番電話機の機能にしたがうため、不在の場合には相手先からのメッセージを留守番電話に残すことができます。

重要:ファクス/留守番電話自動切替受信機能の使用時、相手先からの電話がつながってから、1分間経過するまでの間に30秒以上無音状態が続くと、本機の無音検出機能が働き、ファクス受信に切り替わります。

参考:ファクス/留守番電話自動切替受信をするためには、本機に留守番機能付電話機(市販品)を接続することが必要です。

応答メッセージ等は、各留守番電話機の使用説明書を参照してください。


本機の呼び出しベルの回数は、留守番電話の呼び出しベルの回数よりも多くしてください。(6-6ページの呼び出しベルの回数を変更する【ベル回数】を参照)

受信の流れ

ファクス	電話
相手先が手動送信で原稿を 送ってきた場合	相手先が電話のとき
留守番電話機が留守であるメッセージを流します。	
•	$\overline{}$
留守番電話機がメッ	セージを録音します。
•	
相手先が原稿の送信を開始す	
	相手先が手動送信で原稿を送ってきた場合 図守番電話機が留守である 留守番電話機が出守である

準備事項

6-9 ページの利用状況に合わせて受信のしかたを切り替える【受信方式】を参照して、[自動(**留守番電話**)] を選択してください。



1 接続された電話機で設定された回数の呼び出し音が鳴ります。

参考:電話機で呼び出し音が鳴っているときに受話器を上げた場合は、手動受信のときと同じ状態になります。(4-12 ページの送られてきたファクスを手動で受信する【手動受信】参照)

2 留守番電話機が応答します。

相手先は電話だが不在のとき

留守番電話機から応答メッセージが流れ、用件の 録音を開始します。

参考:録音中に無音状態が30秒間続くとファクスの受信に切り替わります。

相手先がファクスのとき

ファクスの受信を開始します。

呼び出しベルの回数を変更する【ベル回数】

相手先からの呼び出しに応答するまでのベル回数を、必要に応じて変更することができます。ベル回数は、本機の受信方式のうち、ファクス専用自動受信、ファクス/留守番電話自動切替受信、ファクス/電話自動切替受信について、それぞれ変更できます。

参考:ファクス専用自動受信、ファクス / 留守番電話自動切替受信のベル回数は $1 \sim 15$ 回まで、ファクス / 電話自動切替受信のベル回数は $0 \sim 15$ 回までの間で変更できます。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2 △** または ▽ キーを押して、[ファクス]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[**受信設定**]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、[ベル (普通)]、[ベル (留守番電話)] または[ベル (ファクス/電話)] を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** 矢印キーを使って呼び出しベルの回数を入力してください。
- **9** OK キーを押してください。


スピーカの音量を調整する【音量調整】

本機のモニタ音、スピーカ音のボリュームを調整できます。

スピーカ音量:オンフックキーを押して電話回線を接続したときに、内蔵スピーカから聞こえる音量です。

モニタ音量:メモリ送信などで**オンフック**キーを押さずに電話回線を接続したときに、内蔵スピーカから聞こえる音量です。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[**共通設定**]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4 △** または ▽ キーを押して、**[音設定]**を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、[ファクススピーカ音] または [ファクスモニタ音] を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- 8 △ または ▽ キーを押して、スピーカの音量を選択してください。



9 OK キーを押してください。

リダイヤルする回数を変更する【リダイヤル回数】

自動的にリダイヤルする回数を変更できます。

参考: リダイヤル回数は $0 \sim 14$ 回までの間で設定できます。 リダイヤルについては、3-26 ページの同じ相手に再送信する(リダイヤル)を参照してください。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、**[送信設定]**を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** テンキーを使ってリダイヤルの回数を入力してく ださい。
- **9** OK キーを押してください。

利用状況に合わせて受信のしかたを切り替える【受信方式】

本機の受信方式には次の4種類があります。

- ファクス専用自動受信[自動(普通)]
- ファクス / 電話自動切替受信 [自動(ファクス / 電話)] (6-2 ページ参照)
- ファクス / 留守番電話自動切替受信 [自動(留守番電話)](6-4 ページ参照)
- 手動受信 [手動] (4-12 ページ参照)

本機の使用状況に合わせて、受信方式を選択してください。

- システムメニュー/カウンタキーを押してください。
- **2 △** または ▽ キーを押して、[ファクス]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[**受信設定**]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、[**受信方式**]を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** △ または ▽ キーを押して、切り替えたい受信方式 を選択してください。
- **9** OK キーを押してください。

受信した日時や情報などを印刷する【受信日時記録】

受信日時記録は、ファクスが印刷されるときに、受信した日時、相手先の情報、ページ数を本機側で付加し、各ページの先頭に印刷する機能です。時差がある地域から送られてきた原稿を、いつこちらが受信したか確認できて便利です。

参考:受信データが複数ページに分割されるときは、最初の1ページに受信日時記録が印刷され、次のページ以降には印刷されません。

メモリ転送時に、転送された受信データには、受信日時記録は付加されません。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[ファクス]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[**受信設定**]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、[**受信日時記録**] を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- 8 △ または ▽ キーを押して、[設定する]を選択してください。
- **9** OK キーを押してください。

使用する用紙の種類を限定する【受信用紙種類】

ファクスが印刷されるときに使用する用紙を、用紙の種類で限定できます。

選択できる用紙種類:全用紙種類、普通紙、OHPフィルム、薄紙、ラベル紙、再生紙、プレプリント、ボンド紙、はがき、カラー紙、パンチ済み紙、レターヘッド、封筒、厚紙、上質紙、カスタム1~8

参考:用紙種類のカスタム1~8については、本体の使用説明書を参照してください。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2 △** または ▽ キーを押して、[ファクス]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[**受信設定**]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- 6 △ またはマキーを押して、[ファクス用紙種類]を 選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- 8 △または▽キーを押して、用紙種類を選択してください。用紙種類を指定しない場合は[全用紙種類]を選択してください。



9 OK キーを押してください。

ファクス受信出力をするカセットを設定する

用紙種類を限定することで、用紙種類を設定した該当のカセットからファクス受信が可能となります。また、設定された用紙サイズで自動的に縮小されます。


- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4 △**またはマキーを押して、[**原稿/用紙設定**]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- 6 △ または ▽ キーを押して、[カセット 1 設定]、[カセット 2 設定] または [カセット 3 設定] を選択してください。

参考:[カセット 2 設定]、[カセット 3 設定]は、オプションのペーパーフィーダ装着時のみ表示されます。

- **7** OK キーを押してください。
- 8 △ または ▽ キーを押して、[カセット 1 サイズ]、[カセット 2 サイズ] または [カセット 3 サイズ] を選択してください。
- **9** OK キーを押してください。
- **10** △ または ▽ キーを押して、用紙サイズを選択してください。



- 11 OK キーを押してください。前画面に戻ります。
- **12** Δ または ▽ キーを押して、[カセット 1 タイプ]、[カセット 2 タイプ] または [カセット 3 タイプ] を選択してください。
- **13** OK キーを押してください。
- **14** △ または ▽ キーを押して、用紙タイプを選択してください。



- **15** OK キーを押してください。前画面に戻ります。
- **16 戻る**キーを押して、システムメニューの初期画面 に戻ってください。
- 17 続いてファクスの受信設定を行います。設定手順は、6-11 ページの使用する用紙の種類を限定する 【受信用紙種類】を参照してください。

用紙種類の選択では手順 14 で選択したものと同じ用紙タイプを選択してください。

ファクス通信網を使用して受信する【F ネット】

NTT が提供するファクス通信網(F ネット)に接続してファクス通信をする場合は、「F ネット」を [設定する] にしてください。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[ファクス] を選択して ください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[**受信設定**]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、[F ネット] を選択して ください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** △またはマキーを押して、[設定する]または[設定 しない]を選択してください。
- **9** OK キーを押してください。

1回線で電話とファクスを使い分ける【ダイヤルイン】

NTT のダイヤルインサービスを利用することにより、1回線で電話とファクスとの併用を可能にする機能です。

ダイヤルインサービスでは、契約時にNTTから電話用とファクス用の2つの番号が与えられます。相手先に対して、電話用とファクス用にそれぞれ別の番号を伝えておけば、相手側では、電話をかけるときは電話用の番号を使い、ファクスを送るときはファクス用の番号を使います。

本機側では、それらの番号を事前に電話用とファクス用に登録しておくため、電話かファクスかを区別して 受信することができます。

参考:ダイヤルインサービスのサービス内容や契約方法については、NTT の営業窓口にお問い合せください。また、サービスをお受けになるときは、ダイヤルイン番号を4桁送出でお申し込みください。


ファクス/電話自動切替受信やファクス/留守番電話自動切替受信との併用はできません。

電話を受けるためには、電話機(市販品)を接続することが必要です。

受信の流れ

ファクス	電話	
相手先がファクス用の番号にかけ てきた場合	相手先が電話用の番号にかけてき た場合	
•		
NTT		
•		
ファクス用の番号にダイヤルされ、相手先からの原稿を自動的に受信します。(本機は自動受信モードの状態になります)	電話用の番号にダイヤルされ、外付けの電話機の呼び出し音が鳴ります。(本機は手動受信モードの状態になります)	

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2 △** または ▽ キーを押して、[ファクス]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4 △** または ▽ キーを押して、[**受信設定**]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** △ または ▽ キーを押して、[**設定する**]を選択してください。
- **9** OK キーを押してください。



10 テンキーを使って電話番号として使用する番号の下4桁を入力してください。

11 OK キーを押してください。

通信する相手先を限定する【送受信制限】

通信条件を満たすときだけ送 / 受信を可能にする機能です。この機能を使うと、通信する相手先を限定する ことができます。

具体的には、あらかじめ通信条件(許可ファクス番号/許可 ID 番号)を登録し、送受信制限を設定しておきます。送/受信時は、この機能についての特別な操作の必要はなく、通常の操作を行います。そして、実際に送/受信が開始されたとき、通信条件を満たす送/受信は正常に行われますが、条件を満たさない送/受信はエラーとなります。また、受信制限を[拒否リスト]に設定すると、拒否ファクス番号に登録した相手先と自局ファクス番号を登録していない相手先からの受信を拒否することができます。

参考:送受信制限は、下記の前提条件、通信成立条件、および受信拒否条件をよくお読みになり、送信や受信を可能にする相手先とあらかじめよく打ち合わせた上で行うようにしてください。

	前提条件	通信成立条件
送信制限	• 許可ファクス番号または許可 ID 番号を登録 する。† (6-17 ページの許可ファクス番号の登	• 相手先の自局ファクス番号と本機に登録され ている許可ファクス番号が一致する。
	録のしかた、または 6-21 ページの許可 ID 番号の登録のしかた参照)	・ 相手先の自局ファクス ID と本機に登録され ている許可 ID 番号が一致する。
	送信制限設定で、送信制限を[アドレス帳+ 許可リスト]に設定する。(6-23 ページの送 信制限設定のしかた参照)	アドレス帳、ワンタッチキーを使ってダイヤルした場合、ダイヤルした番号の下4桁と相手先の自局ファクス番号の下4桁が一致す
	• 相手先で自局ファクス番号または自局ファクス ID を登録する。	る。(手動送信時を除く)
受信制限	• 許可ファクス番号または許可 ID 番号を登録 する。†*(6-17ページの許可ファクス番号の登	• 相手先の自局ファクス番号と本機に登録され ている許可ファクス番号が一致する。
	録のしかた、または 6-21 ページの許可 ID 番号の登録のしかた参照)	• 相手先の自局ファクス ID と本機に登録され ている許可 ID 番号が一致する。
	受信制限設定で、受信制限を[アドレス帳 + 許可リスト]に設定する。(6-24 ページの受信制限設定のしかた参照) お	• 相手先の自局ファクス番号の下 4 桁と一致するファクス番号が、本機のアドレス帳に登録されている。
	• 相手先で自局ファクス番号または自局ファクス ID を登録する。	

- † 許可ファクス番号と許可 ID 番号の両方が未登録の場合は、送信制限しません。
- †† 許可ファクス番号と許可 ID 番号の両方が未登録の場合は、受信制限しません。


	前提条件	受信拒否条件
受信拒否	拒否ファクス番号を登録する。† (6-19 ページの拒否ファクス番号の登録のしかた参照)	• 相手先が自局ファクス番号を登録していない。
	 受信制限設定で、受信制限を[拒否リスト] に設定する。(6-24 ページの受信制限設定の しかた参照) 	相手先の自局ファクス番号と本機に登録されている拒否ファクス番号が一致する。

† 拒否ファクス番号を登録していない場合、自局ファクス番号(実際の回線番号ではなく、ファクスの自局登録情報を指します。)を登録していない相手先のみ拒否します。

許可ファクス番号の登録のしかた

参考:最大10個の許可ファクス番号を登録することができます。

- **1** システムメニュー/カウンタキーを押してください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[ファクス] を選択して ください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4 △** または **▽** キーを押して、**[通信制限設定]**を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。



 メニュー:
 ◆ OK

 01 詳細/編集

 02 削除

 03 ファクス番号追加

9 △ または ▽ キーを押して、[ファクス番号追加]を 選択してください。



- **10** OK キーを押してください。
- **11** テンキーを使って許可ファクス番号を入力してく ださい。32 桁まで入力できます。

参考: 再宛先 / ポーズキーを押すと、番号の間にポーズ(-) が入力されます。

◁または**▷** キーを押すと、カーソルが移動します。

番号を訂正するときは、**クリア**キーを押して1文字ずつ削除し、入力し直してください。すべて削除するときは、**リセット**キーを押してください。

- **12** OK キーを押してください。
- **13** その他の許可ファクス番号を登録するときは手順 $8 \sim 12$ を繰り返してください。

許可ファクス番号の変更/削除のしかた




1 6-17 ページの許可ファクス番号の登録のしかたの 手順 1 ~ 7 を行ってください。

2 △ または ▽ キーを押して、変更または削除する許可ファクス番号を選択してください。

変更するときは手順3に、削除するときは手順8に進んでください。

- **3** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。
- 4 △またはマキーを押して、[詳細/編集]を選択してください。



- **5** OK キーを押してください。
- **6** テンキーを使って許可ファクス番号を入力しなおしてください。32 桁まで入力できます。


参考: 再宛先 / ポーズキーを押すと、番号の間にポーズ (-) が入力されます。

◁または**▷** キーを押すと、カーソルが移動します。

番号を訂正するときは、**クリア**キーを押して1文字ずつ削除し、入力し直してください。すべて削除するときは、**リセット**キーを押してください。

- **7** OK キーを押してください。手順 12 に進んでくだ さい。
- **8** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。






- **10** OK キーを押してください。
- **11** [はい] (左セレクトキー) を押してください。許可ファクス番号を削除します。
- **12** その他の許可ファクス番号を変更や削除するとき は手順 $2 \sim 11$ を繰り返してください。

拒否ファクス番号の登録のしかた

参考:最大10個の拒否ファクス番号を登録することができます。


- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2 △** または ▽ キーを押して、[ファクス]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、**[通信制限設定]**を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、**[通信拒否番号リスト]** を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。





9 △ または ▽ キーを押して、[ファクス番号追加]を 選択してください。

10 OK キーを押してください。



11 テンキーを使って拒否ファクス番号を入力してく ださい。32 桁まで入力できます。

参考:再宛先/ポーズキーを押すと、番号の間にポーズ(-)が入力されます。

◁または**▷** キーを押すと、カーソルが移動します。

番号を訂正するときは、**クリア**キーを押して1文字ずつ削除し、入力し直してください。すべて削除するときは、**リセット**キーを押してください。

- **12** OK キーを押してください。
- **13** その他の拒否ファクス番号を登録するときは手順 $8 \sim 12$ を繰り返してください。

拒否ファクス番号の変更/削除のしかた




1 6-19 ページの拒否ファクス番号の登録のしかたの 手順 1 ~ 7 を行ってください。

2 変更または削除する拒否ファクス番号を選択して ください。

変更するときは手順3に、削除するときは手順8に進んでください。

- **3** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。
- **4 △**または**▽**キーを押して、**[詳細/編集]**を選択してください。




- **5** OK キーを押してください。
- **6** テンキーを使って拒否ファクス番号を入力しなおしてください。32 桁まで入力できます。

参考: 再宛先 / ポーズキーを押すと、番号の間にポーズ(-) が入力されます。

⊲または
▶ キーを押すと、カーソルが移動します。

番号を訂正するときは、**クリア**キーを押して1文字ずつ削除し、入力し直してください。すべて削除するときは、**リセット**キーを押してください。

- **7** OK キーを押してください。手順 11 に進んでくだ さい。
- **8** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。
- **9** △ または ▽ キーを押して、[削除]を選択してくだ さい。



- **10** OK キーを押してください。
- **11** [はい] (左セレクトキー) を押してください。許可ファクス番号を削除します。


削除します。 よろしいですか? →**回**0667640001 [はい] [いいえ]


12 その他の拒否ファクス番号を変更や削除するときは、手順 $2 \sim 11$ を繰り返してください。


許可 ID 番号の登録のしかた

参考:最大5個の許可ID番号を登録することができます。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[ファクス] を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、**[通信制限設定]**を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △またはマキーを押して、**[通信許可IDリスト]**を 選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。







10 OK キーを押してください。

11 テンキーを使って許可 ID 番号(0000 ~ 9999)を入力してください。

参考: クリアキーを押すと、入力前の番号に戻ります。

- **12** OK キーを押してください。
- **13** その他の許可ID番号を登録するときは手順8~12 を繰り返してください。


許可 ID 番号の変更 / 削除のしかた



- **1** 6-21 ページの許可 ID 番号の登録のしかたの手順 1 ~ 7 を行ってください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、変更または削除する許可 ID 番号を選択してください。

変更するときは手順3に、削除するときは手順8に進んでください。


- **3** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。
- **4 △**または**▽**キーを押して、**[詳細/編集]**を選択してください。



- **5** OK キーを押してください。
- **6** テンキーを使って許可 ID 番号(0000 ~ 9999)を入 力しなおしてください。

参考:**クリア**キーを押すと、入力前の番号に戻ります。

- **7** OK キーを押してください。手順 12 に進んでくだ さい。
- **8** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。
- 9 △またはマキーを押して、[削除]を選択してください。



- **10** OK キーを押してください。
- **11** [はい] (左セレクトキー) を押してください。許可ファクス番号を削除します。

削除します。 よろしいですか? →**回**0004 [はい] [いいえ]

12 その他の許可 ID 番号を変更や削除するときは、手順 $2 \sim 11$ を繰り返してください。

送信制限設定のしかた

送信する相手先を、許可ファクス番号と許可 ID 番号に登録されている相手先、およびアドレス帳に登録されている相手先だけに制限できます。送信制限を変更する場合は次の手順で行ってください。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2 △** または ▽ キーを押して、[ファクス]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4 △** または **▽** キーを押して、**[通信制限設定]** を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、**[送信制限]**を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- るまたは▽キーを押して送信制限の対象を選択します。送信制限を行わない場合は、[設定しない]を選択してください。許可ファクス番号と許可ID番号に登録されている相手先、およびアドレス帳に登録されている相手先だけに制限するときは、[許可リストで制限]を選択してください。
- **9** OK キーを押してください。

受信制限設定のしかた

受信する相手先を、許可ファクス番号と許可 ID 番号に登録されている相手先、およびアドレス帳に登録されている相手先だけに制限できます。また、受信制限を[拒否リスト]に設定すると、拒否ファクス番号に登録した相手先と自局ファクス番号を登録していない相手先からの受信を拒否することができます。受信制限を変更する場合は次の手順で行ってください。


- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[**通信制限設定**] を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、[**受信制限**]を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- るまたは▽キーを押して受信制限の対象を選択します。受信制限を行わない場合は、[設定しない]を選択してください。許可ファクス番号と許可ID番号に登録されている相手先、およびアドレス帳に登録されている相手先だけに制限するときは、[許可リストで制限]を選択してください。拒否ファクス番号に登録した相手先からの受信を拒否するときは、[拒否リスト]を選択してください。
- **9** OK キーを押してください。

原稿を暗号化して安全に通信する【暗号通信】

送信側で原稿を暗号化して通信する方法です。したがって、通信途中にある送信原稿を第3者が何らかの方法により盗み見ようとした場合でも、本当の原稿の内容を知ることはできません。送られた原稿は受信側で元の原稿に戻して(平文化されて)印刷されます。第3者には絶対に知られてはならないような極秘の機密文書などを送る際に非常に有効な通信方法です。

重要:暗号通信を行うためには、相手機が同方式の暗号通信機能を備えた弊社機であることが必要です。

暗号通信では、原稿の暗号化、平文化を行うために、送信側と受信側で同じ 16 桁の暗号鍵を使用しますが、 その暗号鍵が送信側と受信側で合致しない場合、暗号通信は成立しません。したがって、送信側と受信側で あらかじめ取り決めを行い、両者で同じ暗号鍵を 2 桁の鍵番号と一緒に登録しておく必要があります。



送信・受信側での設定内容

設定内容	送信側	受信側	参照ページ
暗号鍵番号	(A) 2桁	(B) 2桁	6-25 ページ
暗号鍵	(C) 16 桁	(C) 16 桁	6-25 ページ
アドレス帳(または直 接ダイヤル入力時)の 鍵番号	(A) 2桁		6-25 ページ
送信先暗号ボックス番 号†	(D) 4桁		6-27 ページ
暗号ボックス番号†		(D) 4桁	_
受信設定での鍵番号		(B) 2桁	6-29 ページ

[†] 本機で受信する場合は、暗号ボックスを使用しません。

参考:アルファベットが同じものは同じ文字列を設定してください。例えば、暗号鍵(C)は送信、受信側で同じ文字列です。


暗号鍵の登録のしかた

暗号鍵は、送信側では暗号通信用として使用するアドレス帳を登録する(または直接テンキーで相手先を入力する)ときに、受信側では暗号受信設定をするときに必要になります。

暗号鍵の作成には、 $0 \sim 9$ までの数字とアルファベットの $A \sim F$ の文字を使用し、それらを任意に 16 個ならべたものが暗号鍵となります。作成した暗号鍵には、 $01 \sim 20$ の 2 桁の鍵番号をつけて登録します。

参考:暗号鍵は20個まで登録することができます。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2** △ または ▽ キーを押して、[ファクス] を選択して ください。
- **3** OK キーを押してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、[**暗号鍵**] を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** △または▽キーを押して未登録の暗号キーを選択して、[メニュー](右セレクトキー)を押してください。



♦ OK

[メニュー]


9 △ または ▽ キーを押して、[登録]を選択してください。

- **10** OK キーを押してください。
- **11** テンキーを使って暗号鍵を入力してください。16 桁まで入力できます。
- **12** OK キーを押してください。
- **13** 他の暗号鍵を登録するときは手順8~12を繰り返してください。

暗号鍵の登録内容の確認/削除のしかた

暗号鍵:

01 +-01




- **1** 6-25ページの暗号鍵の登録のしかたの手順1~7を 行ってください。
- 2 確認または削除する暗号鍵を選択してください。 確認するときは手順3に、削除するときは手順6 に進んでください。
- **3** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。




4 △ または ▽ キーを押して、**[詳細]**を選択してください。

- **5** OK キーを押してください。手順 10 に進んでくだ さい。
- **6** [メニュー] (右セレクトキー) を押してください。



- **8** OK キーを押してください。
- **9** [はい](左セレクトキー)を押してください。許可ファクス番号を削除します。



10 その他の暗号鍵を確認または削除するときは、手順2~9を行ってください。

送信側の操作方法

暗号送信を行う場合は、暗号通信用として登録したアドレス帳を使用します。または、直接テンキーでダイヤルするときに暗号送信を設定して送信してください。

参考:暗号送信は、順次同報送信でも行うことができます。

暗号通信時は、Fコード通信を行うことができません。

- 1 受信側と取り決めた暗号鍵を登録してください。 (6-25ページの暗号鍵の登録のしかた参照)すで に登録されている場合は、次の手順に進んでくだ さい。
- 2 送信/ファクスキーを押してください。
- 3 原稿をセットしてください。

4 テンキーを使って相手先のファクス番号を入力し、[詳細](右セレクトキー)を押してください。

参考:アドレス帳またはワンタッチキーの宛先に暗号 送信の設定がされている場合には、その宛先が使用で きます。

5 〈または**〉**キーを押して、**[暗号送信]**を選択して ください。

暗号化: ②*設定しない	♦ OK
☑ 設定する	

- **6** OK キーを押してください。

暗号鍵:	♦
01	
<u>02</u> *‡-02	
03 ‡-03	

- **8** OK キーを押してください。

- 暗号ボックス: ◆ 図 図 設定する
- **10** OK キーを押してください。
- **11 △**または▽キーを押して、[**設定する**]または[**設定しない**]を選択してください。

参考:本機で受信する場合は、暗号ボックスを使用しません。

6

- **12** OKキーを押してください。手順11で[設定する]を 選んだときは次の手順に、[設定しない]を選ん だときは手順15 に進んでください。
- **13** テンキーを使ってボックス番号 (0000 ~ 9999) を 入力してください。
- **14** OK キーを押してください。
- **15** スタートキーを押してください。送信を開始します。


参考:「送信前の宛先確認画面の設定」を「設定する」に設定している場合は、スタートキーを押したときに、宛先確認画面が表示されます。詳しくは、5-12ページの宛先確認画面についてを参照してください。


受信側の操作方法

暗号通信を行う場合、受信側では次の手順にしたがって操作を行ってください。

参考:暗号通信時は、Fコード通信できません。

- **1** 送信側と取り決めた暗号鍵を登録してください。 (6-25 ページの暗号鍵の登録のしかた参照)
- **2** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- 3 △またはマキーを押して、[ファクス]を選択してください。
- **4** OK キーを押してください。
- **6** OK キーを押してください。
- **8** OK キーを押してください。
- 9 △ または ▽ キーを押して、[設定する]を選択してください。





- **10** OK キーを押してください。
- **11** △ または ▽ キーを押して、暗号鍵番号を選択してください。
- **12** OK キーを押してください。
- **13** 相手先から暗号送信が行われます。暗号通信が正常に行われた場合、暗号原稿を暗号化する前の状態に戻して印刷します。

幅が同じ原稿を受信したときは両面に印刷する【両面受信】

複数ページの受信データが、すべて同じ幅であるとき、受信データと同じ幅の用紙に両面で印刷します。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、[両面印刷] を選択して ください。
- **7** OK キーを押してください。
- **9** OK キーを押してください。

2枚の原稿を1枚にまとめて受信する【2in1受信】

A5 サイズで複数ページの原稿を受信したときに、2ページを A4 の用紙 1 枚にまとめて印刷します。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[**受信設定**]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △またはマキーを押して、[2 in 1印刷]を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **9** OK キーを押してください。

一括で印刷する【一括印刷】

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **2** △またはマキーを押して、[ファクス]を選択してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4** △ または ▽ キーを押して、[受信設定] を選択して ください。
- **5** OK キーを押してください。
- **6** △ または ▽ キーを押して、[**一括印刷**] を選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** △またはマキーを押して、[設定する]または[設定しない]を選択してください。
- **9** OK キーを押してください。

サービスセンターからの通信で本機を診断する【リモート診断】

本機で問題が発生したときにサービス実施店等に連絡をいただくと、弊社サービスセンターのコンピュータ から電話回線を介して本機にアクセスし、その状況や問題点などを確認することができます。

参考:リモート診断機能を使用するときは、あらかじめサービス実施店と契約の上、決められた ID を本機 に登録する必要があります。詳しくは弊社サービス実施店またはお買い求めいただいた販売店にお問い合わせください。

- **1** システムメニュー / カウンタキーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4 △** または ▽ キーを押して、[サービス設定] を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- 6 △ または ▽ キーを押して、[リモート診断設定]を 選択してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8** △ または ▽ キーを押して、[**設定する**]を選択してください。
- **9** OK キーを押してください。
- **10 △**または**▽**キーを押して、[リモート診断ID]を選択してください。
- **11** テンキーを使ってあらかじめ指定されたリモート 診断 ID (0000 ~ 9999) を入力してください。
- **12** OK キーを押してください。

時間を指定してファクスの印刷を禁止する【使用禁止時間】

受信したファクスの印刷を禁止する時間帯を設定します。

禁止時間中に受信した原稿は、設定が解除されると印刷されます。

重要:使用禁止時間を設定すると、禁止時間中はファクスの印刷以外にも、コピー印刷、プリンタ印刷、メール受信印刷、USBメモリからの印刷、送信、Network FAX送信など、すべての動作が禁止されます。禁止時間中はメッセージ表示部に現在使用できない機能がメッセージで表示されます。

- **1** システムメニュー/カウンタキーを押してください。
- **3** OK キーを押してください。
- **4 △** または ▽ キーを押して、[**タイマー設定**]を選択してください。
- **5** OK キーを押してください。
- **7** OK キーを押してください。
- **8 △** または ▽ キーを押して、**[設定する]**を選択してください。
- **9** OK キーを押してください。
- **10 △** または **▽** キーを押して、開始時刻を入力してください。
- **11** OK キーを押してください。
- **12 △** または **▽** キーを押して、終了時刻を入力してください。
- **13** OK キーを押してください。

参考:開始時刻と終了時刻を同じ時刻に設定すると、 終日の設定になります。

7 Network FAX について

この章では、Network FAX を利用する方法について説明します。

付属の CD-ROM に収められている Network FAX ドライバ使用説明書(オンラインマニュアル)もあわせてお読みください。Network FAX 機能を使用した送信のしかたや各種選択方法など、コンピュータからの操作方法について説明しています。

- Network FAX とは ...7-2
- セットアップする ...7-3

Network FAX とは

Network FAX とは、本機に接続されたコンピュータでファクスの送 / 受信をする機能です。主な特徴は次のとおりです。

- コンピュータで作成した書類を、印刷することなくファクス送/受信が可能
- 宛先指定にアドレス帳(本体内/コンピュータ内)を利用可能
- 送付状の添付
- 送信と同時に印刷も可能
- 送信結果のメール通知
- Fコード通信対応
- 印刷と同じ簡単操作


Network FAX の送信の流れ

Network FAX の送信は次の流れで行います。

本機にネットワーク接続されたコンピュータで書類を作成
▼
コンピュータから、印刷と同様の操作で本機に書類データを送信
▼
本機が書類データを他のファクス機にファクス送信
▼
他のファクス機が受信

Network FAX の受信の流れ

Network FAX の受信は次の流れで行われます。



参考:メモリ転送では、ネットワーク上のコンピュータで受信する以外にも、受信したファクスをメールで 転送したり、他のファクスに転送したり、Fコードボックスに保存することができます。

セットアップする

Network FAX を使用するためには、次の準備が必要です。

セットアップの流れ

コンピュータとの接続

ネットワークケーブルで本体とコンピュータを接続します。詳細は、本体の使用説明書を参照してください。

本体の登録

メモリ転送機能で受信先コンピュータやファイル形式を選択します。

参考:メモリ転送機能では、コンピュータへの転送や、受信したファクスをメールの添付ファイルにして転送することもできます。詳細は、4-16ページの受信した文書を印刷/転送する【メモリ転送】を参照してください。

コンピュータへのソフトウェアのインストール

Network FAX を使うために必要な専用ソフト(同梱 CD-ROM に収録)をコンピュータにインストールします。詳細は、付属の CD-ROM に収められている Network FAX ドライバ使用説明書(オンラインマニュアル)を参照してください。

Network FAX ドライバ使用説明書(オンラインマニュアル)について

Network FAX ドライバ使用説明書(オンラインマニュアル)は、PDF(Portable Document Format)形式で付属の CD-ROM に収録されています。主な内容は次のとおりです。

- Network FAX ドライバのインストールのしかた
- Network FAX 送信のしかた
- Network FAX 送信の設定のしかた
- 送付状の設定のしかた

オンラインマニュアルの開きかた

オンラインマニュアルを参照するときは、次の手順で行ってください。

- 1 本体に付属するCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入してください。使用許諾についての説明が表示されます。契約条件に同意する場合は、同意するをクリックしてください。メインメニュー画面が表示されます。
- **2** 説明書→ユーティリティドキュメント→ Network FAX ドライバ使用説明書の順にクリックしてください。オンラインマニュアルが開きます。


参考: オンラインマニュアルをご覧になるには Adobe Acrobat Reader 5.01 以上がインストールされている必要があります。

8 こんなときには

この章では、トラブルが発生した場合の対処のしかたについて説明します。

- 送/受信中のランプ表示について ...8-2
- 電源を切るときの注意 ...8-3
- こんな表示が出たら…8-4
- トラブルが発生した場合 ...8-6

送/受信中のランプ表示について



ファクスの送 / 受信中は、**送信 / 受信**ランプ、**メモリ**ランプで状況がわかります。


- ファクスの送信中と受信中に、送信/受信ランプが点滅します。
- メモリ送信などで、原稿がメモリに記憶されると きに、メモリランプが点滅します。
- タイマー送信で、メモリに記憶されている原稿が ある場合、メモリランプが点灯します。

電源を切るときの注意

電源を切る場合は操作パネルにある電源キーを押してください。主電源スイッチを切ると、ファクスを自動 受信できなくなりますのでご注意ください。

主電源スイッチを切るときは、操作パネルの**電源**キーを押して、**電源**キーおよびメモリランプが消灯していることを確認してから切ってください。

注意:電源キーおよびメモリランプが点灯しているときは、ハードディスクが動作している場合があります。ハードディスクが動作しているときに主電源スイッチを切ると、ハードディスクが故障する原因となる可能性があります。



こんな表示が出たら

異常が発生するとメッセージ表示部にエラーメッセージが表示されます。次の表を参照して対処してください。

参考:通信エラーが発生したときは、エラーメッセージとともに受信/送信結果レポートが印刷されます。 受信/送信結果レポートに表記されるエラーコードを確認して、付録-25ページのエラーコード一覧表で内 容を参照してください。受信/送信結果レポートの印刷については、5-5ページの送信結果レポート、および 5-6ページの受信結果レポートを参照してください。

エラーコードは通信管理レポートでも確認することができます。(5-7ページの通信管理レポート参照)

表示	確認事項	処理方法	参照ページ
故障が発生しました。 サービス担当者に連絡してください。		主電源スイッチを入れ直す、または電源プラグを差し直してください。再度表示される場合は、表示されている C と数字を書きとめてください。主電源スイッチを切って電源コードを抜き、サービス担当者またはサービス実施店にご連絡ください。	_
サブアドレス / ポーリングボック スの制限を超えました。	_	F コードボックスまたはポーリン グボックスの原稿がいっぱいにな りました。[終了]を押してくださ い。ジョブはキャンセルされます。	4-24 ページ
		Fコードボックスまたはポーリングボックスの原稿を印刷または削除してから、再度操作してください。	
部門管理の制限を超えました。	_	部門管理で制限されている使用枚数に達したため、これ以上の操作ができません。[終了]を押してください。このジョブは中止されます。	
		使用枚数をリセットしてから、再 度操作してください。	
部門管理の制限を超えました。 読み込みできません。	_	部門管理でファクス送信が使用禁止になっているため、これ以上の操作ができません。[終了]を押してください。このジョブは中止されます。	
		部門管理の設定を確認してください。	
付属電話機の受話器がはずれています。	本機に接続された電話機(市販品) の受話器が上がっていませんか。	受話器を戻してください。	_

			/>
表示	確認事項	処理方法	参照ページ
送信ジョブの予約制限数を超えました。	_	タイマー送信をセットできる件数 を超えています。[終了]を押して ください。このジョブは中止され ます。	4-2 ページ
		タイマー送信が実行されるのを待 つか、タイマー送信をキャンセル してから、再度操作してください。	
カセット 1 (~4) に用紙を補給してください。	トレイの用紙がなくなっていませ	表示されているサイズの用紙を補給してください。受信用紙種類を	_
または、	んか。	指定している場合は、必要な用紙 種類も表示されます。	
手差しに用紙を補給してください。		他の給紙元を使用する場合は、給 紙元を選択して[継続]を押してく ださい。[手差し設定]を押すと手 差しトレイの用紙サイズ/用紙種 類を変更できます。	
	受信用紙種類を指定していませんか。	指定されている用紙種類のカセットがありません。他の給紙元を選択して[継続]を押してください。[手差し設定]を押すと手差しトレイの用紙サイズ/用紙種類を変更できます。	-
	カセットがしっかりセットされて いますか。	カセットを一度引き出して、しっ かり押し込んでください。	_

トラブルが発生した場合

トラブルが発生した場合は、次のことを調べてください。それでもなお異常が見られるときには、サービス実施店またはお買い上げ店までご連絡ください。

トラブル内容	確認事項	処置方法	参照ページ
送信できない。	モジュラコードが正しく接続されてい ますか。	モジュラコードを正しく接続してください。	-
	「通信エラーです。」が表示されていませんか。	エラーの原因を除去した上で、もう一 度送信してください。	付録 -25 ペー ジ
	送信制限をしていませんか。	送信制限を解除してください。	6-16 ページ
順次同報送信ができな い。	メモリがいっぱいになっていませんか。	メモリに空きができてから送信するか、 メモリ内に空きを作ってください。	4-4 ページ
暗号通信ができない。	送信側/受信側でそれぞれ登録されている内容は正しいですか。	送信側、受信側の両者で登録内容をも う一度確認してください。	6-25 ページ
リモート切替機能が使用 できない。	ダイヤル (パルス) 回線を使用してい ませんか。 	電話機によってはボタンなどでトーン 信号を送出できる場合があります。電 話機の使用説明書を参照してください。	-
	リモート切替番号は正しいですか。	登録内容を確認してください。(工場出 荷時:55)	4-14 ページ
受信したが、印刷されない。	メモリ転送がセットされていませんか。	転送先を確認してください。	_
受信できない。	モジュラコードが正しく接続されてい ますか。	モジュラコードを正しく接続してください。	-
	「通信エラーです。」が表示されていませんか。	エラーの原因を除去した上で、もう一 度相手先から送信してもらってくださ い。	付録 -25 ページ
	受信制限をしていませんか。	受信制限を解除してください。	6-16 ページ
代行受信できない。	メモリがいっぱいになっていませんか。	メモリに空きができてから受信を行う か、メモリ内に空きを作ってください。	3-9 ページ
Fコード送信ができない。 い。	相手機はFコード機能を有したファクスですか。	相手機が同様のFコード機能を有していない場合、Fコード通信を行えません。	_
	入力したサブアドレスや F コードパス ワードは、相手機で登録されているサ ブアドレスや F コードパスワードと一 致していますか。	入力内容に誤りがないときは、相手先 に確認してください。本機で受信する 場合、F コードパスワードは使用しませ ん。	
	相手機のメモリがいっぱいになっていませんか。	相手先に確認してください。	_
メモリ転送ができない。	メモリ転送が [設定する] になっていま すか。	メモリ転送の設定を確認してください。	4-16 ページ
F コード通信を使った、 メモリ転送ができない。	相手機はFコード機能を有したファク スですか。	相手機が同様のFコード機能を有して いない場合、Fコード通信を行えませ ん。	_
	設定した F コードサブアドレスは、相 手機で登録されている F コードサブア ドレスと一致していますか。	入力内容に誤りがないときは、相手先 に確認してください。本機で受信する 場合、Fコードパスワードは使用しませ ん。	4-16 ページ

トラブル内容	確認事項	処置方法	参照ページ
メモリ転送で、F コード ボックスに保存できな	F コードボックスが正しく指定されてい ますか。	メモリ転送の設定を確認してください。	4-16 ページ
<i>γ</i> ₂ °	メモリがいっぱいになっていませんか。	メモリに空きができてから受信を行う か、メモリ内に空きを作ってください。	4-24 ページ
F コードボックスから印 刷できない。	ボックスパスワードを設定しています か。	正しいボックスパスワードを入力して ください。	4-24 ページ
ポーリング受信ができな い。	相手機でポーリング送信が正しく操作 されていますか。	相手先に確認してください。	-
Fコード中継同報通信が できない。	メモリがいっぱいになっていませんか。	メモリに空きができてから送信するか、 メモリ内に空きを作ってください。	-
Fコード掲示板通信がで きない。	相手機は同様の F コード掲示板通信機 能を有したファクスですか。	相手機が同様のFコード掲示板通信機 能を有していない場合、Fコード掲示板 受信はできません。相手先に確認して ください。	_
	入力したFコードサブアドレスやF コードパスワードは正しいですか。	入力内容に誤りがない場合は、相手先 に確認してください。	_

付録

この付録では、仕様など参考資料を記載します。


- 文字の入力方法 ... 付録 -2
- 仕様 (ファクス機能) ... 付録 -11
- メニュー構成一覧 ... 付録 -12
- 出荷時設定値一覧表 ... 付録 -15
- 受信サイズと印刷用紙優先順位表 ... 付録 -17
- 区点コード表 ... 付録 -19
- エラーコード一覧表 ... 付録 -25

文字の入力方法

文字入力を行う画面では、以下の手順で入力を行ってください。

使用するキー

以下のキーを使用して文字を入力します。



1.0K キー 入力した文字を確定します。

2. クリアキー カーソル位置の文字を削除します。文末のときは、1 つ前の文字を削除します。

3. 戻るキー 入力画面を呼び出した画面に戻ります。

4. カーソルキー 入力位置の選択や、文字一覧の中から文字選択をします。

5. テンキー 入力する文字を選択します。

6. リセットキー 入力した文字を全てリセットして待機画面に戻ります。


7. 右セレクトキー 入力する文字の種類を選択します。([入力文字]表示時のみ)

入力文字の選択


通常入力画面の場合

入力文字には、次の9種類を選択できます。


全かな(全角ひらがな) 全角ひらがなを入力します。 全カナ(全角カタカナ) 全角カタカナを入力します。 半
か
(半角カタカナ) 半角カタカナを入力します。 全英数 (全角英数) 全角英数を入力します。 半英数 (半角英数) 半角英数を入力します。 全 数 (全角数字) 全角数字を入力します。 半 数 (半角数字) 半角数字を入力します。 全角記号 全角記号を入力します。 半角記号 半角記号を入力します。



文字入力画面で[入力文字](右セレクトキー)を押して、表示されるメニューの中から、 Δ または ∇ キーをつかって入力したい文字の種類を選択して、OKを押してください。




参考:文字入力中にテンキーの ④ を押すと、直接全角記号画面や半角記号画面を表示することができます。



• ふりがな入力画面の場合

入力文字には、次の4種類を選択できます。

半計(半角カタカナ)半英数(半角英数)半数(半角数字)半角記号半角力タカナを入力します。半角英数を入力します。半角記号を入力します。



文字入力画面で[入力文字](右セレクトキー)を押して、表示されるメニューの中から、 Δ または ∇ キーをつかって入力したい文字の種類を選択して、OKを押してください。

半角記号: ♦ ■

↓...!"#\$%&'()*+,-./:;<=
>?@[¥]^_'{|}~「」、。・**

[入力文字]

参考:文字入力中にテンキーの (業) を押すと、直接半角記号画面を表示することができます。

文字の入力

入力文字を選択したら、以下の手順で文字を入力してください。

ひらがな・カタカナを入力する場合

下記の表を参照して、入力したい文字に対応しているキーを、その文字が表示されるまで押してください。

入力キー	文字入力モード	表示される文字
あ .@	全角ひらがな	あいうえおぁぃぅぇぉ
(1)	全角カタカナ 半角カタカナ	アイウエオァィゥェォ
か ABC	全角ひらがな	かきくけこ
(2)	全角カタカナ 半角カタカナ	カキクケコ
ĕ DEF	全角ひらがな	さしすせそ
(3)	全角カタカナ 半角カタカナ	サシスセソ
た GHI	全角ひらがな	たちつてとっ
4	全角カタカナ 半角カタカナ	タチツテトッ
なJKL	全角ひらがな	なにぬねの
5	全角カタカナ 半角カタカナ	ナニヌネノ
は MNO	全角ひらがな	はひふへほ
(6)	全角カタカナ 半角カタカナ	ハヒフヘホ
≢ PQRS	全角ひらがな	まみむめも
7	全角カタカナ 半角カタカナ	マミムメモ
†> TUV	全角ひらがな	やゆよゃゅょ
8	全角カタカナ 半角カタカナ	ヤユヨャュョ
5 WXYZ	全角ひらがな	らりるれろ
9	全角カタカナ 半角カタカナ	ラリルレロ
わをん、。	全角ひらがな	わをんゎ、。―・~!? (スペース)
	全角カタカナ 半角カタカナ	ワヲンヮ、。—・~!? (スペース)

入力キー	文字入力モード	表示される文字
v∘ a↔A	全角ひらがな	濁点・半濁点→大文字 / 小文字変換
(*/.)		例) つ→づ→っ→つ・・・
		は→ば→ぱ→は・・・
	全角カタカナ	濁点・半濁点→大文字 / 小文字変換
		例)ツ→ヅ→ッ→ツ・・・
		/\→/\\→/\\→ · · ·
	半角カタカナ	カーソルが文字にあるときは大文字 / 小文字変換
		例) ツ→ッ
		カーソルが文字に無いときは濁点・半 濁点入力
		例)
記号 #	全角ひらがな 全角カタカナ 半角カタカナ	記号入力

異なるキーで入力する文字は、続けて入力できます。同じキーで入力する文字を続けて入力するときは、 カーソルキーで入力位置を次に移動してから入力を行ってください。

行末からカーソルキーで入力位置を後ろにずらした位置に文字を入力すると、その間にはスペースが自動で 入力されます。

アルファベットと数字を入力する場合

下記の表を参照して、入力したい文字に対応しているキーを、その文字が表示されるまで押してください。

入力キー	文字入力モード	表示される文字
あ .@	全角英数 半角英数	. @ / : ~ 1
(1)	全角数字 半角数字	1
th' ABC	全角英数 半角英数	a b c A B C 2
2	全角数字 半角数字	2
₹ DEF	全角英数 半角英数	defDEF3
(3)	全角数字 半角数字	3
t∈ GHI	全角英数 半角英数	ghiGHI4
4	全角数字 半角数字	4
ts JKL	全角英数 半角英数	jkIJKL5
(5)	全角数字 半角数字	5
I# MNO	全角英数 半角英数	m n o M N O 6
(6)	全角数字 半角数字	6
≢ PQRS	全角英数 半角英数	pqrsPQRS7
	全角数字 半角数字	7
†> TUV	全角英数 半角英数	tuvTUV8
(8)	全角数字 半角数字	8
6 WXYZ	全角英数 半角英数	wxyzWXYZ9
9	全角数字 半角数字	9
わをんい。	全角英数 半角英数	.,'!?(スペース)0
	全角数字 半角数字	0


入力キー	文字入力モード	表示される文字
%° a↔A	全角英数 半角英数	大文字 / 小文字の変換を行います
(*/.)	全角数字 半角数字	* .
記号	全角英数 半角英数	記号入力
(#)	全角数字 半角数字	#

† 入力文字の選択があるときは '*' が、数字入力のみで入力文字の選択が無いときは、'!'が入力されます。

異なるキーで入力する文字は、続けて入力できます。同じキーで入力する文字を続けて入力するときは、 カーソルキーで入力位置を次に移動してから入力を行ってください。

行末からカーソルキーで入力位置を後ろにずらした位置に文字を入力すると、その間にはスペースが自動で 入力されます。

記号を入力する場合




[入力文字](右セレクトキー)を押して[全角記号] または[半角記号]を選択して、全角記号画面または 半角記号画面を表示します。カーソルキーを使って入 力したい記号を選択して、OKを押してください。

半角記号: ◆ ■ ↓...!"#\$%&'()*+,-./:;<= >?@[¥]^_'{|}~「」、。・`* [入力文字]

テンキーの^(業) を押して、画面を文字入力画面→全角記号画面→半角記号画面→文字入力画面・・・と切り替える事もできます。

ログイン操作方法の設定で、[文字選択]を選択しているときの入力

ユーザー管理が有効のときに表示されるログイン画面では、設定により入力方法が異なる場合があります。 (ログイン操作方法の設定については**本体使用説明書**を参照してください。)



画面に文字パレットが表示される場合は、カーソルキーを使って表示された文字の中から入力したい文字を選択して、OKを押して入力してください。

参考:数字は、テンキーの数字キーを押すことで、直接入力する事ができます。


仕様 (ファクス機能)


 形式	LS-1128MFP	
相互通信	G3	
適用回線	加入電話回線、Fネット	
伝送時間	3 秒以下(33600 bps、ITU-T A4 #1 chart)	
 伝送速度	33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/ 12000/9600/7200/4800/2400 bps	
符号化方式	JBIG/MMR/MR	
誤り訂正	ECM	
 原稿サイズ	最大原稿幅:215 mm、最大原稿長さ:355.6 mm	
原稿自動給紙枚数	最大 50 枚(オプションの原稿送り装置使用時)	
走査線密度	主走査 × 副走査 200 × 100 dpi ノーマル(8 dot/mm × 3.85 line/mm) 200 × 200 dpi ファイン(8 dot/mm × 7.7 line/mm) 200 × 400 dpi スーパーファイン(8 dot/mm × 15.4 line/mm) 400 × 400 dpi ウルトラファイン(16 dot/mm × 15.4 line/mm)	
印刷解像度	600 × 600 dpi	
中間調	256 階調(誤差拡散)	
ワンタッチキー	22 件	
同報送信	最大 100 宛先	
代行受信	256 枚以上(ITU-T A4 #1 使用時)	
画像蓄積用メモリ容量	標準メモリ(3.5 MB)(ファクス受信原稿用)	
直流抵抗値	286 Ω	
印刷レポート類	送信結果レポート、受信結果レポート、通信管理レポート、ステー タスページ	


参考:機械の仕様は予告なく変更されることがあります。

メニュー構成一覧

操作パネル上の各機能キーを押したときのメニュー構成は、次のとおりになっています。本機を操作する上 での参考にしてください。







出荷時設定値一覧表

ファクス機能の設定範囲と出荷時設定値は次のとおりです。


項目	設定範囲	出荷時設定値
通信管理レポート (ファクス発信レポート)	設定しない、設定する	設定する
通信管理レポート (ファクス着信レポート)	設定しない、設定する	設定する
送信結果レポート (ファクス)	設定しない、エラー時のみ、設定する	エラー時のみ
送信画像の添付	設定しない、設定する	設定する
受信結果レポート	設定しない、エラー/転送時のみ、設定す る	設定しない
受信結果通知方法	レポート印刷、メールアドレス帳、直接 入力	レポート印刷
スピーカ音量	1 小、2 中、3 大、0 消音	2 中
モニタ音量	1 小、2 中、3 大、0 消音	2 中
自局名登録	最大 16 文字	未登録
自局名登録 (フリガナ)	最大 32 文字	未登録
自局ファクス番号登録	最大 20 桁	未登録
自局ファクス ID 登録	4桁(0000~9999)	0000
回線設定	プッシュ回線、ダイヤル回線(10PPS)、 ダイヤル回線(20PPS)	プッシュ回線
受信方式	自動(普通)、自動(ファクス/電話)、 自動(留守番電話)、手動	自動(普通)
ファクス専用自動受信ベル 回数	1~15回	2 回
ファクス / 留守番電話自動 切替受信ベル回数	1~15回	10 回
ファクス / 電話自動切替受 信ベル回数	0~15回	0回
リモート切替ダイヤル	2 桁(00 ~ 99)	55
ダイヤルイン	設定しない、設定する	設定しない
ダイヤルイン番号	4桁(0000~9999)	未登録
Fネット	設定しない、設定する	設定しない
暗号通信(暗号受信)	設定する (暗号鍵番号 01 ~ 20)、設定しない	設定しない
暗号通信(暗号鍵の登録)	0 ~ 9、A ~ F の 16 桁(暗号鍵番号 01 ~ 20)	未登録
発信元記録	設定しない、設定あり(原稿外側、原稿 内側)	設定あり(原稿外側)
受信用紙種類	全用紙種類、普通紙、再生紙、ボンド紙、 カラー紙、上質紙、カスタム1~8	全用紙種類
受信日時記録	設定しない、設定する	設定しない
両面受信印刷	設定しない、設定する	設定しない
2in1 受信印刷	設定しない、設定する	設定しない

項目	設定範囲	出荷時設定値
送信制限設定	制限しない、許可リスト+アドレス帳	制限しない
受信制限設定	制限しない、許可リスト+アドレス帳、 拒否リスト	制限しない
許可ファクス番号登録	最大20桁 (登録件数は最大50件)	未登録
拒否ファクス番号登録	最大20桁 (登録件数は最大50件)	未登録
許可 ID 番号登録	0000 ~ 9999 (登録件数は最大 25 件)	未登録
リダイヤル回数	0~14回	3 回
リモート診断	設定しない、設定する	設定しない
リモート診断 ID	4桁(0000~9999)	0000
メモリ転送設定	転送しない、すべての受信に適用する、 条件ごとに設定を変える	転送しない
送信開始速度	33600 bps、14400 bps、9600 bps	33600 bps
ECM	設定しない、設定する	設定する
暗号送信設定	設定しない、設定する	設定しない
送信先暗号用ボックス	使用しない、使用する	使用しない
ポーリング送信後原稿の削 除	設定しない、設定する	設定しない
上書き保存許可設定	禁止する、許可する	許可する

受信サイズと印刷用紙優先順位表

受信した原稿のサイズと、同サイズ同方向の用紙がカセットにセットされていない場合、本機が印刷の際に 自動で選択する用紙の優先順位は次の表のとおりです。

等倍優先




- † 受信サイズと用紙の向きが異なるため、画像を自動的に 90°回転して印刷します。
- は2枚の用紙に分割して印刷されることを示しています。

参考:「受信用紙種類」で用紙の種類を選択している場合は、用紙種類が一致する給紙元から印刷します。 (6-11 ページ参照)

「受信用紙種類」で[全用紙種類]を選択している場合でも、ファクスの印刷に使用できない用紙種類(OHP フィルムなど)がセットされた給紙元からは印刷できません。

縮小受信



† 受信サイズと用紙の向きが異なるため、画像を自動的に90°回転して印刷します。

参考:「受信用紙種類」で用紙の種類を選択している場合は、用紙種類が一致する給紙元から印刷します。 (6-11 ページ参照)

「受信用紙種類」で[全用紙種類]を選択している場合でも、ファクスの印刷に使用できない用紙種類(OHP フィルムなど)がセットされた給紙元からは印刷できません。

区点コード表

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0100 , : ; ?	0350 R S T U V W X Y Z	0600 АВГДЕХНӨІ
0110 ! " ° ′ ` " ^ — _ \	0360 a b c d e	$0610 \text{K} \text{M} \text{N} \equiv \text{O} \text{H} \text{P} \Sigma \text{T}$
0120 ヾゝゞ〃仝々メ〇一一	0370 fghijk Imno	0620 Υ Φ Χ Ψ Ω
0130 - / \ ~	0380 pqrstuvwxy	0630 αβγδεζη
0140 "" () [] {}	0390 z	0640 θικλμνξοπρ
0150 <> 《》「」『』【】	0400 ああいいぅうぇえぉ	0650 στυφχψω
$ 0160 + - \pm \times \div = \neq < > \leq $	0410 おかがきぎくぐけげこ	0660
0170 ≥ ∞ ∴ ♂ ♀°′″°C ¥	0420 ごさざしじすずせぜそ	0670
0180 \$ ¢ £ % # & * @ § ☆	0430 ぞただちぢっつづてで	0680
0190 ★ ○ ● ◎ ◇	0440とどなにぬねのはばぱ	0690
0200 ◆□■△▲▽▼※〒	0450 ひびぴふぶぷへべぺほ	0700 АБВГДЕЁЖЗ
0210 → ← ↑ ↓ =	0460ぼぽまみむめもゃやゅ	0710 ИЙКЛМНОПРС
0220 ∈ ∋ ⊆ ⊇	0470 ゆょよらりるれろゎわ	0720 ТУФХЦЧШЩЪЫ
0230 ⊂ ⊃ ∪ ∩	0480 ゐゑをん	0730 Ь Э Ю Я
0240 $\wedge \vee \neg \Rightarrow \Leftrightarrow \forall \exists$	0490	0740 a
0250	0500 ァアィイゥウェエォ	0750 бвгдеёжзий
	0510 オカガキギクグケゲコ	0760 клмнопрсту
0270 ∽ ∝ ∵ ∫ ∬	0520 ゴサザシジスズセゼソ	0770 фхцчшщъыьэ
0280 Å % # b ♪ † ‡ ¶	0530 ゾタダチヂッツヅテデ	0780 ю я
0290	0540トドナニヌネノハバパ	0790
0300	0550ヒビピフブプヘベペホ	0800
0310 0 1 2 3	0560ボポマミムメモャヤュ	0810
0320 4 5 6 7 8 9	0570 ユョヨラリルレロヮワ	0820
0330 ABCDEFG	0580 ヰヱヲンヴヵヶ	0830
0340 H I J K L M N O P Q	0590	0840

		0 1	2	3	4	5	6	7	8	9			0	1	2	3	4	5 6	7	8	9			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
\vdash	1600		- 匣									1850											2100	_						畿			
	l .	葵毘										1860											2110										
₇	1620	l .										1870											2120										
	1630	l .										1880											2130										
	1640	l .										1890						衣炬		注	I II J		2140										
	1650		_									1900						灭界	比	<u>&</u>	女		2150										
	1660	l .										1910											2160										
	1670	l .										1920									- 1		2170	l									
1	1680											1930										+	2180										
	1690	l .					띠	貝		ᄴ		1940										+	2190							□Τ	毕	业山	灬
	1700		陰				\pm	中	卢	20		1950											2200	l						共	IVΙ	力	団
	1710										カ	1960											2210										
_	1720	l .										1970											2220										
	1730											1980											2230										
-	1740											1990						⊤≡)H	77	琜		2240										
	1750	l .										2000						吃侃	57	#	피		2250										
	1760	l .										2010											2260										
-	1770											2020											2270										
		艶苑										2030											2280										
	1790						塩	בע[.	ノコ	功		2040	水华	赵监	/T :	/夫 / 經 /	/旧 /	佳 塚	邮	曲	田田田		2290						工	山山	声	炟	山中
	1800		野田				\pm	丝	婡	#		2050	十	世	温	版 i	山岩	937 万 1 3月 月月	加	右語	始	ク	2300						紬	窪	能	Z E	忽
オ	1810	l .										2060											2310										
	1	性 乙										2070											2320										
		仮何								أحب		2080	_				_						2330										
カ	1840										+	2090						力及	心	7半	1 ን	ケ	2340										
	10-0	200	· 17	PFX			HJ/	. /-)	_	2-5		L000	IJ X	12/6	77)	i // :	_						LU-10	1/5	97	ᅏ	11	/大	ΨΞ	1111	//\	小工	小丘
		n 1		2	1	5	6	7	Ω	a			Λ	1	<u>ე</u>	ე 	1		7	Ω	a			<u></u>	1	2	2	1	<u></u>	6	7	Ω	Ω
	2350	0]										2600						5 6 由 郷					2850							6 蛇			
	2350	繋罫	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚		2600		此	頃	今日	困	中墾	婚	恨	懇		2850	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺
	2360	繋置鶏芸	茎迎	荊鯨	蛍劇	計 戟	詣 撃	警激	軽隙	頚 桁		2610	音	此 昆	頃 根	今 l 梱 i	困却混	中墾 良紺	婚艮	恨 魂	懇些		2860	社尺	紗杓	者灼	謝爵	車酌	遮釈	蛇錫	邪 若	借 寂	勺弱
	2360 2370	繋置鶏芸傑久	茎迎汉決	荊鯨潔	蛍劇穴	計戟結	詣 撃 血	警激訣	軽隙月	頸 桁 件		2610 2620	昏佐	此昆叉	頃根唆	今 l 梱 i 嵯 i	困损混	申墾良紺	婚艮沙	恨魂瑳	懇 些 砂		2860 2870	社尺惹	紗杓主	者灼取	謝爵守	車酌手	遮釈朱	蛇錫殊	邪若狩	借 寂 珠	勺弱種
	2360 2370 2380	繋鶏傑倹	茎迎に決健	荊鯨潔兼	蛍劇穴券	計戟結剣	詣 撃 血	警激訣	軽隙月	頸 桁 件		2610 2620 2630	<u></u>	此昆叉鎖	頃根唆裟	今 l 樹 嵯 i 上	困损	申墾良生	婚艮沙催	恨魂瑳再	懇 些 砂 最		2860 2870 2880	社尺惹腫	紗杓主趣	者灼取酒	謝爵守首	車酌手儒	遮釈朱	蛇錫殊	邪若狩	借 寂 珠	勺弱種
ケ	2360 2370 2380 2390	繋鶏傑倹建	茎迎決健懸	荊鯨潔兼拳	蛍劇穴券捲	計戟結剣		警激訣圏	軽隙月堅	頚桁件嫌		2610 2620 2630 2640	<u></u>	此昆叉鎖塞	頃根唆裟妻	今梱 嵯坐宰	困混左座彩	申良差坐才	婚艮沙催栽	恨魂瑳再歳	懇 些 砂 最 済		2860 2870 2880 2890	社尺惹腫綬	紗杓主趣需	者灼取酒囚	謝爵守首収	車酌手儒周	遮釈朱受	蛇錫殊呪	邪若狩寿	借寂珠授	勺弱種樹
ケ	2360 2370 2380 2390 2400	繋鶏傑倹建	茎迎決健懸権	荊鯨潔兼拳牽	蛍劇穴券捲犬	計戟結剣 献		警激訣圏 硯	軽隙月堅 絹	頚桁件嫌 県		2610 2620 2630 2640 2650	昼 佐詐哉災	此昆叉鎖塞采	頃根唆裟妻犀	今梱嵯坐宰砕!	困混左座彩砦	車 良 差 坐 才 祭	婚艮沙催栽細	恨魂瑳再歳菜	懇些砂最済裁		2860 2870 2880 2890 2900	社尺惹腫綬	紗杓主趣需宗	者灼取酒囚就	謝爵守首収州	車酌手儒周修	遮釈朱受 愁	蛇錫殊呪 拾	邪若狩寿 洲	借寂珠授秀	勺弱種樹 秋
ケ	2360 2370 2380 2390 2400 2410	緊 鶏 傑 倹 建 一 肩 男 芸 欠 偿 憲 検 見	茎迎決健懸権謙	荊鯨潔兼拳牽賢	蛍劇穴券捲犬軒	計戟結剣 献遣	詣撃血喧 研鍵	警激訣圏 硯険	軽隙月堅 絹顕	頚桁件嫌 県験理		2610 2620 2630 2640 2650 2660	<u></u> 昏佐詐哉災載	此昆叉鎖塞采際	頃根唆裟妻犀剤	今 梱 嵯 坐 宰 砕 在	困混左座彩砦材	車良差坐才祭罪 種組 査債採 斎財	婚艮沙催栽細冴	恨魂瑳再歳菜坂	懇些砂最済裁阪		2860 2870 2880 2890 2900 2910	社尺惹腫綬 終	紗杓主趣需宗繍	者灼取酒囚就習	謝爵守首収州臭	車酌手儒周修舟	遮釈朱受 愁蒐	蛇錫殊呪 拾衆	邪若狩寿 洲襲	借寂珠授 秀讐	勺弱種樹 秋蹴
ケ	2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420	緊鶏傑倹建 肩鹸里芸久倦憲検見元	茎迎決健懸権謙原	荊鯨潔兼拳牽賢厳	蛍劇穴券捲犬軒幻	計戟結剣 献遣弦	指撃血喧 研鍵減	警激訣圏 硯険源	軽隙月堅 絹顕玄	頚桁件嫌 県験現	コ	2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670	■ 昏 佐 詐 哉 災 載 堺	此昆叉鎖塞采際榊	頃根唆裟妻犀剤肴	今 梱 嵯 坐 宰 砕 在 咲	困混左座彩砦材崎	申良差坐才祭罪奇	婚艮沙催栽細冴鷺	恨魂瑳再歳菜坂作	懇些砂最済裁阪削		2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920	社尺惹腫綬 終輯	紗杓主趣需宗繍週	者灼取酒囚就習酋	謝爵守首収州臭酬	車酌手儒周修舟集	遮釈朱受 愁蒐醜	蛇錫殊呪 拾衆什	邪若狩寿 洲襲住	借寂珠授 秀讐充	勺弱種樹 秋蹴十
The state of the	2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430	緊鶏傑倹建 肩鹸絃	茎迎決健懸権謙原言	荊鯨潔兼拳牽賢厳諺	蛍劇穴券捲犬軒幻限	計戟結剣 献遣弦	詣撃血喧 研鍵減個	警激訣圈 硯険源古	軽隙月堅 絹顕玄呼	頚桁件嫌 県験現固	コサ	2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680	昏 佐詐哉災載堺咋	此昆叉鎖塞采際榊搾	頃根唆裟妻犀剤肴昨	今梱嵯坐宰砕在咲朔	困混左座彩砦材崎柵	申良差坐才祭罪奇	婚艮沙催栽細冴鷺	恨魂瑳再歳菜坂作	懇些砂最済裁阪削		2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930	社尺惹腫綬 終輯従	紗杓主趣需宗繍週戎	者灼取酒囚就習酋柔	謝爵守首収州臭酬汁	車酌手儒周修舟集渋	遮釈朱受 愁蒐醜獣	蛇錫殊呪 拾衆什縦	邪若狩寿 洲襲住重	借寂珠授 秀讐充銃	勺弱種樹 秋蹴十叔
ς Γ	2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440	緊鶏傑倹建 肩鹸絃姑罫芸欠偿憲検見元舷孤		荊鯨潔兼拳牽賢厳諺庫	蛍劇穴券捲犬軒幻限 弧	計戟結剣 献遣弦平戸	詣撃血喧 研鍵減個故	警激訣圈 硯険源古枯	軽隙月堅 絹顕玄呼湖	頚桁件嫌 県験現固狐	コサ	2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690	昏 佐詐哉災載堺咋鮭	此昆叉鎖塞采際榊搾笹	頃根唆裟妻犀剤肴昨匙		困混左座彩砦材崎柵刷	申良差坐才祭罪奇窄墾粕査債採斎財碕策	婚艮沙催栽細冴鷺索	恨魂瑳再歳菜坂作錯	懇些砂最済裁阪削桜		2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940	社尺惹腫綬 終輯従夙	紗杓主趣需宗繍週戎宿	者灼取酒囚就習酋柔淑	謝爵守首収州臭酬汁祝	車酌手儒周修舟集渋縮	遮釈朱受 愁蒐醜獸粛	蛇錫殊呪 拾衆什縦塾	邪若狩寿 洲襲住重熟	借寂珠授 秀讐充銃出	勺弱種樹 秋蹴十叔術
The state of the	2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450	緊鶏傑倹建 肩鹸絃姑糊		荊鯨潔兼拳牽賢厳諺庫胡	蛍劇穴券捲犬軒幻限 弧菰	計戟結剣 献遣弦平戸虎	詣擊血喧 研鍵減個故誇	警激訣圈 硯険源古枯跨	軽隙月堅 絹顕玄呼湖鈷	頚桁件嫌 県験現固狐雇		2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700		此昆叉鎖塞采際榊搾笹察	頃根 唆裟妻犀剤肴昨匙拶	今	困混左座彩砦材崎柵刷擦	申良差坐才祭罪奇窄 礼墾組査債採斎財碕策 殺	婚艮沙催栽細冴鷺索 薩	恨魂 瑳再歳菜坂作錯 雑	懇些砂最済裁阪削桜 皐		2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950	社尺惹腫綬 終輯従夙述	紗杓主趣需宗繍週戎宿俊	者灼取酒囚就習酋柔淑峻	謝爵守首収州臭酬汁祝春	車酌手儒周修舟集渋縮瞬	遮釈朱受 愁蒐醜獣粛竣	蛇錫殊呪 拾衆什縱塾舜	邪若狩寿 洲襲住重熟駿	借寂珠授 秀讐充銃出准	勺弱種樹 秋蹴十叔術循
<u></u>	2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460	繋鶏傑倹建 肩鹸絃姑糊顧	茎辺決健懸権謙原言 己股五	荊鯨潔兼拳牽賢厳諺庫胡互	世劇穴券捲犬軒幻限 弧菰伍	計戟結剣 献遣弦平戸虎午	詣擊血喧 研鍵減個故誇吳	警激訣圈 硯険源古枯跨吾	軽隙月堅 絹顕玄呼湖鈷娯	頚桁件嫌 県験現固狐雇後		2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2700 2710	昏 佐詐哉災載堺咋鮭 鯖	此昆 叉鎖塞采際榊搾笹察捌	頃根唆裟妻犀剤肴昨匙拶錆		困混左座彩砦材崎柵刷擦皿	申良差坐才祭罪奇窄 、礼西、墾組,查債採斎財碕策 、殺三	婚艮沙催栽細冴鷺索 薩傘	恨魂瑳再歳菜坂作錯 雑参		37	2860 2870 2880 2890 2910 2910 2930 2930 2940 2950 2960	社尺惹腫綬 終輯従夙述旬	紗杓主趣需宗繍週戎宿俊楯	者灼取酒囚就習酋柔淑峻殉	謝爵守首収州臭酬汁祝春淳	車酌手儒周修舟集渋縮瞬準	遮釈朱受 愁蒐醜獸粛竣潤	蛇錫殊呪 拾衆什縦塾舜盾	邪若狩寿 洲襲住重熟駿純	借寂珠授 秀讐充銃出准巡	勺弱種樹 秋蹴十叔術循遵
f	2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470	繋鶏傑倹建 肩鹸絃姑糊顧御置芸久倦憲検長元舷孤袴鼓悟	茎辺決健懸権謙原言 己股五梧	荊鯨潔兼拳牽賢厳諺庫胡互檎	蛍劇穴券捲犬軒幻限 弧菰伍瑚	計戟結剣 献遣弦平戸虎午碁	詣擊血喧 研鍵減個故誇吳語	警激訣圈 硯険源古枯跨吾誤	軽隙月堅 絹顕玄呼湖鈷娯護	頚桁件嫌 県験現固狐雇後醐	サ	2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720	昏 佐詐哉災載堺咋鮭 鯖惨	此昆 叉鎖塞采際榊搾笹察捌撒	頃根唆裟妻犀剤肴昨匙拶錆散	今梱嵯坐宰砕在咲朔冊撮鮫桟	困混左座彩砦材崎柵刷擦皿燦	申良差坐才祭罪奇窄 、礼西册墾組査債採斎財碕策 殺三産	婚長沙催栽細冴鷺索 薩傘算	恨魂瑳再歳菜坂作錯 雑参纂		シ	2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970	社尺惹腫綬 終輯従夙述旬醇	紗杓主趣需宗繍週戎宿俊楯順	者灼取酒囚就習酋柔淑峻殉処	謝爵守首収州臭酬汁祝春淳初	車酌手儒周修舟集渋縮瞬準所	遮釈朱受 愁蒐醜獸粛竣潤暑	蛇錫殊呪 拾衆什縦塾舜盾曙	邪若狩寿 洲襲住重熟駿純渚	借寂珠授 秀讐充銃出准巡庶	勺弱種樹 秋蹴十叔術循遵緒
f	2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480	繋鶏傑倹建 肩鹸絃姑糊顧御乞罰芸欠偿憲検見元舷孤袴鼓悟鯛	茎迎決健懸権謙原言己股五梧交	荊鯨潔兼拳牽賢厳諺庫胡互檎佼	蛍劇穴券捲犬軒幻限 弧菰伍瑚侯	計戟結剣 献遣弦平戸虎午碁候	詣擊血喧 研鍵減個故誇吳語	警激訣圈 硯険源古枯跨吾誤	軽隙月堅 絹顕玄呼湖鈷娯護	頚桁件嫌 県験現固狐雇後醐		2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2700 2710 2720 2730	昏 佐詐哉災載堺咋鮭 鯖惨讃	此昆 叉鎖塞采際榊搾笹察捌撒賛	頃根唆裟妻犀剤肴昨匙拶錆散酸	今梱嵯坐宰砕在咲朔冊撮鮫桟餐	困混左座彩砦材崎柵刷擦皿燦斬	申良差坐才祭罪奇窄 、礼西册雪錾紺査債採斎財碕策 殺三産残	婚艮沙催栽細冴鷺索 薩傘算仕	恨魂 瑳再歲菜坂作錯 雑参纂仔		シ	2860 2870 2880 2890 2910 2910 2930 2940 2950 2960 2970 2980	社尺惹腫綬 終輯従夙述旬醇署	紗杓主趣需宗繍週戎宿俊楯順書	者灼取酒囚就習酋柔淑峻殉処薯	謝爵守首収州臭酬汁祝春淳初藷	車酌手儒周修舟集渋縮瞬準所諸	遮釈朱受 愁蒐醜獸粛竣潤暑助	蛇錫殊呪 拾衆什縦塾舜盾曙	邪若狩寿 洲襲住重熟駿純渚	借寂珠授 秀讐充銃出准巡庶	勺弱種樹 秋蹴十叔術循遵緒
The state of the	2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490	緊鶏傑倹建 肩鹸絃姑糊顧御乞効 里艺久偿惠梯見元舷孤袴鼓悟鯛么	R 5.7 6.8 6.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1	荊鯨潔兼拳牽賢厳諺 庫胡互檎佼口	蛍劇穴券捲犬軒幻限 弧菰伍瑚侯向	計戟結剣 献遣弦平戸虎午碁候	詣擊血喧 研鍵減個故誇吳語倖	警激訣圈 硯険源古枯跨吾誤光	軽隙月堅 絹顕玄呼湖鈷娯護公	頚桁件嫌 県験現固狐雇後醐功	サ	2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2700 2710 2720 2730 2740	昏 佐詐哉災載堺咋鮭 鯖惨讃 使	此昆 叉鎖塞采際榊搾笹察捌撒賛 刺	頃根唆裟妻犀剤肴昨匙拶錆散酸司	今	困混左座彩砦材崎柵刷擦皿燦斬嗣	申良差坐才祭罪奇窄 凡西冊賢四 墾紺査債採斎財碕策 殺三産残士	婚艮沙催栽細冴鷺索 薩傘算仕始	恨魂瑳再歳菜坂作錯 雑参纂仔姉		シ	2860 2870 2880 2990 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990	社尺惹腫綬 終輯従夙述旬醇署恕	紗杓主趣需宗繍週戎宿俊楯順書鋤	者灼取酒囚就習酋柔淑峻殉処薯除	謝爵守首収州臭酬汁祝春淳初藷傷	車酌手儒周修舟集渋縮瞬準所諸償	遮釈朱受 愁蒐醜獸粛竣潤暑助	蛇錫殊呪 拾衆什縦塾舜盾曙叙	邪若狩寿 洲襲住重熟駿純渚女	借寂珠授 秀讐充銃出准巡庶序	勺弱種樹 秋蹴十叔術循遵緒徐
The state of the	2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2500	繋鶏傑倹建 肩鹼絃姑糊顧御乞効 里芸欠偿憲検見元舷孤袴鼓悟鯕勾后	字:	荊鯨潔兼拳牽賢厳諺庫胡互檎佼口坑	蛍劇穴券捲犬軒幻限 弧菰伍瑚侯向垢	計戟結剣 献遣弦平戸虎午碁候 好	詣擊血喧 研鍵減個故誇吳語倖 孔	警激訣圈 硯険源古枯跨吾誤光 孝	軽隙月堅 絹顕玄呼湖鈷娯護公 宏	頚桁件嫌 県験現固狐雇後醐功 工		2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2700 2710 2720 2730 2740 2750	昏 佐詐哉災載堺咋鮭 鯖惨讃 使子	此昆 叉鎖塞采際榊搾笹察捌撒賛 刺屍	頃根唆裟妻犀剤肴昨匙拶錆散酸司市	今梱嵯坐宰砕在咲朔冊撮鮫桟餐史師	困混左座彩砦材崎柵刷擦皿燦斬嗣志	申良差坐才祭罪奇窄 、礼西册暂四思。壅粕,查债採斎財碕策 、殺三産残士指	婚艮沙催栽細冴鷺索 薩傘算仕始支	恨魂瑳再歳菜坂作錯 雑参纂仔姉孜		シ	2860 2870 2880 2990 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000	社尺惹腫綬 終輯従夙述旬醇署恕	紗杓主趣需宗繍週戎宿俊楯順書鋤勝	者灼取酒囚就習酋柔淑峻殉処薯除匠	謝爵守首収州臭酬汁祝春淳初藷傷升	車酌手儒周修舟集渋縮瞬準所諸償召	遮釈朱受 愁蒐醜獸粛竣潤暑助 哨	蛇錫殊呪 拾衆什縦塾舜盾曙叙 商	邪若狩寿 洲襲住重熟駿純渚女 唱	借寂珠授 秀讐充銃出准巡庶序 嘗	勺弱種樹 秋蹴十叔術循遵緒徐 奨
	2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510	緊鶏傑倹建 肩鹸絃姑糊顧御乞効 巧罢艺欠倦憲検見元舷孤袴鼓悟鯛勾后巷		荊鯨潔兼拳牽賢厳諺 庫胡互檎佼口坑広	蛍劇穴券捲犬軒幻限 弧菰伍瑚侯向垢庚	計戟結剣 献遣弦 平虎午碁候 好康	詣擊血喧 研鍵減個故誇吳語倖 孔弘	警激訣圈 硯険源古枯跨吾誤光 孝恒	軽隙月堅 絹顕玄呼湖鈷娯護公 宏慌	頚桁件嫌 県験現固狐雇後醐功 工抗		2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2700 2710 2720 2730 2730 2750 2760	昏 佐詐哉災載堺咋鮭 鯖惨讃 使子施	此昆 叉鎖塞采際榊搾笹察捌撒賛 刺屍旨	頃根唆裟妻犀剤肴昨匙拶錆散酸司市枝	今梱嵯坐宰砕在咲朔冊撮鮫桟餐史師止	困混左座彩砦材崎柵刷擦皿燦斬嗣志死	申良差坐才祭罪奇窄 礼西册暂四思氏 墾紺査債採斎財碕策 殺三産残士指獅	婚艮沙催栽細冴鷺索 薩傘算仕始支祉	恨魂 瑳再歳菜坂作錯 雑参纂仔姉孜私		シ	2860 2870 2880 2990 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010	社尺惹腫綬 終輯従夙述旬醇署恕 妾	紗杓主趣需宗繍週戎宿俊楯順書鋤勝娼	者灼取酒囚就習酋柔淑峻殉処薯除匠宵	謝爵守首収州臭酬汁祝春淳初藷傷升将	車酌手儒周修舟集渋縮瞬準所諸償召小	遮釈朱受 愁蒐醜獸粛竣潤暑助 哨少	蛇錫殊呪 拾衆什縦塾舜盾曙叙 商尚	邪若狩寿 洲襲住重熟駿純渚女 唱庄	借寂珠授 秀讐充銃出准巡庶序 當床	勺弱種樹 秋蹴十叔術循遵緒徐 奨廠
	2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520	緊鶏傑倹建 肩鹸絃姑糊顧御乞効 巧拘 里芸欠倦憲検見元舩孤袴鼓悟鯛勾后巷掐	茎迎決健懸権謙原言己股五梧交厚喉幸攻	荊鯨潔兼拳牽賢厳諺 庫胡互檎佼口坑広昂	蛍劇穴券捲犬軒幻限 弧菰伍瑚侯向垢庚晃	計戟結剣 献遣弦平戸虎午碁候 好康更	詣擊血喧 研鍵減個故誇吳語倖 孔弘杭	警激訣圈 硯険源古枯跨吾誤光 孝恒校	軽隙月堅 絹顕玄呼湖鈷娯護公 宏慌梗	頚桁件嫌 県験現固狐雇後醐功 工抗構		2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770	昏 佐詐哉災載堺咋鮭 鯖惨讃 使子施紙	此昆 叉鎖塞采際榊搾笹察捌撒賛 刺屍旨紫	頃根唆裟妻犀剤肴昨匙拶錆散酸司市枝肢	今梱嵯坐宰砕在咲朔冊撮鮫桟餐史師止脂	困混左座彩砦材崎柵刷擦皿燦斬嗣志死至	申良差坐才祭罪奇窄 、七西冊雪四思氏児 墾紺査債採斎財碕策 殺三産残士指獅詞	婚艮沙催栽細冴鷺索 薩傘算仕始支祉詩	恨魂瑳再歳菜坂作錯 雑参纂仔姉孜私試		シ	2860 2870 2880 2900 2910 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 3000 3010 3020	社尺惹腫綬 終輯従夙述旬醇署恕 妾彰	紗杓主趣需宗繍週戎宿俊楯順書鋤勝娼承	者灼取酒囚就習酋柔淑峻殉処薯除匠宵抄	謝爵守首収州臭酬汁祝春淳初藷傷升将招	車酌手儒周修舟集渋縮瞬準所諸償召小掌	遮釈朱受 愁蒐醜獣粛竣潤暑助 哨少捷	蛇錫殊呪 拾衆什縦塾舜盾曙叙 商尚昇	邪若狩寿 洲襲住重熟駿純渚女 唱庄昌	借寂珠授 秀讐充銃出准巡庶序 當床昭	勺弱種樹 秋蹴十叔術循遵緒徐 奨廠晶
ケ コ	2360 2370 2380 2490 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2500 2510 2520 2530	緊鶏傑倹建 肩鹸絃姑糊顧御乞効 巧拘江		荊鯨潔兼拳牽賢厳諺 庫胡互檎佼口坑広昂港	蛍劇穴券捲犬軒幻限 弧菰伍瑚侯向垢庚晃溝	計戟結剣 献遣弦 平虎午碁候 好康更甲	詣撃血喧 研鍵減個故誇吳語倖 孔弘杭皇	警激訣圈 硯険源古枯跨吾誤光 孝恒校硬	軽隙月堅 絹顕玄呼湖鈷娯護公 宏慌梗稿	頚桁件嫌 県験現固狐雇後醐功 工抗構糠	<i>y</i>	2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780	昏佐詐哉災載堺咋鮭 鯖惨讃使子施紙諮	此昆 叉鎖塞采際榊搾笹察捌撒賛 刺屍旨紫資	頃根 唆裟妻犀剤肴昨匙拶錆散酸司市枝肢賜	今梱嵯坐宰砕在咲朔冊撮鮫桟餐史師止脂雌	困混左座彩砦材崎柵刷擦皿燦斬嗣志死至飼	申良差坐才祭罪奇窄 、七西冊雪四思氏児 墾紺査債採斎財碕策 殺三産残士指獅詞	婚艮沙催栽細冴鷺索 薩傘算仕始支祉詩	恨魂瑳再歳菜坂作錯 雑参纂仔姉孜私試		シ	2860 2870 2880 2900 2910 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 3000 3010 3020 3030	社尺惹腫綬 終輯従夙述旬醇署恕 妾彰松	紗杓主趣需宗繍週戎宿俊楯順書鋤勝娼承梢	者灼取酒囚就習酋柔淑峻殉処薯除匠宵抄樟	謝爵守首収州臭酬汁祝春淳初藷傷升将招樵	車酌手儒周修舟集渋縮瞬準所諸償召小掌沼	遮釈朱受 愁蒐醜獣粛竣潤暑助 哨少捷消	蛇錫殊呪 拾衆什縦塾舜盾曙叙 商尚昇渉	邪若狩寿 洲襲住重熟駿純渚女 唱庄昌湘	借寂珠授 秀讐充銃出准巡庶序 嘗床昭焼	勺弱種樹 秋蹴十叔術循遵緒徐 奨廠晶焦
	2360 2370 2380 2490 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2500 2510 2520 2530 2540	緊鶏傑倹建 『鹼絃姑糊顧御乞効 巧拘江紅 里芸欠倦憲核見元舷孤袴鼓悟鯕勾后巷控汫紘		荊鯨潔兼拳牽賢厳諺 庫胡互檎佼口坑広昂港綱	蛍劇穴券捲犬軒幻限 弧菰伍瑚侯向垢庚晃溝耕	計戟結剣 献遣弦 平虎午碁候 好康更甲考	詣擊血喧 研鍵減個故誇吳語倖 孔弘杭皇肯	警激訣圈 硯険源古枯跨吾誤光 孝恒校硬肱	軽隙月堅 絹顕玄呼湖鈷娯護公 宏慌梗稿腔	頚桁件嫌 県験現固狐雇後醐功 工抗構糠膏	<i>y</i>	2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2710 2710 2730 2740 2750 2760 2760 2770 2780 2790	昏 佐詐哉災載堺咋鮭 鯖惨讃 使子施紙諮字	此昆 叉鎖塞采際榊搾笹察捌撒賛 刺屍旨紫資寺	頃根唆裟妻犀剤肴昨匙拶錆散酸司市枝肢賜慈	今梱嵯坐宰砕在咲朔冊撮鮫桟餐史師止脂雌持	困混左座彩砦材崎柵刷擦皿燦斬嗣志死至飼時	申良差坐才祭罪奇窄 礼西册暂四思无児歯壓組査債採斎財碕策 殺三産残士指獅詞事	婚艮沙催栽細冴鷺索 薩傘算仕始支祉詩似	恨魂瑳再歳菜坂作錯 雑参纂仔姉孜私試侍		シ	2860 2870 2880 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 3000 3010 3020 3030 3040	社尺惹腫綬 終輯従夙述旬醇署恕 妾彰松照	紗杓主趣需宗繍週戎宿俊楯順書鋤勝娼承梢症	者灼取酒囚就習酋柔淑峻殉処薯除匠宵抄樟省	謝爵守首収州臭酬汁祝春淳初藷傷升将招樵硝	車酌手儒周修舟集渋縮瞬準所諸償召小掌沼礁	遮釈朱受 愁蒐醜獸粛竣潤暑助 哨少捷消祥	蛇錫殊呪 拾衆什縦塾舜盾曙叙 商尚昇渉称	邪若狩寿 洲襲住重熟駿純渚女 唱庄昌湘章	借寂珠授 秀讐充銃出准巡庶序 當床昭焼笑	勺弱種樹 秋蹴十叔術循遵緒徐 奨廠晶焦粧
ケ	2360 2370 2380 2490 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2500 2510 2520 2530 2540 2550	緊鶏傑倹建 『鹼絃姑糊顧御乞効 巧拘江紅航 里芸欠偿惠梯見元彤孤袴鼓悟鯉勾后巷控决紘荒		荊鯨潔兼拳牽賢厳諺庫胡互檎佼口坑広昂港綱衡	蛍劇穴券捲犬軒幻限 弧菰伍瑚侯向垢庚晃溝耕講	計戟結剣 献遣弦 平虎午碁候 好康更甲考頁	指擊血喧 研鍵減個故誇吳語倖 孔弘杭皇肯購	警激訣圈 硯険源古枯跨吾誤光 孝恒校硬肱郊	軽隙月堅 絹顕玄呼湖鈷娯護公 宏慌梗稿腔酵	頚桁件嫌 県験現固狐雇後醐功 工抗構糠膏鉱	<i>y</i>	2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800	昏 佐詐哉災載堺咋鮭 鯖惨讃 使子施紙諮字	此昆 叉鎖塞采際榊搾笹察捌撒賛 刺屍旨紫資寺次	頃根 唆裟妻犀剤肴昨匙拶錆散酸 司市枝肢賜慈滋	今梱嵯坐宰砕在咲朔冊撮鮫桟餐史師止脂雌持治	困混左座彩砦材崎柵刷擦皿燦斬嗣志死至飼時爾丁,	申良差坐才祭罪奇管 心西冊暫四思氏兒歯 璽壓組査債採斎財碕策 殺三産残士指獅詞事 痔	婚艮沙催栽細冴鷺索 薩傘算仕始支祉詩似 磁	恨魂瑳再歳菜坂作錯 雑参纂仔姉孜私試侍 示		シ	2860 2870 2880 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 3000 3010 3020 3030 3040 3050	社尺惹腫綬 終輯従夙述旬醇署恕 妾彰松照紹	紗杓主趣需宗繍週戎宿俊楯順書鋤勝娼承梢症肖	者灼取酒囚就習酋柔淑峻殉処薯除匠宵抄樟省菖	謝爵守首収州臭酬汁祝春淳初藷傷升将招樵硝蒋	車酌手儒周修舟集渋縮瞬準所諸償召小掌沼礁蕉	遮釈朱受 愁蒐醜獣粛竣潤暑助 哨少捷消祥衝	蛇錫殊呪 拾衆什縦塾舜盾曙叙 商尚昇渉称裳	邪若狩寿 洲襲住重熟駿純渚女 唱庄昌湘章訟	借寂珠授 秀讐充銃出准巡庶序 嘗床昭焼笑証	勺弱種樹 秋蹴十叔術循遵緒徐 奨廠晶焦粧詔
ケ コ	2360 2370 2380 2490 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2500 2510 2520 2530 2530 2560	緊鶏傑倹建 肩鹸絃姑糊顧御乞効 巧拘江紅航砿		荊鯨潔兼拳牽賢厳諺 庫胡互檎佼口坑広昂港綱衡降	蛍劇穴券捲犬軒幻限 弧菰伍瑚侯向垢庚晃溝耕講項	計戟結剣 献遣弦 平虎午碁候 好康更甲考貢香	詣撃血喧 研鍵減 個故誇呉語倖 孔弘杭皇肯購高	警激訣圈 硯険源古枯跨吾誤光 孝恒校硬肱郊鴻	軽隙月堅 絹顕玄 呼湖鈷娯護公 宏慌梗稿腔酵剛		<i>y</i>	2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2700 2710 2720 2730 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810	昏 佐詐哉災載堺咋鮭 鯖惨讃 使子施紙諮字 耳	此昆 叉鎖塞采際榊搾笹察捌撒賛 刺屍旨紫資寺次自	頃根唆裟妻犀剤肴昨匙拶錆散酸司市枝肢賜慈滋蒔	今梱嵯坐宰砕在咲朔冊撮鮫桟餐史師止脂雌持治辞	困混左座彩砦材崎柵刷擦皿燦斬嗣志死至飼時爾汐	申良差坐才祭罪奇窄 、也两册暂四思氏兒歯 璽鹿墾組査債採斎財碕策 殺三産残士指獅詞事 痔式	婚良沙催栽細冴鷺索 薩傘算仕始支祉詩似 磁識	恨魂瑳再歳菜坂作錯 雑参纂仔姉孜私試侍 示鴫		シ	2860 2870 2880 2990 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3060	社尺惹腫綬 終輯従夙述旬醇署恕 妾彰松照紹詳	紗杓主趣需宗繍週戎宿俊楯順書鋤勝娼承梢症肖象	者灼取酒囚就習酋柔淑峻殉処薯除匠宵抄樟省菖賞	謝爵守首収州臭酬汁祝春淳初藷傷升将招樵硝蒋醤	車酌手儒周修舟集渋縮瞬準所諸償召小掌沼礁蕉鉦	遮釈朱受 愁蒐醜獣粛竣潤暑助 哨少捷消祥衝鍾	蛇錫殊呪 拾衆什縦塾舜盾曙叙 商尚昇渉称裳鐘	邪若狩寿 洲襲住重熟駿純渚女 唱庄昌湘章訟障	借寂珠授 秀讐充銃出准巡庶序 當床昭焼笑証鞘	勺弱種樹 秋蹴十叔術循遵緒徐 奨廠晶焦粧詔上
	2360 2370 2380 2390 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570	緊鶏傑倹建 肩鹸絃姑糊顧御乞効 巧拘江紅航砿号		荊鯨潔兼拳牽賢厳諺 庫胡互檎佼口坑広昂港綱衡降拷	蛍劇穴券捲犬軒幻限弧菰伍瑚侯向垢庚晃溝耕講項濠	計戟結剣 献遣弦 平虎午碁候 好康更甲考貢香豪	指擊血喧 研鍵減個故誇吳語倖 孔弘杭皇肯購高轟	警激訣圈 硯険源古枯跨吾誤光 孝恒校硬肱郊鴻麹	軽隙月堅 絹顕玄 呼湖鈷娯護公 宏慌梗稿腔酵剛克		<i>y</i>	2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2700 2710 2720 2730 2750 2750 2770 2780 2790 2800 2810 2820	昏 佐詐哉災載堺咋鮭 鯖惨讃 使子施紙諮字 耳軸	此昆 叉鎖塞采際榊搾笹察捌撒賛 刺屍旨紫資寺次自宍	頃根唆裟妻犀剤肴昨匙拶錆散酸司市枝肢賜慈滋蒔雫	今梱嵯坐宰砕在咲朔冊撮鮫桟餐史師止脂雌持治辞七	困混左座彩砦材崎柵刷擦皿燦斬嗣志死至飼時爾汐叱 计程序计算	申良差坐才祭罪奇窄 七西册暂四思氏兒歯 璽鹿釻 墾組査債採斎財碕策 殺三産残士指獅詞事 痔式失	婚艮沙催栽細冴鷺索 薩傘算仕始支祉詩似 磁識嫉	恨魂 瑳再歳菜坂作錯 雑参纂 仔姉孜私試侍 示鴫室		シ	2860 2870 2880 2990 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3070	社尺惹腫綬 終輯従夙述旬醇署恕 妾彰松照紹詳丈	紗杓主趣需宗繍週戎宿俊楯順書鋤勝娼承梢症肖象丞	者灼取酒囚就習酋柔淑峻殉処薯除匠宵抄樟省菖賞乗	謝爵守首収州臭酬汁祝春淳初藷傷升将招樵硝蒋醤冗	車酌手儒周修舟集渋縮瞬準所諸償召小掌沼礁蕉鉦剰	遮釈朱受	蛇錫殊呪 拾衆什縦塾舜盾曙叙 商尚昇渉称裳鐘場	邪若狩寿 洲襲住重熟駿純渚女 唱庄昌湘章訟障壌	借寂珠授 秀讐充銃出准巡庶序 嘗床昭焼笑証鞘嬢	勺弱種樹 秋蹴十叔術循遵緒徐 奨廠晶焦粧詔上常
	2360 2370 2380 2490 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2500 2510 2520 2530 2530 2560	緊鶏傑倹建 肩鹸絃姑糊顧御乞効 巧拘江紅航砿号告		荊鯨潔兼拳牽賢厳諺 庫胡互檎佼口坑広昂港綱衡降拷酷	蛍劇穴券捲犬軒幻限弧菰伍瑚侯向垢庚晃溝耕講項濠鵠	計戟結剣 献遣弦 平虎午碁候 好康更甲考貢香豪	指擊血喧 研鍵減個故誇吳語倖 孔弘杭皇肯購高轟	警激訣圈 硯険源古枯跨吾誤光 孝恒校硬肱郊鴻麹	軽隙月堅 絹顕玄 呼湖鈷娯護公 宏慌梗稿腔酵剛克		<i>y</i>	2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2700 2710 2720 2730 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810	昏佐詐哉災載堺咋鮭 鯖惨讃使子施紙諮字 耳軸湿	此昆 叉鎖塞采際榊搾笹察捌撒賛 刺屍旨紫資寺次自宍漆	[頃根唆裟妻犀剤肴昨匙拶錆散酸]司市枝肢賜慈滋蒔雫疾	今梱嵯坐宰砕在咲朔冊撮鮫桟餐史師止脂雌持治辞七質	困混左座彩砦材崎柵刷擦皿燦斬嗣志死至飼時爾汐叱実 计非常计算 医牙骨后外骨	申良差坐才祭罪奇管 电西册暨四思氏現歯 璽鹿孰蔀 墾組査債採斎財碕策 殺三産残士指獅詞事 痔式失篠	婚艮沙催栽細冴鷺索 薩傘算仕始支祉詩似 磁識嫉偲	恨魂 瑳再歳菜坂作錯 雑参纂 仔姉孜私試侍 示鴫室柴		シ	2860 2870 2880 2990 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3060	社尺惹腫綬 終輯従夙述旬醇署恕 妾彰松照紹詳丈情	紗杓主趣需宗繍週戎宿俊楯順書鋤勝娼承梢症肖象丞擾	者灼取酒囚就習酋柔淑峻殉処薯除匠宵抄樟省菖賞乗条	謝爵守首収州臭酬汁祝春淳初藷傷升将招樵硝蒋醤冗杖	車酌手儒周修舟集渋縮瞬準所諸償召小掌沼礁蕉鉦剰浄	遮釈朱受 愁蒐醜獣粛竣潤暑助 哨少捷消祥衝鍾城状	蛇錫殊呪 拾衆什縦塾舜盾曙叙 商尚昇渉称裳鐘場	邪若狩寿 洲襲住重熟駿純渚女 唱庄昌湘章訟障壌	借寂珠授 秀讐充銃出准巡庶序 嘗床昭焼笑証鞘嬢	勺弱種樹 秋蹴十叔術循遵緒徐 奨廠晶焦粧詔上常

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3100		拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食		3350	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	惣	想		3600		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲扌	兆
	3110	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審		3360	捜	掃	挿	掻	操	早	曹	巣	槍	槽	-	3610	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸虫	蝶
シ	3120												3370	漕	燥	争	痩	相	窓	糟	総	綜 I	聡	ナ	3620										
ン	3130	疹	真	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診	l , ,	3380	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗		3630	直	朕	沈	珍	賃	鎮	陳	津	墜札	惟
	3140	身	辛	進	針	震	人	仁	刃	塵	壬		3390												3640										
	3150	尋	甚	尽	腎	訊	, 迅	陣	靭	笥	諏		3400		臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息	ツ	3650	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷
	3160	須	酢	図	厨	逗	吹	垂	帥	推	水		3410	捉	束	測	足	速	俗	属	賊	族	続		3660	嬬	紬	Щ	吊	釣	鶴	亭	低	停化	湞
	3170	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	随		3420	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜		3670	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟
ス	3180	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉		3430	他	多	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰:	打		3680	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程約	締
	3190	椙	菅	頗	雀	裾	!						3440	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆	対i	耐		3690		訂	諦	蹄	逓					
	3200		澄	摺	寸	世	瀬	畝	是	凄	制		3450											テ	3700		邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵氵	商
	3210	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲		3460	腿	苔	袋	貸	退	逮	隊	黛	鯛	代		3710										
	3220	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製		3470												3720										
	3230	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税	\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{	3480						濯	琢	託	鐸)	濁		3730										
	3240	脆	隻	席	惜	戚	床	晋	析	石	槓		3490												3740										
	3250												3500									竪			3750										
セ	3260												3510												3760										
ٺ	3270												3520												3770										
	3280							洗	染	潜	煎		3530	綻	耽	胆	蛋	誕	鍛	寸	壇	弾し	断		3780						燈	当	痘	祷章	等
	3290												3540											/	3790										
	3300						船						3550												3800	1								逃〕	
	3310												3560												3810										
	3320											チ	3570												3820										
ソ	3330												3580						瀦	猪	苧	著	貯		3830										
_	3340	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創	双	叢		3590	丁	兆	凋	喋	寵							3840	独	読	栃	橡	<u>Д</u>	突	椴	<u>届</u>	鳶	莒
		0]	2	3	4	5	6	7	8	9			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
 -	3850	寅	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁		4100		鼻	柊	稗	兀	疋	髭	彦	膝	菱	+	4350	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌き	奔
	3860	頓	吞	曇	鈍	奈	那	内	乍	凪	薙		4110	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧	姫	媛	紐	Ж	4360	本	翻	凡	盆	摩	磨	魔	麻	埋女	床
ナ	3870	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠		4120	百	謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表		4370	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪柞	阷
	3880	軟	難	汝	=	尼	、弐	迩	包	賑	肉	_	4130	評	豹	廟	描	病	秒	苗	錨	鋲	蒜	マ	4380						抹	末	沫	迄(尽
	3890												4140	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧	賓	頻	×	4390										
ヌ	3900		如	尿	韮	任	妊	忍	認	濡	禰		4150												4400									岬组	
	3910	纮	寍	茐	猫	坴丸	在		坅	姚	烿		4160	I/I	썲	#	動	쏟	並	涇	♦	2年1	瘂	11	4410	率	湊	書	秢	脈	t/J\	粧	民	眼	怒

		0 1	2 3	3 4	4 5	6	7	8 9	9			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3850	寅酉	静區	頂口	巨惇	敦	沌	豚儿	画	41	00		鼻	柊	稗	兀	疋	髭	彦	膝	菱	+	4350	牧	睦	穆	釦:	勃	没?	殆!	屈「	幌刻	屛
	3860	頓呑	曇釒	頓	完那	内	乍	凪英	寉	41	10	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧?	姫	媛	紐	Ж	4360	本	翻	凡	盆	摩	磨丿	魔师	秣	埋梦	末
+	3870	謎灘	捺釒	 咼 柞	酋馴	縄	畷	南村	刺レ	41	20	百	謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表		4370	眛	枚	毎	哩:	槙	幕	膜	沈魚	鮪	阷
	3880	軟難	汝二	<u> </u>	己弐	: 迩	匂	賑阝	a l _	41	30	評	豹	廟	描	病	秒	苗	錨	鋲	浾	_	4380	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末》	末	迄化	尽
	3890	虹廿	日等	1,	λ					41.	40	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕:	貧	賓	頻	×	4390	繭	麿	万	慢 :	満					
ヌ	3900	如	尿道	直信	壬妊	忍	認	濡礼	穪	41	50	敏	瓶	不	付	埠	夫	婦;	富	富	布		4400		漫	蔓	味:	未	魅	已算	箕山	岬	密
4	3910	袮 寧	葱犭	苗茅	热年	念	捻	撚煯	然	41	60	府	怖	扶	敷	斧	普	浮:	父	符』	阂	Ш	4410	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙	粍	民	眠	務
	3920	粘乃	廼ぇ	<u> </u>	杢 囊	悩	濃	納負	Ę,	41	70	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮 :	無	4	4420	夢	無	牟	矛!	霧	鵡	椋섫	偦 5	娘	凤
ノ	3930	脳膿	農司	見過	新田	!把	播	覇ಠ		41	80	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗	7	4430	名	命	明	盟	迷	銘 l	鳴梦	侄 5	北	烕
	3940	波派	琶硕	皮型	宴 罵	芭	馬	俳厚	割っ	41:	90	伏	副	復	幅	服							4440	免	棉	綿	緬	面	麺	摸槓	莫,	茂 }	妄
	3950	拝排	敗村	不記	盃牌	背	肺	輩 酉	2	42	00		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸~	仏		4450	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙亻	諸に	木爿	黙
	3960	倍 培	媒材	毎札	某煤	類	買	売貝	剖	42	10	物	鮒	分	吻	噴	墳	憤:	扮	焚	奮	于	4460	目	杢	勿	餅	尤	戻	籾貨	賞目	問見	悶
	3970	陪這	蝿秆	平矢	引萩	伯	剥	博扌	自	42	20	粉	糞	紛	雰	文	聞	丙	併	兵:	塀		4470	紋	門	匁	也	冶	夜i	爺	18 5	野	狝
	3980	柏泊	白箔	笞 米	泊船	薄	迫	曝源	Ę_	42	30	幣	平	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米]	頁	+7	4480	矢	厄	役	約	薬	訳	躍」	请	柳藝	薮
1,,	3990	爆縛	莫馬	爻图	麦					42	40	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆	偏	変	12	4490	鑓	愉	愈	油	癒					
'`	4000	逑	箱	谷着	音 肇	筈	櫨	幡凬	几门	` 42	50	片	篇	編	辺	返	遍	便!	勉	娩:	弁		4500		諭	輸	唯	佑	優 :	勇力	友	有日	幽
	4010	畑畠	八金	本法	発発	醗	髪	伐旨	ij	42	60	鞭	保	舗	鋪	甫	捕	歩 i	甫	補	輔	ユ	4510	悠	憂	揖	有:	柚	湧 🤅	涌?	酋 i	猷 E	킈
	4020	抜 筏	閥加	鳥喝	新塙	蛤	隼	伴‡	1	42	70	穂	募	墓	慕	戊	暮	母 ;	簿	菩(放		4520	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄阝	融 :	夕	矛
	4030	半反	叛帅	凡技	般 斑	板	氾	汎片	反	42	80	俸	包	呆	報	奉	宝	峰:	峯	崩	包		4530	余	与	誉	輿	預	傭:	幼梦	仸 된	容月	莆
	4040	犯班	畔乡	終月	投藩	販	範	釆划	頁	42	90	抱	捧	放	方	朋						_	4540	揚	揺	擁	曜:	楊	様:	洋氵	容力	熔月	
	4050	頒飯	挽り	免者	番 盤	磐	蕃	蛮国	圓_	. 43	00		法	泡	烹	砲	縫	胞:	芳	萌	蓬	_	4550	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	涌	遥月	湯
	4060	卑否	妃匠	王衫	皮悲	扉	批	 披扌	割″	` 43	10	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒	飽	鳳	鵬	乏		4560	養	慾	抑	欲:	沃	浴 :	翌	翼注	淀	羅
	4070	比泌	疲恳	复石	卑秘	緋	罷	肥剂	皮	43	20	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴	_	4570	螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	格 3	 落	駱
1	4080	誹費	避ま	丰尹	飛樋	簸	備	尾從	改	43	30	望	某	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿		4580	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧	利	刲
	4090	枇 毘	琵盾	目意	美					43	40	鉾	防	吠	頬	北	僕	 	墨	撲	朴	リ	4590	履	李	梨	理:	璃					

		0 1	2	3 4	- 5	6	7	8	9		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			0	1	2	3	4	5	6 7	7 8	3 9
1	4600 4610			裡 里劉 沂																											
1 1 1	4620 4630	l .																													
	4640	糧良	! 諒 :	遼量	量陵	領	力	緑	倫																						
	4650 4660				_				_																						
	4670 4680																														
	4690	漣煤	(策)	練彫	ŕ																										
	4700 4710	露党	婁		₹朗	楼	榔	浪	漏																						
	4720 4730																														
	4740 4750	枠鴷	[国]						- 1																						
	4760	1178 1171	3																												
ワ	4770 4780																														
	4790																														
		0 1	2	3 4	- 5	6	7	8	9		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			0	1	2	3	4	5	6 7	7 8	3 9
	4800 4810	l .		<u>不</u> 个					乂	5050 5060												5300 5310									身 姨 ^鱼 岬
	4820	亟工	- 亢	京亳	ョ		仍	仄	1ト	5070	吩	吝	呎!	咏Ι	回:	咎「	呟[瓜	呷	呰		5320	婀	婬	婉	娵	娶	婢	婪奺	冒奶	甾媾
1	4830 4840	l .								5080 5090	1					竹「	咆[哇	咢丿	戓	- 1	5330 5340									
	4850	侑佯	來 i	侖 儘	島俔	俟	俎	俘	俛	5100		咫	晒!	宅	咾							5350	孀	子	孕	孚	孛	孥:	孩享	丸弯	奎 孵
	4860 4870	l .								5110 5120	1											5360 5370									
	4880	l .							- 1	5130						_			-			5380									
	4890	l .				. 105	ı+	let et	/++	5140											- 1	5390							lat i	l i da	
	4900 4910			傳傳					- 1	5150 5160	1											5400 5410									艺发
	4920	l .							- 1	5170	1											5420									
1 1	4930	l .								5180												5430									
	4940	冏售	講:	冕冖	7 冤	冦	冢	寫	幕	5190	囹	圀	有 [吾	幸							5440	嵌	嵒	嵎	嵋	嵬	差し	嵶山	區載	芹嶂
	4950	l .							- 1	5200			或 [5450									
1	4960									5210												5460									
1 1	4970	l .								5220												5470									
	4980 4990	l .				制	訓	贶].	炽从	5230 5240	1										- 1	5480 5490						廾.	ム 児	巡り	拝
	5000	l .		別お		· 平力	加	髜	兴	5250	1										- 1	5500						廛	鑫 图	毎 届	犀廩
	5010									5260	1										- 1	5510									
	5020	l .								5270										- 1		5520									
1 '	l .	l .									1											5530									
	5030 5040	l .								5280 5290	1					大:		= :	₹ :	^ ∣		5540									

5550 來 復 徭 徼 忖 忻 忤 忸 忱 忝 5560 惠 忿 怡 恠 怙 怐 怩 怎 怱 怛 5570 怕 怫 怦 快 怺 恚 恁 恪 恷 恟 5580 恊 恆 恍 恣 恃 恤 恂 恬 恫 恙 5590 悁 悍 惧 悃 悚

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5600 悄悛悖悗悒悧悋惡悸 5610 惠惓悴忰悽惆悵惘贻愕 5620 愆惶惷愀惴惺愃愡恻魍 5630 憨愎慇熂愨愧慊愿惼쏈 5640 愴愽慂慄慳慷慘慙憙憾 5650 熠慯慥慱慟慝慓慵慄蒙 5660 憇憬憔憚憊憑憫罹懍懔 5670 應懷懈ン噪憺潛罹惶懦 5680 成成戌戔戛

5700 戛戡截戮戰戲戳扁扎 5710 扞扣扛扠扨扼抂抉找 5720 抓抖拔抃抔拗拑抻雞拉 5730 拆擔拈拜拌拊拂拇抛拉 5740 拾拮拱挧挂挈拯拵捐製指 5750 掉搜捏掖掎掀掫捶欒搦 5760 掉掟掵捫捩掾揩揀撥擋 5770 揉插揶揄搖搴搆摻攬 5780 攝搗搨搏摧擊摶 5790 撓撥撩撈撼 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 6050 榧樮榑榠榜榕榴槞槨樂 6060 樛槿權槹槲槧樅榱樞槭 6070 樔槫樊樒櫁樣樓橄樌橲 6080 樶橸橇橢橙橦橈樸樢檐 6090 檍檠檄檢檣

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6400 聚燿爍爐爛爨爭爬爰 6410 為交爼爿牀牆牋牘牴牾 6420 犂犁犇犒犖犢犧犹犲狷 6430 狆狄狎狒狢狠狡狹狷猴 6440 漿獏默獗獪獨珀珥猴獵 6460 獺珈玳珔玻珀珥琿瑟腦 6470 琅瑯琥珸琲琺瑕琿璋 6480 電瓊瓏瓔珱

 6550 痃疵疽疸疼疱痍痊痒痙 6560 痣痞痾痿痼瘁痰痺痲痳 6570 瘋瘍瘉瘟瘧瘠瘡瘢瘤瘴 6580 瘰瘻癇癈癆癜癘凝癢癨 6590 癩癪癧癬癰

6600 癲癶癸發皀皃皈皋皎 6610 皖皓皙皚皰皴皸皹皺蘯 6620 盍盖盒盞盡盥盧眦職蘯 6640 睥睇睚睨睫睛睥睿瞿 6650 瞎瞋瞑瞠瞞瞰 實變 6660 瞽瞻矇矍矗矚矜矣碆 6670 砌砒礦砠礪硅碎硫 6680 碚碌碣碵碪

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 6800
 筐笄筍笋筌筅筵筥筴

 6810
 筧筰筱筬筮箝箘箟箍箜

 6820
 勿箋箒笋筝箙篋篁篌篏

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7050 耙 耜 耡 耨 耿 耻 聊 聆 聒 聘 |7300| 蕁蘂蕋蕕薀薤薈薑薊 7550 海 誡 誑 誥 誦 誚 誣 諄 諍 諂 7060 | 聚 聟 聢 聨 聳 聲 聰 聶 聹 聽 |7310||薨 蕭 薔 薛 藪 薇 薜 蕷 蕾 薐 7560 | 諚 諫 諳 諧 諤 諱 謔 諠 諢 諷 7070 津肄肆肅肛肓肚肭冐肬 | 7320 | 藉 薺 藏 薹 藐 藕 藝 藥 藜 藹 7570 諞 諛 謌 謇 諡 諡 謖 謐 謗 謠 7080 押 胥 胙 胝 胄 胚 胖 脉 胯 胱 | 7330 | 蘊 蘓 蘋 藾 藺 蘆 蘢 蘚 蘰 蘿 | 7580|| 謳 鞫 謦 謫 謾 謨 譁 譌 譏 譎 7090 脛 脩 脣 脯 腋 |7340|| 虍 乕 虔 號 虧 虱 蚓 蚣 蚩 蚪 7590 證 譖 譛 譚 譫 7100 | 7350| 蚋 蚌 蚶 蚯 蛄 蛆 蚰 蛉 蠣 蚫 躁譬譯譴譽讀讌讎讒 隋 腆 脾 腓 腑 胼 腱 腮 腥 7600 7110 腦 腴 膃 膈 膊 膀 膂 膠 膕 膤 |7360||蛔 蛞 蛩 蛬 蛟 蛛 蛯 蜒 蜆 蜈 | 7610|| 讓 讖 讙 讚 谺 豁 谿 豈 豌 豎 7120 膣 腟 膓 膩 膰 膵 膾 膸 謄 臀 7370 蜀 蜃 蛻 蜑 蜉 蜍 蛹 蜊 蜴 蜿 7620 豐 豕 豢 豬 豸 豺 貂 貉 貅 貊 7130 臂 膺 臉 臍 臑 臙 臘 臈 臚 臟 |7380||蜷 蜻 蜥 蜩 蜚 蝠 蝟 蝸 蝌 蝎 7140 | 臠 臧 臺 臻 臾 舁 舂 舅 與 舊 7390 蝴 蝗 蝨 蝮 蝙 7640|貳 貮 貶 賈 賁 賤 賣 賚 賽 賺 |7150||舍舐舖舩舫舸舳艀艙艘 7400 蝓 蝣 蝪 蠅 螢 螟 螂 螯 蟋 7650 賻贄贅贊續贏贍贐齎贓 |7160||艝 艚 艟 艤 艢 艨 艪 艫 舮 艱 |7410||螽蟀蟐雖螫蟄螳蟇蟆螻 |7660||賍贔贖赧赭赱赳趁趙跂 7170 艷艸艾芍芒芫芟芻芬苡 |7420||蟯蟲蟠蠏蠍蟾蟶蟷蟒蟒 7180 苣苟苒苴苳苺莓范苻苹 7680 跟跣跼踈踉跿踝踞踐踟 | 7430 | 蠑 蠖 蠕 蠢 蠡 蠱 蠶 蠹 蠹 蠻 7690 蹂 踵 踰 踴 蹊 7190 苞 茆 苜 茉 苙 |7440||衄 衂 衒 衙 衞 衢 衫 袁 衾 袞 7200 茵茴茖茲茱荀茹荐荅 |7450||衵衽袵衲袂袗袒袮袙袢 7700 蹇 蹉 蹌 蹐 蹈 蹙 蹤 蹠 踪 7210 茯茫茗荔莅莚莪莟莢莖 |7460||袍袤袰袿袱裃裄裔裘裙 |7710||蹣蹕蹶蹲蹼躁躇躅躄躋 7220|莫莎莇莊荼莵荳荵莠莉 |7470||裝裹褂裼裴裨裲褄褌編 | 7720| 躊 躓 躑 躔 躙 躪 躡 躬 躰 軆 7230 莨菴萓菫菎菽萃菘萋菁 |7480||褓 襃 褞 褥 褪 褫 襁 襄 褻 褶 |7730||躱 躾 軅 軈 軋 軛 軣 軼 軻 軫 7240 帚 萇 菠 菲 萍 萢 萠 莽 萸 蔆 |7490||褸襌禅襠襞 | 7740 | 軾 輊 輅 輕 輒 輙 輓 輜 輟 輛 | 7500 | 襦襤襭襪襯襴襷襾覃 | 7750 | 輌 輦 輳 輻 輹 轅 轂 輾 轌 轉 7250 菻 葭 萪 萼 蕚 蒄 葷 葫 蒭 葮 7260 蒂葩葆萬葯葹萵蓊葢蒹 7510 覈覊覓覘覡覩覦覬覯覲 7760 轆 轎 轗 轜 轢 轣 轤 辜 辟 辣 7270 蒿蒟蓙蓍蒻蓚蓐蓁蓆蓖 |7520||覺覽覿觀觚觜觝觧觴觸 7280 蒡 蔡 蓿 蓴 蔗 蔘 蔬 蔟 蔕 蔔 |7530||計 訖 訐 訌 訛 訝 訥 訶 詁 詛 |7780||逅 迹 迺 逑 逕 逡 逍 逞 逖 逋 7290 蓼 蕀 蕣 蕘 蕈 |7540||詒 詆 詈 詼 詭 詬 詢 誅 誂 誄

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 鵝鵞鵤鵑鵐鵙鵲鶉鶇 遏遐遑遒逎遉逾遖遘 8050 靤 靦 靨 勒 靫 靱 靹 鞅 靼 鞁 7810 遞 遨 遯 遶 隨 遲 邂 遽 邁 邀 |8060||靺 鞆 鞋 鞏 鞐 鞜 鞨 鞦 鞣 鞳 8310 鶇 鵯 鵺 鶚 鶤 鶩 鶲 鷄 鷁 鶻 7820 邊邊邏邨邯邱邵郢郤扈 |8070||鞴 韃 韆 韈 韋 韜 韭 齏 韲 竟 8320 鶸 鶺 鷆 鷏 鷂 騺 鷓 鷸 鷦 鷭 8080 韶韵頏頌頸頤頡頷頹顆 |8090||顏 顋 顫 顯 顰 8340 麋 麌 麒 麕 麑 麝 麥 麩 麸 麪 7840 酥酪醋醋醉醂醯酱醯 7850 醪 醵 醴 醺 醸 釁 釉 釋 釐 釖 |8100 顱 顴 顳 颪 颯 颱 颶 飄 飃 8350 麭 靡 黌 黎 黏 黐 黔 黜 點 黝 |8110|飆飩飫餃餉餒餔餘餡餝 7860 釟 釜 釛 釼 釵 釶 鈞 釿 鈔 鈬 8360 黠 黥 黨 黯 黴 黶 黷 黹 黻 黼 7870 鈕 鈑 鉞 鉗 鉅 鉉 鉤 鉈 銕 鈿 |8120||餞 餤 餠 餬 餮 餽 餾 饂 饉 饅 |8130| 饐 饋 饑 饒 譔 馗 馘 馥 馭 7880 鉋 鉐 銜 銖 銓 銛 鉚 鋏 銹 銷 |8140|馮 馼 駟 駛 駝 駘 駑 駭 駮 駱 8390 齲 齶 龕 龜 龠 |8150||駲 駻 駸 騁 騏 騅 駢 騙 騫 騷 |8400| 堯 槇 遙 瑤 凜 熙 7910 鍼 鍮 鍖 鎰 鎬 鎮 鎔 鎹 鑒 鏗 |8160||驅 驂 驀 驃 騾 驕 驍 驛 驗 驟 7920 鏨縮鏘鏃鏝鏐鏈鏤鐚鐔 |8170||驢 驥 驤 驩 驫 驪 骭 骰 骼 髀 7930 鐓鐃鐇鐐鐶鐫鐵鐡鑑鑁 |8180||髏髑髓體髞髟髢髣髦髯 7940 鑒 鑄 鑛 鑠 鑢 鑞 鑪 鈩 鑰 鑵 |8190||髫髮髴髱髷 7950 鑷 鑚 鑚 鑼 鑾 钁 鑿 閂 閇 閊 |8200| 髻鬆鬘鬚鬟鬢鬣鬥鬧 7960 閔 閑 閘 閙 閏 閏 閧 閏 閼 閻 |8210||鬨 鬩 鬪 鬮 鬯 鬲 魄 魃 魏 魍 |8220||魎 魑 魘 魴 鮓 鮃 鮑 鮖 鮗 鮟 7970 閹 閾 闊 潤 闃 闍 闌 闕 闔 闖 7980 關 闡 闥 闢 阡 阨 阮 阯 陂 陌 |8230|鮠 鮨 鮴 鯀 鯊 鮹 鯆 鯏 鯑 鯒 7990 陏 陋 陷 陜 陞 8240 鯣 鯢 鯤 鯔 鯡 鰺 鯲 鯱 鯰 鰕 陝陟陦陲陬隍隘隕隗 8000 8250 鰔 鰉 鰓 鰌 鰆 鰈 鰒 鰊 鰄 鰮 |8260|鰛 鰥 鰤 鰡 鰰 鱇 鰲 鱆 鰾 鱚 8010 險 隧 隱 隲 隰 隴 隶 隸 隹 睢 8020 雋雉雍襍雜霍雕雹霄霆 |8270|鱠 鱧 鱶 鱸 鳧 鳬 鳰 鴉 鴈 鳫 8030 霈霓霎霑霏霖霙霤霪霰 |8280||鴃鴆鴻鴦鶯鴣鴟鵄鴕鴒 8040 霹霽霾靄靆靈靂靉靜靠 |8290|| 鵁 鴿 鴾 鵆 鵈

エラーコード一覧表

通信エラーが発生すると、送信 / 受信結果レポートや通信管理レポートには、次のようなエラーコードが記録されます。

参考: V34 通信でエラーが発生した場合、エラーコードの「U」は「E」になります。

エラーコード	原因および処置方法
Busy	設定されている回数の自動リダイヤルが行われたにもかかわらず、 相手先と回線がつながりません。もう一度送信してください。
CANCELED	送信中に、送信の中止操作を行ったため、送信が中止されました。 受信中に、受信の中止操作を行ったため、受信が中止されました。
U00300	送信中に相手機側(受信側)で用紙がなくなっています。相手先を 確認してください。
U00420 - U00462	相手先からの受信の際に、回線はつながったが相手機側(送信側) と通信機能に不一致があったため、受信が中断されました。
U00600 - U00690	本機のトラブルにより、通信が中断されました。もう一度送信また は受信してください。
U00700	相手機側のトラブルにより、通信が中断されました。相手先を確認 してください。
U00800 - U00810	正しく送信できなかったページがあります。もう一度送信してくだ さい。
U00900 - U00910	正しく受信できなかったページがあります。もう一度受信してくだ さい。
U01000 - U01092	送信中に通信エラーが発生しました。もう一度送信してください。
U01100 - U01199	受信中に通信エラーが発生しました。もう一度受信してください。
U01400	回線設定でプッシュ回線を選択していたときに登録された#を含む ダイヤルをダイヤル(パルス)回線に変更した状態で使用したため、 該当する相手先との通信ができませんでした。
U01500	高速の送信速度で送信時、通信エラーになりました。もう一度送信 してください。
U01600	高速の送信速度で受信時、通信エラーになりました。相手先の送信 速度を下げた状態で、もう一度送信してもらってください。
U01700 - U01720	高速の送信速度で送信時、通信エラーになりました。もう一度送信 してください。
U01721	高速の送信速度で送信時、通信エラーになりました。相手先に使用 した送信速度がないかもしれません。送信開始速度を下げて、もう 一度送信してください。
U01800 - U01820	高速の送信速度で受信時、通信エラーになりました。相手先の送信 速度を下げた状態で、もう一度送信してもらってください。
U01821	高速の送信速度で受信時、通信エラーになりました。本機に使用した送信速度がないかもしれません。相手先の送信速度を下げた状態で、もう一度送信してもらってください。
U03000	ポーリング受信を行ったところ、相手先のファクスに原稿がセット されていなかったため、受信できませんでした。相手先を確認して ください。
U03200	相手機が弊社機である場合に、Fコード掲示板受信を行ったところ、 指定したFコード親展ボックスには何も入っていませんでした。相 手先を確認してください。

エラーコード	原因および処置方法
U03300	次の1と2のどちらかが原因でエラーとなりました。相手先を確認 してください。
	1 相手機が弊社機である場合に、ポーリング受信を行ったところ、 相手先で送受信制限が設定されており、パスワードが不一致で あったため通信が中断されました。
	2 相手機が弊社機である場合に、Fコード掲示板受信を行ったところ、相手先で送受信制限が設定されており、パスワードが不一致であったため通信が中断されました。
U03400	ポーリング受信を行ったところ、相手先で入力されたパスワードと 受信側の自局ファクス ID が一致しなかったため受信が中断されまし た。相手先を確認してください。
U03500	相手機が弊社機である場合に、F コード掲示板受信を行ったところ、 指定した F コード親展ボックスが相手機に登録されていませんでし た。相手先を確認してください。
U03600	相手機が弊社機である場合に、F コード掲示板受信を行ったところ、 指定した F コードパスワードが一致しなかったため受信が中断され ました。相手先を確認してください。
U03700	F コード掲示板受信を行ったところ、相手機に F コード掲示板通信機 能がありませんでした。または、どの原稿受渡しボックス(F コード 親展ボックス)にも原稿が入っていませんでした。
U04000	相手機が弊社機である場合に、F コード親展ボックスに原稿を送信し ようとしたところ、指定したボックスが相手機に登録されていませ んでした。または、転送条件のサブアドレスが一致しませんでした。
U04100	相手先の原稿受渡しボックス (F コード親展ボックス) に原稿を送信 しようとしたところ、相手機に対応する機能がありませんでした。 または、転送条件のサブアドレスが一致しませんでした。
U04200	暗号送信を行ったところ、指定したボックスが登録されていなかっ たため、送信が中断されました。
U04300	暗号送信を行ったところ、相手先のファクスには暗号通信機能がな かったため、送信が中断されました。
U04400	暗号送信を行ったところ、暗号鍵が不一致であったため、送信が中 断されました。
U04401	暗号送信を行ったところ、暗号鍵が未登録であったため、相手先へ ダイヤルされませんでした。
U04500	暗号受信を行ったところ、暗号鍵が不一致であったため、受信が中 断されました。
U05100	送信を行ったところ、本機に送信制限が設定されており、そのため に必要な通信条件を満足しなかったため、送信が中断されました。 相手先を確認してください。
U05200	相手先から原稿が送信されてきましたが、本機に受信制限が設定されており、そのために必要な通信条件を満足しなかったため、受信が中断されました。
U05300	送信を行ったところ、相手先側で受信制限が設定されており、その ために必要な通信条件を満足しなかったため、相手先側から受信を 拒否されました。相手先を確認してください。
U14000	F コードボックスへの受信が行われましたが、本機のメモリオーバーにより受信が中断されました。メモリ内に蓄積(記憶)されている原稿を印刷しメモリに空きを作るか、F コードボックスでの受信を中止してください。

エラーコード	原因および処置方法
U14100	相手機が弊社機である場合に、相手先ファクスボックスまたは F コードボックスへの送信を行ったところ、相手機のメモリオーバー により送信が中断されました。相手先を確認してください。
U19000	代行受信が行われましたが、本機のメモリオーバーにより受信が中 断されました。メモリ内に蓄積(記憶)されている原稿を印刷しメ モリに空きを作ってから、もう一度受信してください。
U19100	送信を行ったところ、相手先のファクスのメモリオーバーにより送 信が中断されました。相手先を確認してください。
U19200	メモリ送信中にデータに異常が発生し、送信が中断されました。も う一度送信してください。
U19300	送信中にデータに異常が発生し、送信が中断されました。もう一度 送信してください。
U19400	受信中にデータに異常が発生し、受信が中断されました。もう一度 受信してください。

索引

数字 え 2in1 受信 6-32 エラーコード一覧表 付録 -25 エラーメッセージ 8-4 Ε ECM 通信 3-4, 3-16 お 音量調整 6-7 F Fコード通信 3-4, 4-24 か Fコードサブアドレス 4-24 解像度 3-5 Fコードパスワード 4-24 各部の名称とはたらき 1-1 送信のしかた 4-24 管理機能 4-40 Fネット 6-13 き F コード掲示板通信 4-33, 8-7 Fコード送信ができない 8-6 機械を設置する際のご注意 v Fコード中継同報通信 8-7 許可 ID 番号 登録 6-21 変更/削除 6-22 Network FAX について 7-1 許可ファクス番号 オンラインマニュアルについて 7-3 登録 6-17 受信の流れ 7-2 変更/削除 6-18 セットアップ 7-3 拒否ファクス番号 送信の流れ 7-2 登録 6-19 変更/削除 6-20 あ 宛先確認画面について 5-12 < アドレス帳 3-13 区点コード表 付録 -19 宛先選択 3-20 け 検索 3-20 新規登録 3-13 原稿 変更/削除 3-21 片面/両面選択 4-43 リストの出力 3-23 原稿サイズ選択 4-43 暗号通信 3-4, 6-25, 8-6 原稿セット向き 4-44 暗号鍵 6-25 原稿送り装置 1-5 暗号鍵の登録 6-25 原稿のセット 3-3 暗号鍵の変更/削除 6-26 暗号鍵番号 6-25 受信側の操作方法 6-29 自局情報 2-5 送信側の操作方法 6-27 自局名 2-4 時刻 2-7 自動受信 3-8 (1 一括印刷 6-33 自動送信 3-2 一括送信 4-2 受信サイズと印刷用紙優先順位 付録 -17 印刷されない 8-6 受信できない 8-6 受信日時記録 6-10 受信方式 6-9

受信用紙種類 6-11	て
出荷時設定値一覧表 付録 -15	電源を切るときの注意 8-3
手動受信 4-12, 6-9	電話回線 2-2
手動送信 4-10	
順次同報送信 4-4, 8-6	کے
使用禁止時間 6-35	トラブルが発生した場合 8-6
仕様 (ファクス機能) 付録 -11	取り扱い上のご注意 v
使用前の準備 2-1	
127/14/14/15 MH = 1	O
7	濃度 3-6
操作パネル 1-2	INX/X O O
送受信制限 6-16	は
許可 ID 番号 6-21	発信元記録の選択 2-3
許可ファクス番号 6-17	光信儿記錄の選択 2-3
	71
拒否ファクス番号 6-19	<u>ک</u>
受信拒否条件 6-16	日付 2-7
受信制限設定 6-24	
前提条件 6-16	<i>ا</i> ر ا
送信制限設定 6-23	ファクス / 電話自動切替受信 6-2, 6-9
通信成立条件 6-16	ファクス/留守番電話自動切替受信 6-4, 6-9
送信開始速度 3-4, 3-16	ファクス専用自動受信 3-8, 6-9
送信状況 3-7	ファクスボックス 4-26 , 8-7
送信できない 8-6	確認 4-28
送信予約 4-6	登録 4-26
	ファイル名の変更 4-28
た	ファクスボックスからの印刷 4-27
代行受信 3-9, 8-6	ファクスボックスからの削除 4-28
タイマー送信 4-2	ファクスボックスリスト 4-30
即時送信 3-11	変更/削除 4-26, 4-27
中止 3-11	部門管理 4-40
ダイヤルイン 6-14	制限 4-41
ダイレクト送信 3-2, 3-3	対象となる通信形態 4-40
中止 3-12	内容 4-40
, m. 0 .=	ログイン 4-42
5	プログラムダイヤル 4-31
チェーンダイヤル 4-8	登録 4-31
注意表示(変更 / 削除 4-31
中止	发文/ 門例 4- 01
送 / 受信の中止(通信の切断) 3-12	
タイマー送信の中止 3-11	ベル回数 6-6
ダイレクト送信の中止 3-12	·
ポーリング送信 /F コード掲示板送信の中止	ほ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3-12	ポーリング通信 4-33
メモリ送信の中止 3-10	F コード掲示板通信 4-33
	確認 4-39
つ	ファイル名の変更 4-39
通信結果/登録の確認 5-2	ポーリング受信 4-36, 8-7
	ポーリング送信 4-33
	ポーリングボックスからの印刷 4-38

ポーリングボックスからの削除 4-39 本体(名称) 1-4 め メール通知 受信結果通知 5-10 ジョブ終了通知 4-44 メニュー構成一覧 付録 -12 メモリ送信 3-2 中止 3-10 メモリ転送 4-16, 8-6, 8-7 COMMAND CENTER 4-23 転送の種類 4-16 も 文字の入力 付録 -2 入力文字 付録 -3 ゆ ユーザ管理 4-40 内容 4-40 ログイン 4-41 ょ 読みかた x ランプ 8-2 リダイヤル 3-26 回数の変更 6-8 リモート切替機能 4-14, 8-6 使いかた 4-15 登録 4-14 リモート診断 6-34 両面受信 6-31 履歴 5-3 ジョブ履歴画面 5-3 れ レポート 受信結果レポート 5-6 ステータスページ 5-9 送信結果レポート 5-5 通信管理レポート 5-7 ファクスボックスリスト 4-30

連続読み込み 4-44

わ 割り込み送信 4-7 ワンタッチキー 3-24 宛先選択 3-24 新規登録 3-24 変更/削除 3-25

QUALITY CERTIFICATE

この製品はすべての品 質管理および最終検査 に合格しました。

★ KYDCERa お客様相談窓口のご案内

京セラミタ製品についてのお問い合わせは、下記のナビダイヤルへご連絡 ください。市内通話料金でご利用いただけます。

京セラミタ株式会社 京セラミタジャパン株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-9-15

http://www.kyoceramita.co.jp





★ KYOCER は京セラ株式会社の登録商標です